

Le manuel d'utilisation sous forme électronique a été mis en circulation conformément au "Termes et conditions des manuels d'utilisation Nokia 7 juin 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

NOKIA 7650

Guide de l'utilisateur

9353240

Issue 4 FR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit

NHL-2NA aux dispositions de la directive européenne :

1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/

Copyright @ 2002 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque commerciale de Nokia Corporation.

Ce produit inclut des logiciels sous licence de Symbian Ltd © 1998 - 2002.

© 1998-2002 Symbian Ltd. Tous droits réservés. Symbian et Symbian OS sont des marques de Symbian Ltd. Tous droits réservés.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Inclut un ou plusieurs brevets américains: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 et 5414425. Autres brevets en cours d'homologation.

Hi/fn ®, LZS ®,®1988-98, Hi/fn. Inclut un ou plusieurs brevets américains : No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 et 5414425. Autres brevets en cours d'homologation. Certaines parties du logiciel de ce produit font l'objet du ® Copyright ANT Ltd. 1998. Tous droits réservés.

Composants de connectivité m-Router © 2000-2002 Intuwave Limited. Tous droits réservés. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Table des matières

Pour votre sécurité	5
Informations générales	
Mode veille	8
Menu	
Listes Options	12
Barre de navigation - Déplacement horizontal	
Actions communes à toutes les applications	
Contrôle du volume	14
Votre téléphone	. 17
Appeler	17
Répondre à un appel	19
Journaux	
Dossier SIM	27
Paramètres	. 29
Modification des paramètres généraux	29
Paramètres téléphone	
Paramètres d'appel	
Paramètres de connexion	
Date et heure	
Sécurité	41
Appels non autorisés (service réseau)	
Réseau	46

Paramètres accessoires	47
Contacts	.48
Création de fiches de contact	48
Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoir	e du
téléphone	48
Modification des fiches de contact	49
Options disponibles lors de l'affichage d'une fiche	de
contact	50
Gestion des groupes de contacts	55
Appareil photo et photos	.57
Prise de vues	57
Application Photos – Stockage de photos	61
Messages	.67
Messages - Informations d'ordre général	
Écriture de texte	
Création et envoi de messages	75
Messages reçus - réception de messages	81
Mes dossiers	86
Boîte aux lettres	86
A envoyer	92
Affichage des messages sur une carte SIM	92
Affichage cellule (service réseau)	93

Éditeur de commandes services93 Paramètres de Messages94
Modes 101
Changement de mode101
Personnalisation des modes101
Favoris 103
Ajout de raccourcis103
Agenda et tâches105
Création d'entrées d'agenda105
Définition des alarmes agenda108
Envoi d'entrées d'agenda109
À faire109
Suppléments 111
Calculatrice111
Calculatrice111 Compositeur112
Compositeur112
Compositeur 112 Convertisseur 113 Notes 115 Horloge 115
Compositeur 112 Convertisseur 113 Notes 115
Compositeur 112 Convertisseur 113 Notes 115 Horloge 115 Enregistreur 116 Services (WAP) 118
Compositeur 112 Convertisseur 113 Notes 115 Horloge 115 Enregistreur 116

Écran des signets Établissement d'une connexion à un service WAP. Fin d'une connexion WAP Paramètres du navigateur WAP Sécurité de la connexion WAP	121 124 124
Outils	126
Gestionnaire d'applications – installation des applications et des logiciels	
Connectivité	133
Connexion Bluetooth	139
Résolution des problèmes Questions et réponses	
Instructions pour la batterie	146
Précautions d'utilisation et maintenance	147
Informations importantes relatives à la sécurité	
Index	152

Pour votre sécurité

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, l'entretien et la maintenance du produit, ainsi que sur les règles de sécurité importantes qui lui sont associées, veuillez consulter le guide Démarrage rapide avec lequel il est fourni.

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux voire illégal de ne pas respecter ces règles. Des informations détaillées sont fournies plus loin dans ce manuel.



Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

N'utilisez pas de téléphone portatif lorsque vous êtes au volant d'une voiture.



INTERFÉRENCES Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS Suivez tous les règlements ou toutes les instructions. Eteignez votre

téléphone à proximité des équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES

STATIONS-ESSENCE N'utilisez pas votre téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS N'utilisez

pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs. Veuillez examiner attentivement les restrictions et suivre les règlements ou les instructions.



UTILISATION CORRECTE N'utilisez votre téléphone que dans la position normale. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



UTILISATION DU PERSONNEL HABILITÉ

L'installation et la réparation de votre équipement téléphonique doivent être effectuées uniquement par le personnel habilité.



ACCESSOIRES ET BATTERIES N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas d'appareils incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez l'appareil au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas d'appareils incompatibles.



ÉMISSION DES APPELS Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif, puis appuyez sur Pour terminer un appel, appuyez sur Pour répondre à un appel, appuyez sur Pour répondre à un appel, appuyez sur



APPELS D'URGENCE Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur autant de fois que nécessaire (ex. terminer un appel, quitter un menu, etc.) pour effacer l'écran. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur lndiquez l'endroit où vous vous trouvez.

N'interrompez pas l'appel avant d'en recevoir l'instruction.

Services réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 900 et GSM 1800.

La fonction bi-bande n'est pas disponible sur tous les réseaux. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de service local pour savoir si vous pouvez vous abonner à cette fonctionnalité et l'utiliser.

Un certain nombre de fonctions spécifiées dans ce manuel sont appelées « services réseau ». Il s'agit de fonctions spéciales disponibles auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Avant de pouvoir bénéficier de ces services, vous devez vous abonner à la ou aux fonction(s) demandée(s) auprès de votre prestataire et vous procurer les instructions nécessaires à leur utilisation.



Remarque: Certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et/ou services spécifiques à une langue.



Remarque: Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une alimentation à partir des chargeurs suivants: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ou LCH-9.



Attention: Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés par le

constructeur du téléphone et conçus pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut revêtir un caractère dangereux. Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Lorsque vous débranchez un accessoire, déconnectez-le par la fiche et non par le cordon.

1. Informations générales

Nokia 7650 fournit diverses fonctions, très pratiques au quotidien, comme l'appareil photo, l'horloge, le réveil, la calculatrice et l'agenda.

Étiquettes dans le coffret du produit

 Ces étiquettes contiennent des informations importantes pour les services après-vente et d'assistance aux clients.

Mode veille


Les indicateurs décrits ci-dessous s'affichent lorsque le téléphone est prêt pour l'utilisation, sans caractère tapé. Dans cet état, le téléphone est « mode veille ». Dans la fig. 1 :

A Indique la puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous vous trouvez. Plus la barre est haute, plus le signal reçu est important. Ce symbole est remplacé par le symbole GPRS la lorsque l'option Connexion GPRS est réglée sur Si disponible et qu'une connexion est disponible sur le réseau ou dans la cellule actuelle. Voir 'Données par paquets (GPRS, General Packet Radio Service)', p. 35, et 'GPRS', p. 40.

B Affiche une horloge analogique ou numérique. Voir aussi les paramètres de <u>'Date et heure'</u>, p. <u>41</u> et ceux de Mode veille→ Image arrière-plan, p. <u>31</u>.

C Indique sur quel réseau cellulaire le téléphone est utilisé.

D Affiche le niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la batterie est élevé.



E Barre de navigation : indique le mode actif actuel. Si le mode sélectionné est Général, la date du jour est affichée à la place du nom du mode. Pour plus d'informations, voir 'Barre de navigation - Déplacement horizontal', p. 12, et 'Modes', p. 101.

F Indique les raccourcis actuels attribués aux touches de sélection et et .





Remarque: Votre téléphone dispose d'un économiseur d'écran. En cas d'inactivité pendant 5 minutes, l'affichage s'efface et un économiseur d'écran apparaît. Voir p. 31. Pour désactiver l'écran de veille, appuyez sur une touche ou ouvrez le clavier rétractable.

Conseil! Vous pouvez modifier les raccourcis des touches de sélection et l'image d'arrière-plan. Voir les paramètres de 'Mode veille', p. 31.

Indicateurs d'action

Une ou plusieurs des icônes suivantes peuvent être affichées en mode veille :

- Indique que vous avez reçu des nouveaux messages dans Messages. Si l'indicateur clignote, la mémoire du téléphone est insuffisante et vous devez supprimer des données. Pour plus d'informations, voir 'Mémoire insuffisante', p. 142.

- Indique que vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux. Voir 'Appeler votre boîte vocale', p. 18.

+ - Indique des messages en attente d'envoi. Voir p. 68.

💥 - Affiché quand l'option Signalisation appels est réglée sur Silencieux et Signalisation msgs sur Désactivée dans le mode actif actuel. Voir 'Modes', p. 101.

--□ - Indique que le clavier du téléphone est verrouillé. Voir le quide Démarrage rapide.

- Indique que vous avez une alarme active. Voir 'Horloge', p. 115.

 Indique que Bluetooth est actif. Notez que lorsque des données sont transmises via Bluetooth, (a) est affiché.

- Indique que tous les appels entrants sont renvoyés. 🗖 - Indique que tous les appels entrants sont renvoyés vers une boîte vocale. Voir 'Paramètres du renvoi d'appels',



- p. 21. Si vous avez deux lignes de téléphone, l'indicateur de renvoi est 1 , pour la première ligne et 2 a pour la seconde. Voir 'Ligne utilisée (service réseau)', p. 33.
- 🤰 Indique que vous ne pouvez passer vos appels que sur la ligne 2 (service réseau). Voir 'Ligne utilisée (service réseau)', p. 33.

Indicateurs de connexion de données

- Lorsqu'une application établit une connexion de données, l'un des indicateurs ci-dessous clignote en mode veille.
- Lorsqu'un indicateur est affiché en permanence, la connexion est active.
- pour un appel de données, **D** pour un appel de données haut débit.
- is s'affiche à la place de l'indicateur de puissance de signal en cas de connexion GPRS active, et 🛮 lorsque la connexion GPRS est mise en attente pendant des appels vocaux.
- F pour un appel fax.
- [pour une connexion Bluetooth.
- pour une connexion infrarouge.

Affichage par liste | Affichage par icone, Supprimer, Déplacer, Dépl. vers dossier. Nouveau dossier, Renommer et

Options du menu : Ouvrir,

Sortir.



Menu

•Appuyez sur 🕄 (Menu) pour ouvrir le menu principal. Dans le menu, vous pouvez accéder à toutes les applications du téléphone. Voir fig. 2, p. 9.

Déplacement dans le menu

Orientez le joystick vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour vous déplacer dans le menu. Voir fig. 3, p. 11.


Ouverture d'applications ou de dossiers

 Recherchez une application ou un dossier, puis appuyez sur le joystick pour ouvrir la sélection.

Fermeture des applications

 Revenez en arrière en appuyant sur Retour autant de fois que nécessaire pour revenir au mode veille, ou sélectionnez **Options** \rightarrow *Sortir*.

Si vous maintenez la touche enfoncée, le téléphone revient en mode veille et l'application reste ouverte en arrière-plan.



Remarque: Le fait d'appuyer sur met fin à l'appel en cours, même si une autre application est active et affichée à l'écran.

Lorsque vous éteignez le téléphone, les applications sont fermées et les données non enregistrées sont automatiquement enregistrées.



Fig. 3 Orientation dú joystick.

Réorganisation du menu

Vous pouvez réorganiser le menu à votre convenance. Vous pouvez placer les applications peu utilisées dans des dossiers et déplacer les applications souvent utilisées d'un dossier vers le menu. Vous pouvez aussi créer des dossiers.

- 1 Recherchez l'élément à déplacer, puis sélectionnez **Options** → *Déplacer*. Une coche apparaît à côté de l'application.
- 2 Déplacez la sélection à l'emplacement souhaité pour l'application, puis appuyez sur OK.

Conseil! Sélectionnez **Options**→ Affichage par liste si vous voulez afficher la liste des applications.



Fig. 4 Fenêtre de changement d'application

Options

Changement d'application

Si vous avez plusieurs applications ouvertes et que vous voulez passer de l'une à l'autre : Appuyez sur la touche (Menu) sans la relâcher. La fenêtre de changement d'application s'ouvre, affichant la liste des applications ouvertes. Si plus de trois applications sont ouvertes en même temps, la fenêtre de changement d'application se termine par une ligne inclinée suivie des flèches qui indiquent si vous pouvez la faire défiler. Voir fig. 4, p. 12. Recherchez une application et appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.

Remarque : Si la mémoire est insuffisante, le téléphone peut fermer certaines applications. Le téléphone enregistre toute donnée non enregistrée avant de fermer une application.

Listes Options

Dans ce Guide de l'utilisateur, les commandes des listes Options sont affichées sur le côté de la page. Ces listes indiquent les commandes disponibles dans différents affichages et situations.



Remarque: Les commandes disponibles varient en fonction de l'affichage.



Conseil! Dans certaines situations, lorsque vous appuyez sur le joystick, une liste plus petite d'options apparaît pour indiquer les commandes principales disponibles dans l'affichage.

Barre de navigation - Déplacement horizontal

La barre de navigation contient les éléments suivants :

- des petites flèches ou des onglets qui indiquent s'il reste d'autres affichages, dossiers ou fichiers auxquels vous pouvez accéder (voir fig. 5, p. 12);
- des indicateurs d'édition (voir <u>'Écriture de texte'</u>, p. <u>70</u>) ;



navigation.


 d'autres informations; par exemple, dans la fig. 5, 2/14 signifie qu'il s'agit de la deuxième photo sur les 14 contenues dans le dossier. Orientez le joystick vers la droite pour voir la photo suivante.

Actions communes à toutes les applications

- Ouverture d'éléments pour visualisation Lorsque vous visualisez une liste de fichiers ou de dossiers, pour ouvrir un élément, recherchez-le, puis appuyez sur le joystick ou sélectionnez Options → Ouvrir.
- Édition d'éléments Pour ouvrir un élément pour édition, vous devez parfois l'ouvrir pour visualisation, puis sélectionner Options - Modifier, si vous souhaitez modifier son contenu.
- Changement de nom d'éléments Pour attribuer un nouveau nom à un fichier ou dossier, recherchez-le et sélectionnez Options -> Renommer.
- Suppression d'éléments Recherchez l'élément et sélectionnez Options → Supprimer ou appuyez sur © . Pour supprimer simultanément plusieurs éléments, vous devez d'abord les marquer. Voir le paragraphe suivant : « Marquage d'un élément ».
- Marquage d'un élément Il existe plusieurs façons de sélectionner des éléments dans une liste.

 - Pour sélectionner tous les éléments de la liste, sélectionnez Options → Marquer/Ann. Marq. → Tout marquer.
 - Marquage de plusieurs éléments Maintenez la touche (NBC) enfoncée tout en orientant le joystick vers le haut ou vers le bas. Une coche apparaît successivement à côté des éléments que vous sélectionnez. Pour terminer la sélection, arrêtez le défilement avec le joystick, puis relâchez la touche (NBC).
 Une fois tous les éléments souhaités sélectionnés, vous pouvez les déplacer ou les supprimer en sélectionnant Options → Dépl. vers dossier ou Supprimer.

Conseil! Pour plus d'informations sur l'insertion de texte et de chiffres, voir <u>'Écriture de texte'</u>, p. 70.



Contacts

- Pour supprimer une coche, recherchez l'élément et sélectionnez **Options**→ *Marquer*/ *Ann. Marq.*→ *Annuler Marquer* ou appuyez simultanément sur (১, e), et sur le joystick.
- Création de dossiers Pour créer un dossier, sélectionnez Options → Nouveau dossier.
 Vous devez donner un nom au dossier (au maximum 35 lettres).
- Déplacement d'éléments dans un dossier Pour déplacer des éléments vers un dossier ou d'un dossier vers un autre, sélectionnez Options → Dépl. vers dossier (non visible si aucun dossier n'est disponible). Lorsque vous sélectionnez Dépl. vers dossier, une liste des dossiers disponibles s'ouvre, et vous pouvez également visualiser le niveau racine de l'application (pour déplacer un élément contenu dans un dossier). Sélectionnez l'emplacement souhaité pour l'élément, puis appuyez sur OK.

PRecherche d'éléments

Vous pouvez rechercher un nom, un fichier, un dossier ou un raccourci en utilisant le champ de recherche. Dans certains cas, ce champ n'est pas visible automatiquement, mais vous pouvez l'activer en sélectionnant **Options** — *Trouver* ou en entrant des lettres.

- 1 Pour rechercher un élément, tapez le texte dans le champ de recherche. Le téléphone recherche immédiatement les correspondances et déplace la sélection vers le meilleur résultat. Voir fig. 6, p. 14.
 - Pour affiner la recherche, tapez plus de lettres, et la sélection se place sur la meilleure correspondance.
- 2 Une fois l'élément trouvé, appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.

Contrôle du volume

 Lorsque vous avez un appel actif ou que vous écoutez un son, orientez le joystick vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer le volume.

Haut-parleur intégré

Votre téléphone possède un haut-parleur intégré à volume puissant pour une utilisation en mains libres. Pour localiser le haut-parleur, voir l'image des touches et composants dans le guide Démarrage rapide. Le haut-parleur vous permet de parler et d'écouter à courte distance sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille, par exemple en le posant sur une table située à proximité. Le haut-parleur peut être utilisé pendant un appel, avec les applications de son, et lors de la visualisation de messages multimédias. Il facilite l'utilisation d'autres applications lors d'un appel.


lcônes de volume :


- Pour le mode écouteur.

o - Pour le mode haut-parleur. Voir fig. <u>7</u>, p. <u>15</u>.

Activation du haut-parleur

Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel déjà actif, appuyez sur (2). Un son est émis, (1) s'affiche dans la barre de navigation et l'indicateur de volume change. Voir fig. 7, p. 15.





Le haut-parleur doit être activé séparément à chaque appel mais les applications de son telles que le compositeur et l'enregistreur utilisent par défaut le haut-parleur.

Désactivation du haut-parleur

 Lors d'un appel actif ou de la lecture d'un son, appuyez sur pour désactiver le haut-parleur.







Fig. 7 Les indicateurs de volume pour les modes écouteur et haut-parleur s'affichent dans la barre de navigation.

Détecteur de proximité automatique

Le téléphone possède un détecteur de proximité intégré. Pour localiser le détecteur de proximité, voir l'image des touches et composants dans le guide Démarrage rapide. Lorsque vous portez le téléphone à votre oreille, le détecteur de proximité désactive le haut-parleur et repasse le téléphone en mode écouteur. Le détecteur fonctionne en sentant si quelque-chose de solide approche. Il est donc possible que le détecteur réagisse avec des objets sans importance.



Remarque : Le détecteur de proximité ne peut pas activer le haut-parleur.

Mode kit oreillette

Pour régler le volume lorsqu'un kit oreillette est connecté à votre téléphone, orientez le joystick vers la droite ou vers la gauche, ou utilisez les touches du kit.

2. Votre téléphone

Appeler

- 1 Ouvrez le clavier rétractable :
- 2 Tapez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Orientez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le curseur. Appuyez sur 6 pour supprimer un chiffre.
 - Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *+ pour obtenir le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international) puis entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional sans le 0, et enfin le numéro de téléphone.
 - Remarque: les appels décrits ici comme appels internationaux peuvent, dans certains cas, être effectués entre des régions d'un même pays.
- 3 Appuyez sur pour appeler le numéro.
- 4 Appuyez sur ou fermez le clavier rétractable pour mettre fin à l'appel (ou annuler la tentative d'appel).


Position normale : tenez le téléphone comme n'importe quel téléphone.

- Remarque: le fait d'appuyer sur omet fin à l'appel en cours, même si une autre application est active et affichée à l'écran.
- Conseil! Si vous voulez fermer le clavier rétractable pendant un appel sans mettre fin à ce dernier, appuyez sur (touche de sélection gauche), puis fermez le clavier rétractable pendant quelques secondes.

Appeler en utilisant le répertoire des contacts

1 Pour ouvrir le répertoire des contacts, sélectionnez Menu→ Contacts.

Conseil! Pour régler le volume en cours d'appel, orientez le joystick vers la droite pour augmenter le volume et vers la gauche pour le diminuer.



Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Conseil! Si vous devez entrer un mot de passe chaque fois que vous consultez votre boîte vocale, vous pouvez ajouter un numéro DTMF à la suite du numéro de la boîte vocale. De cette facon, le mot de passe est fourni automatiquement chaque fois que vous appelez la boîte vocale. Par exemple, indiquez +44123 4567p1234# où 1234 est le mot de passe et « p » sert à insérer une pause.

→ Pour afficher l'icône des appels abrégés, sélectionnez Menu→ Outils→ Appel abr..

- 2 Pour rechercher un contact, utilisez le joystick pour atteindre le nom souhaité. Vous pouvez également taper les premières lettres du nom. Le champ de recherche s'ouvre automatiquement et les contacts correspondants s'affichent.
- 3 Appuyez sur pour démarrer l'appel. Si le contact a plusieurs numéros de téléphone, recherchez celui qui vous intéresse et appuyez sur pour démarrer l'appel.

Appeler votre boîte vocale

La boîte vocale (service réseau) est un répondeur sur lequel les correspondants qui ne parviennent pas à vous joindre peuvent laisser des messages vocaux.

- Pour appeler votre boîte vocale, appuyez sur (w) et >> en mode veille.
- Si le téléphone demande le numéro de la boîte vocale, tapez-le et appuyez sur **OK**. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre fournisseur de services.

Voir aussi 'Paramètres du renvoi d'appels', p. 21.

Chaque ligne téléphonique peut avoir son propre numéro de boîte vocale. see <u>'Ligne utilisée (service réseau)'</u>, p. <u>33</u>.

Changer le numéro de la boîte vocale

Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** → **Outils** → **Boite vocale** puis **Options** → **Changer numéro**. Tapez le numéro (fourni par votre fournisseur de services) et appuyez sur **OK**.

Appel abrégé d'un numéro de téléphone

- 1 Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé (2abc) à (9WYZ).). Voir 'Affectation de touches d'appels abrégés', p. 54.
- 2 Pour appeler le numéro : En mode veille, appuyez sur la touche d'appel abrégé correspondante puis sur . Si la fonction Appels abrégés est réglée sur Activés:,

maintenez la touche d'appel abrégé enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis.

Effectuer un appel en conférence

L'appel en conférence est un service réseau qui vous permet de réunir en conférence un maximum de six participants, vous compris.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un participant supplémentaire, sélectionnez Options→Nouvel appel. Tapez ou recherchez dans la mémoire le numéro de téléphone du participant et appuyez sur OK. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- 3 Lorsque le deuxième appel aboutit, joignez le premier participant à l'appel en conférence. Sélectionnez Options→Conférence.
- **4** Pour ajouter un nouveau participant à la conférence, répétez l'étape 2 puis sélectionnez. **Options**→ *Conférence*→ *Ajouter à la confér.*.

 - Pour exclure un participant de la conférence, sélectionnez Options
 Conférence
 Suppr. participant, puis recherchez le participant et appuyez sur Suppr..
- 5 Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur 🥏.

Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel entrant :
 - lorsque le clavier rétractable est fermé, appuyez sur le joystick ou sur *Répondre*.
 - ouvrez le clavier rétractable.



Fig. 2 Appel en conférence avec deux participants.

Conseil! Le moyen le plus rapide d'effectuer un nouvel appel consiste à composer le numéro et à appuyer sur pour démarrer l'appel. L'appel existant est automatiquement mis en attente.

Conseil! Pour supprimer le haut-parleur au cours d'un appel, appuyez sur 2. Voir 'Haut-parleur intégré', p. 15.

Conseil! Pour régler les sonneries du téléphone pour différents environnements et événements, par exemple, pour rendre le téléphone silencieux, voir 'Modes', p. 101.

Conseil! Pour mettre fin aux deux appels à la fois, sélectionnez
Options→Termin. tous appels et appuyez sur OK.

- lorsque le clavier rétractable est ouvert, appuyez sur .
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur ou fermez le clavier rétractable.

Si vous ne voulez pas répondre, appuyez sur . L'appelant entendra la tonalité « occupé ».

Conseil! Si vous avez activé la fonction Renvoi d'appel→ Si occupé pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, par exemple, un appel rejeté sera également renvoyé. Voir 'Paramètres du renvoi d'appels', p. 21.

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur Silence pour rendre la sonnerie muette.

- Remarque: le fait de fermer le clavier rétractable ne met pas fin aux appels de données ou fax en cours.
- Remarque : il peut arriver que le téléphone affecte un nom erroné à un numéro de téléphone. Cela se produit lorsque le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas enregistré dans Contacts mais que les sept derniers chiffres correspondent à un numéro enregistré dans Contacts. Dans ce cas, l'identification de l'appel est erronée.

Appel en attente (service réseau)

Si vous avez activé le service Appel en attente, le réseau vous signale les nouveaux appels même si vous avez un appel en cours. Voir 'Appel en attente: (service réseau)', p. 32.

- 1 Au cours d'un appel, appuyez sur pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en attente.

 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur Alterner.
- 2 Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur .

Options disponibles pendant un appel

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel sont en fait des services réseau. Appuyez sur **Options** au cours d'un appel pour accéder aux options suivantes :

Silence ou Annul. sil., Terminer appel actif, Termin. tous appels, Suspendre ou Reprendre, Nouvel appel, Conférence, Privée, Suppr. participant, Répondre et Rejeter.

Alterner permet de passer d'un appel actif à un appel en attente.


Transférer permet de prendre un appel entrant ou en attente avec un appel déjà en cours ou de mettre fin aux deux.

Envoyer DTMF permet d'envoyer des signaux DTMF, par exemple des mots de passe ou des numéros de compte bancaire.



Glossaire: Les signaux DTMF sont les signaux que vous entendez lorsque que vous appuyez sur les touches numériques du clavier du téléphone. Les signaux DTMF vous permettent de communiquer avec des boîtes vocales, des systèmes téléphoniques informatisés, par exemple.

- 1 Tapez les chiffres à l'aide des touches \bigcirc à \bigcirc \bigcirc à \bigcirc \bigcirc \bigcirc . Chaque touche génère un signal DTMF qui est transmis pendant l'appel. Appuyez plusieurs fois sur *+ pour obtenir *, p (permet d'insérer une pause de deux secondes environ avant ou entre des caractères DTMF), et w (si vous utilisez ce caractère, la séquence qui suit n'est envoyée que si vous appuyez sur **Envoyer** toujours pendant l'appel). Appuyez sur #© pour obtenir le symbole #.
- 2 Pour envoyer le signal, appuyez sur OK.



une fiche de contact. Lorsque vous appelez ce contact, vous pouvez récupérer la séquence. Ajoutez des signaux DTMF au numéro de téléphone ou dans le champ DTMF d'une fiche de contact.

TELECOM P Spencer M... Options Fin appel Fig. 3 Options disponibles pendant un

appel.

Paramètres du renvoi d'appels

Lorsque ce service réseau est activé, vous pouvez diriger vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple, vers votre boîte vocale. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

Sélectionnez Menu→ Outils→ Renvoi d'appel.

- Sélectionnez une option de renvoi, par exemple, Si occupé pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre ligne est occupée ou lorsque vous voulez rejeter les appels entrants.
- Sélectionnez Options

 Activer pour activer le renvoi d'appel, Annuler pour désactiver le renvoi d'appel, ou Vérifier état pour vérifier si le renvoi est activé ou non.
- Pour annuler tous les renvois actifs, sélectionnez Options → Annuler ts les renv..

Pour plus d'informations sur les indicateurs de renvoi, voir 'Indicateurs d'action', p. 9.

Remarque: vous ne pouvez pas activer à la fois la fonction de limitation des appels entrants et le renvoi d'appel. Voir 'Appels non autorisés (service réseau)', p. 46.

Journaux

Le journal vous permet de gérer les appels téléphoniques, les messages courts, les connexions de données par paquets, les appels de données et fax enregistrés par votre téléphone. Vous pouvez filtrer le journal de façon à afficher un seul type d'événement et créer de nouvelles fiches de contact à partir des informations contenues dans le journal.

Remarque: les connexions à votre boîte vocale, à votre centre de messagerie multimédia ou à des pages WAP apparaissent comme des appels de données ou des connexions de données par paquets dans le journal des communications.

Journal Dern. appels

Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, des appels reçus et les numéros composés, ainsi que la durée et le coût approximatif de vos appels. Le téléphone enregistre les appels en absence et reçus seulement si le réseau supporte ces fonctions, si le téléphone est allumé et dans une zone de couverture du service réseau.

- Sélectionnez
 Menu→ Journal.
- Conseil! Pour afficher la liste des messages envoyés, sélectionnez Messages → Msgs envoyés.
- Sélectionnez
 Menu→ Journal→ Dern.
 appels.

Appels en absence et appels reçus

Pour afficher la liste des 20 derniers numéros de téléphone à partir desquels un correspondant a tenté de vous joindre sans succès (service réseau), sélectionnez **Journal**→ *Dern. appels*→ *App. en abs.*.



Pour afficher la liste des 20 numéros ou noms correspondant aux derniers appels que vous avez acceptés (service réseau), sélectionnez **Journal** → *Dern. appels* → *Appels reçus*.

Numéros composés



Conseil! Appuyez sur en mode veille pour ouvrir l'écran Numéros composés. Voir fig. 4, p. 23.

Pour afficher les 20 derniers numéros de téléphone appelés ou composés, sélectionnez Journal — Dern. appels — No. composés.

Effacer les derniers appels

- Pour effacer toutes les listes d'appels récents, sélectionnez Options → Effac. dem. appels dans l'écran principal Dern. appels.
- Pour effacer le contenu d'un journal, ouvrez le journal en question et sélectionnez
 Options→ Effacer liste.
- Pour effacer un seul événement, ouvrez le journal, recherchez l'événement et appuyez sur © .

Durée d'appel

Permet d'afficher la durée des appels entrants et sortants.

Options des écrans Appels en absence, Appels reçus, Numéros composés : Appeler, Utiliser numéro, Supprimer, Effacer liste, Ajouter ds Contacts, Sortir.

Icônes : (3) pour l'écran Appels en absence,


pour l'écran Appels reçus et

pour l'écran Numéros composés.



Fig. 4 Ecran Numéros composés.

Sélectionnez Menu→ Journal → Durées d'appel.



Conseil! Pour afficher le compteur de durée des appels en cours d'appel, sélectionnez Options → Paramètres → Affich. durée d'appel → Oui.

Effacement des compteurs de durée - Sélectionnez **Options** → *Mettre cptrs à zéro*. Pour cela, vous devez disposer du code verrou. Voir '<u>Sécurité'</u>, p. 41. Pour effacer un événement unique, recherchez l'événement concerné et appuyez sur .

Coûts des appels (service réseau)

Le service Coûts d'appel vous permet de vérifier le coût du dernier appel ou de tous les appels. Les coûts s'affichent séparément pour chaque carte SIM.

Remarque: Le montant facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Limite du coût des appels fixée par le fournisseur de services

Votre fournisseur de services peut limiter le coût de vos appels à un certain montant exprimé en unités de facturation ou en unités de devise. Lorsque le mode de facturation limité est actif, vous pouvez effectuer des appels tant que le crédit prédéfini (limite du coût des appels) n'est pas dépassé et que vous vous trouvez dans un réseau qui supporte la limitation du coût des appels. Le nombre d'unités restantes est affiché pendant les appels et en mode veille. Une fois la limite d'unités de facturation atteinte, la note *Limite coût d'appel atteinte* s'affiche. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'information sur le mode de facturation limité et sur le prix des unités.

→ Sélectionnez **Journal** → *Coûts des appels*.

Coût exprimé en unités de facturation ou en unités de devise

- Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il affiche le temps de parole restant en unités de facturation ou en unités de devise. Pour cela, vous devez disposer du code PIN2. Voir p. 42.
 - 1 Sélectionnez Options → Paramètres → Afficher coûts en. Les options sont les suivantes : Devise et Unités.
 - 2 Si vous choisissez *Devise*, une note vous invite à indiquer le prix de l'unité. Entrez le coût facturé sur votre réseau ou celui de l'unité de facturation et appuyez sur **OK**.
 - 3 Indiquez le nom de la devise. Utilisez l'abréviation à trois lettres, par exemple, FIM.
 - Remarque: Lorsque toutes les unités téléphoniques (ou le montant) ont été dépensées, seuls les appels au numéro d'urgence programmé dans votre téléphone (par exemple, 112 ou tout autre numéro officiel) sont possibles.

Définition d'une limite de coût d'appel

- 1 Sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Limite coût d'appel* → *Activée.*
- 2 Le téléphone vous demande d'entrer la limite en unités. Pour cela, vous avez besoin du code PIN2. En fonction du paramètre Afficher coûts en, entrez le nombre d'unités de facturation ou de devise.

Lorsque la limite de facturation que vous avez définie est atteinte, le compteur s'arrête à la valeur maximale et la note *Efface tous les compteurs de coût des appels* s'affiche. Pour pouvoir continuer d'appeler, sélectionnez **Options** \rightarrow *Paramètres* \rightarrow *Limite coût d'appel* \rightarrow *Désactivé*e. Pour cela, vous devez disposer du code PIN2. Voir p. <u>42</u>.

Effacement des compteurs de coût des appels - Sélectionnez Options \rightarrow Effacer compteurs. Pour cela, vous devez disposer du code PIN2. Voir p. $\underline{42}$. Pour effacer un événement unique, recherchez l'événement concerné et appuyez sur \bigcirc .

Sélectionnez

Journal → Compteur

GPRS.

Sélectionnez

Menu→ Journal et

orientez le joystick vers la

droite



Compteur de données GPRS

Permet de vérifier le volume des données envoyées et reçues au cours des connexions de données par paquets (GPRS). Par exemple, vos connexions GPRS peuvent être facturées sur la base du volume de données envoyées et reçues.

Affichage du journal

Dans le journal, le nom de l'émetteur ou du destinataire, le numéro de téléphone, le nom du fournisseur de services ou le point d'accès sont affichés pour chaque communication. Voir fig. <u>5</u>, p. <u>26</u>.



Remarque: les sous-événements, tels que les messages courts envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique.

Filtrer le journal

- 1 Sélectionnez **Options** → *Filtre*. Une liste de filtres s'affiche.
- 2 Recherchez un filtre et appuyez sur Sélect..

Effacement du contenu du journal

 Pour effacer définitivement le contenu des différents journaux, le journal Dern. appels ainsi que les accusés de réception des messages, sélectionnez Options → Effacer journal. Confirmez en appuyant sur OK.

Compteur de données par paquets et compteur de connexions

• Pour connaître la quantité de données qui a été transférée (en kilo-octets), ainsi que la durée d'une connexion GPRS donnée, sélectionnez une communication entrante ou sortante à l'aide de l'icône de point d'accès \mathbf{G} et sélectionnez **Options** \rightarrow *Afficher* détails.

Paramètres du journal

- Sélectionnez Options → Paramètres. La liste des paramètres s'affiche.
 - Durée du journal Les événements du journal restent dans la mémoire du téléphone pendant un nombre de jours défini. Ils sont ensuite automatiquement effacés pour libérer de la mémoire.



• Pour les paramètres Durées d'appel, Afficher coûts en, Limite coût d'appel, reportez-vous aux sections 'Durée d'appel' et 'Coûts des appels (service réseau)' de ce chapitre.

Icônes : • pour les appels entrants, pour les appels sortants, et nour les communications en absence.



Dossier SIM

Votre carte SIM peut offrir des services supplémentaires accessibles dans ce dossier. Voir aussi 'Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone', p. 48, « Confirm. services SIM », p. 44, « Liste Nos. autorisés », p. 43, et 'Affichage des messages sur une carte SIM', p. 92.

Sélectionnez Menu→ Carte SIM.

Options du répertoire SIM : Ouvrir, Appeler, Nouv. contact SIM, Modifier, Supprimer, Marquer/Ann. Marq., Copier ds Contacts, Mes numéros, Détails carte SIM et Sortir.

- Remarque: Pour en savoir plus sur la disponibilité, les tarifs et l'utilisation des services SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM (par exemple, votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou un autre distributeur).
 - Dans le répertoire SIM, figurent les noms et numéros de téléphone stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les modifier ou en ajouter d'autres mais aussi effectuer des appels.



3. Paramètres

Modification des paramètres généraux

- 1 Rechercher le groupe de paramètres voulu et appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.
- 2 Recherchez le paramètre que vous souhaitez modifier et appuyez sur le joystick pour
 - basculer entre les options, si elles sont au nombre de deux (Activée/Désactivée),
 - ouvrir la liste des options ou un éditeur,
 - accéder à un curseur. Orientez le joystick vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la valeur, respectivement. Voir fig. 1, p. 29.



Remarque: votre fournisseur de services peut vous faire parvenir des paramètres sous forme de message court. Voir 'Réception de messages intelligents', p. 84.



EParamètres téléphone

Généraux


Langue du téléphone - Vous pouvez changer la langue des textes qui s'affichent sur le téléphone. Ce changement affecte également le format de date et d'heure, ainsi que les séparateurs utilisés, par exemple, dans les calculs. Trois langues sont installées sur votre téléphone. Si vous sélectionnez Automatique, le téléphone sélectionne la langue en fonction des informations contenues sur votre carte SIM. Lorsque vous changez la langue des textes affichés, vous devez redémarrer le téléphone.



Remarque: lorsque vous changez les paramètres Langue du téléphone ou Langue d'écriture, toutes les applications présentes sur le téléphone sont affectées et le nouveau paramètre s'applique jusqu'à ce que vous le modifilez de nouveau.

Langue d'écriture - Vous pouvez changer définitivement la langue d'écriture de votre téléphone. Cette modification affecte

➡ Sélectionnez Menu→ Outils→ Paramètres.




paramètre.

Conseil! Vous pouvez également effectuer cette modification dans certains éditeurs. Appuyez sur (ABC) et sélectionnez Langue d'écriture.



- le dictionnaire d'écriture intuitive utilisé, et
- les caractères spéciaux disponibles lorsque vous appuyez sur les touches *+ et



- Dictionnaire Permet de régler la saisie de l'écriture intuitive sur Activé ou Désactivé pour tous les éditeurs du téléphone. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir d'un éditeur. Appuyez sur (ABG) et sélectionnez Dictionnaire Activer dictionnaire ou Désactivé.
 - Remarque: le dictionnaire d'écriture intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.
- Logo ou texte accueil Appuyez sur le joystick pour ouvrir ce paramètre. Le texte d'accueil ou le logo s'affichent brièvement chaque fois que vous allumez le téléphone. Sélectionnez Par défaut pour utiliser l'image ou l'animation par défaut. Sélectionnez Texte pour rédiger un texte d'accueil (50 lettres au maximum). Sélectionnez Photo pour sélectionner une photo ou une image dans Photos.
- Paramètres d'origine Vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres.
 Pour ce faire, vous devez disposer du code verrou. Voir p. 42. Une fois les paramètres redéfinis, le téléphone peut prendre un certain temps pour s'allumer.
 - Remarque : tous les documents et fichiers que vous avez créés demeurent inchangés.

Mode veille

- Image d'arrière-plan Vous pouvez sélectionner une image à utiliser comme arrière-plan en mode veille. Sélectionnez *Oui* pour sélectionner une image dans **Photos**.
- Touche écran gauche et Touche écran droite Vous pouvez changer les raccourcis qui apparaissent au-dessus des touches de sélection gauche et droite et droite mode veille. Vous pouvez définir des raccourcis vers des applications mais également vers des fonctions, par exemple, Nouveau msq.
 - Remarque: vous ne pouvez pas définir de raccourci vers une application que vous avez installée.

Affichage

- Contraste Pour augmenter ou diminuer le contraste de l'écran. Voir fig. 1, p. 29.
- Palette de couleurs Pour changer la palette de couleurs utilisée. Voir fig. 2, p. 30.
- Attente écon. d'écran L'écran de veille s'active lorsque le délai d'attente défini est écoulé. Lorsque l'écran de veille est actif, l'écran s'efface et la barre de l'écran de veille apparaît. Voir fig. 3, p. 31.
 - Pour désactiver l'écran de veille, appuyez sur une touche ou ouvrez le clavier rétractable.
- Fconomiseur d'écran Choisissez le contenu de la barre de l'écran de veille : l'heure et la date ou un texte rédigé par vous. L'emplacement et la couleur d'arrière-plan de la barre de l'écran de veille changent toutes les minutes. De plus, l'écran de veille change pour indiquer le nombre de nouveaux messages ou d'appels en absence. Voir fig. 3, p. 31.
- Capteur de lumière Le capteur de lumière mesure la lumière environnante. Lorsqu'il est actif et qu'il fait assez clair, l'écran et le clavier du téléphone s'éteignent automatiquement. Les paramètres Minimum et Maximum contrôlent la sensibilité du capteur de lumière. Sélectionnez *Minimum* comme sensibilité lorsque vous utilisez le téléphone en intérieur et que vous ne voulez pas que les lumières s'éteignent trop facilement. Sélectionnez *Maximum* si vous voulez économiser l'énergie de la batterie (les lumières s'éteignent plus facilement). Sélectionnez Désactivé si vous ne voulez pas



utiliser le capteur de lumière. La lumière de l'écran et du clavier s'éteint si vous n'avez appuyé sur aucune touche pendant 15 secondes.



Remarque: pour changer les paramètres du renvoi d'appels, sélectionnez Menu→
Outils→ Renvoi d'appel. Voir 'Paramètres du renvoi d'appels', p. 21.

Envoyer mon numéro

• Ce service réseau vous permet de définir si vous voulez que votre numéro de téléphone s'affiche(*Oui*) ou non (*Non*) sur l'écran de votre correspondant. Cette valeur peut également être définie par votre opérateur réseau ou par votre fournisseur de services lorsque vous souscrivez un abonnement (*Défini par réseau*).

Appel en attente: (service réseau)

Le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours.
 Sélectionnez Activer pour demander l'activation du service réseau Appel en attente,
 Annuler pour demander la désactivation de ce service, ou Vérifier état, pour vérifier si la fonction est active ou non.

Rappel automatique

 Lorsque ce paramètre est activé, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux. Appuyez sur pour arrêter le rappel automatique.

Résumé après appel

 Activez ce paramètre si vous voulez que le téléphone affiche brièvement la durée et le coût du dernier appel. Pour afficher les coûts, le paramètre Limite coût d'appel doit être activé sur votre carte SIM. Voir p. 24.

Appels abrégés

Sélectionnez Activés pour pouvoir composer les numéros affectés à des touches d'appels abrégés (2abc) à (9WXYZ) simplement en maintenant enfoncée la touche d'appel abrégé affectée. Voir aussi 'Affectation de touches d'appels abrégés', p. 54.

Réponse touches

 Sélectionnez Activée pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche du clavier, à l'exception de et

Ligne utilisée (service réseau)

Ce paramètre n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (*Ligne 1* ou *Ligne 2*) que vous voulez utiliser pour passer vos appels et envoyer des messages courts.
 Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée.
 Remarque: vous ne pourrez pas établir d'appel si vous sélectionnez *Ligne 2* alors que vous n'êtes pas abonné à ce service réseau.

Pour empêcher la sélection de ligne, sélectionnez *Changement de ligne→ Désactiver* si cette fonction est supportée par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

Paramètres de connexion

Informations générales sur les connexions de données et les points d'accès

Pour définir les paramètres des points d'accès, sélectionnez **Paramètres** → *Paramètres de connexion* → *Points d'accès*.

Indicateurs de messages vocaux : (()(), ()()() ou (()()()() indiquent que vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux.

Conseil: pour passer d'une ligne téléphonique à l'autre, maintenez enfoncée la touche #© en mode veille.

Glossaire: Point d'accès - Point par lequel votre téléphone établit une connexion à Internet via un appel de données ou une connexion de données par paquets. Un point d'accès Internet peut être fourni, par exemple, par un fournisseur de services Internet commercial, un fournisseur de services WAP ou par votre opérateur réseau.

Vous devez disposer d'une connexion de données pour vous connecter à un point d'accès. Votre téléphone supporte trois types de connexions de données :

- appel de données GSM (ID),
- appels de données GSM à haut débit (🔰), ou
- connexion de données par paquets (GPRS) (

Vous pouvez définir trois types de points d'accès : le point d'accès MMS, le point d'accès WAP et le point d'accès Internet. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Vous devez définir des paramètres de point d'accès, pour

- envoyer et recevoir des messages multimédias,
- envoyer et recevoir du courrier électronique,
- parcourir des pages WAP,
- télécharger des applications Java™,
- utiliser la transmission de photos, ou
- utiliser le téléphone comme un modem.

Voir aussi <u>'Indicateurs de connexion de données'</u>, p. <u>10</u>.


Appels de données GSM

Un appel de données GSM permet des débits de transmission de données data jusqu'à 14,4 Kbits/s. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services de données et sur l'abonnement à ces services, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Paramétrage minimal pour effectuer un appel de données

Pour définir certains paramètres d'appels de données GSM de base, sélectionnez
 Paramètres > Paramètres de connexion > Points d'accès puis Options > Nouveau pt
 d'accès. Renseignez les champs suivants : *Porteuse de données: Données GSM, No. d'appel serveur, Mode session: Permanent, Type appel données: Analogique* et *Débit données maxi.*:
 Automatique.

Appel de données à haut débit (technologie HSCSD, High Speed Circuit Switched Data)



Pour en savoir plus sur la disponibilité des services à haut débit de données et sur l'abonnement à ces services, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Remarque: l'envoi de données en mode HSCSD peut vider la batterie du téléphone plus rapidement que les appels de données ou vocaux normaux car le téléphone peut envoyer des données au réseau plus fréquemment.

Données par paquets (GPRS, General Packet Radio Service)

Glossaire: Les données par paquets ou le GPRS (General Packet Radio Service) utilisent la technologie des données par paquets qui consiste à envoyer les informations par petits paquets de données sur le réseau mobile. L'avantage de l'envoi de données par paquets réside dans le fait que le réseau n'est occupé que lors de l'envoi ou de la réception des données. Du fait de l'utilisation plus efficace du réseau, la technologie GPRS permet d'accélérer l'établissement des connexions de données et l'augmentation des vitesses de transmission de données.

Paramétrage minimal pour effectuer une connexion de données par paquets

- Vous devez souscrire un abonnement au service GPRS. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service GPRS et sur l'abonnement à ce service, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Sélectionnez Paramètres

 Paramètres de connexion

 Points d'accès puis Options

 Nouveau pt d'accès. Renseignez les champs suivants: Porteuse de données: GPRS et Nom
 du point d'accès: entrez le nom qui vous a été communiqué par votre fournisseur de
 services. Voir 'Création d'un point d'accès', p. 36 pour plus d'informations.

Conseil!
L'assistant de
paramétrage fourni avec
PC Suite pour Nokia 7650
vous aidera à configurer
les paramètres de point
d'accès et de boîte aux
lettres. Vous pouvez
également copier des
paramètres existants, par
exemple, de votre
ordinateur sur votre
téléphone. Consultez le
CD-ROM fourni dans le
coffret du produit.

Options de la liste des

points d'accès : Modifier,

Nouveau pt d'accès, Supprimer et Sortir.

Options de modification des paramètres de point d'accès : *Changer, Param.* avancés et *Sortir.*

Tarification des données par paquets et des applications

La connexion GPRS active et les applications utilisées avec le service GPRS doivent faire l'objet d'une facturation, par exemple, pour l'utilisation des services WAP, l'envoi et la réception de données et de messages courts. Pour plus d'informations sur la facturation, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Voir aussi 'Compteur de données par paquets et compteur de connexions', p. 27.

Création d'un point d'accès

Votre téléphone portable Nokia 7650 comporte peut-être déjà des paramètres de point d'accès prédéfinis. Vous pouvez également en recevoir de votre fournisseur de services sous forme de message intelligent. Voir 'Réception de messages intelligents', p. 84.

Si aucun point d'accès n'est défini lorsque vous ouvrez *Points d'acc*ès, vous devez indiquer si vous souhaitez en créer un.

Si des points d'accès sont déjà définis, pour en créer un nouveau, sélectionnez **Options**→ *Nouveau pt d'acc*ès puis

- Utiliser param. défaut pour utiliser les paramètres par défaut. Effectuez les modifications nécessaires et appuyez sur Retour pour enregistrer les paramètres.
- Utiliser param. actuels pour utiliser les informations de paramétrage existantes comme base pour la création de nouveaux paramètres de point d'accès. La liste des points d'accès existants s'affiche. Sélectionnez-en un et appuyez sur OK. Les paramètres de point d'accès s'ouvrent avec certains champs déjà renseignés.

Modification d'un point d'accès


Lorsque vous ouvrez Points d'accès, la liste des points d'accès disponibles s'affiche. Voir fig. 4, p. 37. Recherchez le point d'accès que vous voulez modifier et appuyez sur le joystick.

Suppression d'un point d'accès

Dans la liste des points d'accès, recherchez le point d'accès que vous voulez supprimer et sélectionnez **Options** \rightarrow *Supprimer*.

Points d'accès

Cette section vous fournit une brève explication pour chacun des paramètres susceptibles d'être utilisés pour différents points d'accès et connexions de données.



Remarque: Suivez les instructions fournies par votre fournisseur de services.

- Nom de connexion Attribuez un nom parlant à la connexion.
- Porteuse de données Les options sont les suivantes: Données GSM, GSM à haut débit et GPRS. En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention Doit être défini ou comportant un astérisque rouge (). Sauf indication contraire de votre fournisseur de services, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.
 - Remarque: pour pouvoir utiliser une connexion de données, le fournisseur d'accès doit supporter cette fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.
- Nom du point d'accès (pour les données par paquets uniquement) Le nom du point d'accès est requis pour établir une connexion au réseau GPRS. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
- No. d'appel serveur (pour les données GSM et les données à haut débit uniquement) Numéro de téléphone du modem du point d'accès.

Points d'accès

- Nom de connexion...
- Nom de connexion...
- Nom de connexion...
- Nom de connexion...
- G Nom de connexion...

 Nom de connexion...

Options \$ Retour

Fig. 4 Liste de points d'accès utilisant différentes connexions de données.

Conseil! Voir
aussi 'Paramètres
nécessaires aux messages
multimédias', p. 77,
'Paramètres nécessaires
aux e-mails', p. 80, et
'Configuration du
téléphone pour les
services WAP', p. 119.

Conseil! Lorsque vous écrivez, appuyez sur *+ pour ouvrir la table des caractères spéciaux. Entrez un espace avec 0-.

Glossaire: Les connexions RNIS yous permettent d'établir un appel de données entre le téléphone et votre point d'accès. Les connexions RNIS sont numériques de bout en bout, ce qui permet d'obtenir des temps de préparation moins longs et des débits plus élevés qu'avec des connexions analogiques. Pour que vous puissiez utiliser une connexion RNIS, votre fournisseur de services Internet et votre opérateur réseau doivent tous deux supporter les connexions RNIS.

- Nom d'utilisateur Indiquez un nom d'utilisateur si le fournisseur de services le demande.
 Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par le fournisseur de services. Souvent, le nom d'utilisateur respecte la casse.
- Mot de passe Si vous devez taper un nouveau mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou si vous ne souhaitez pas enregistrer votre mot de passe sur le téléphone, choisissez Demander.
- Mot de passe Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par le fournisseur de services. Souvent, le mot de passe respecte la casse. Lorsque vous entrez le mot de passe, les caractères que vous tapez s'affichent brièvement avant d'être remplacés par des astérisques (*). Pour entrer des chiffres, le moyen le plus simple consiste à appuyer sur (*BC) et à sélectionner Insérer numéro avant de continuer la saisie de lettres.
- Authentification Normale | Sécurisée.
- Adresse IP passerelle Adresse IP utilisée par la passerelle WAP requise.
- Page de démarrage En fonction de ce que vous définissez, vous devez indiquer
 - l'adresse du service WAP, ou
 - l'adresse du centre de messagerie multimédia.
- Sécurité connexion Choisissez d'utiliser ou non la couche de transport (TLS) pour la connexion. Suivez les instructions fournies par votre fournisseur de services.
- Mode session Permanent | Temporaire.
 - Type appel données (pour les données GSM et haut débit uniquement) Analogique, RNIS v.110 ou RNIS v.120 permet de déterminer si le téléphone utilise une connexion analogique ou numérique. Ce paramètre peut dépendre de votre opérateur de réseau GSM et de votre fournisseur de services Internet, car certains réseaux GSM ne supportent pas certains types de connexions RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services Internet. Si des connexions RNIS sont disponibles, elles permettent des connexions plus rapides que les méthodes analogiques.
- Débit données maxi. (pour les données GSM et haut débit uniquement) Ces options sont Automatique / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, selon ce que vous avez

choisi dans *Mode session* et *Type appel données*. Cette option permet de limiter la vitesse de connexion maximale lorsque les données à haut débit sont utilisées. Le coût des débits peut varier selon les fournisseurs d'accès.

Remarque: les vitesses indiquées ci-dessus correspondent à la vitesse maximale de fonctionnement de votre connexion. Lors de la connexion, la vitesse de fonctionnement peut être inférieure, en fonction des conditions réseau.

Options -> Paramètres avancés

- Adresse IP téléphone Adresse IP du téléphone.
- Serveur nom primaire: Adresse IP du serveur DNS principal.
- Serveur nom second.: Adresse IP du serveur DNS secondaire.
 - Remarque: si vous devez entrer le paramètre Adresse IP téléphone, Serveur nom prim. ou Serveur nom second.; contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir ces adresses.

Les paramètres suivants s'affichent si vous avez sélectionné le type de connexion appel de données et données à haut débit :

- Utiliser rappel Cette option permet à un serveur de vous rappeler une fois que vous avez effectué l'appel initial, pour vous éviter de payer l'appel correspondant à la connexion. Contactez votre fournisseur de services pour vous abonner à ce service.
 - Remarque: des frais peuvent être facturés pour certains types d'appels reçus, tels que les appels de données effectués lors de déplacements et les appels de données à haut débit. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de réseau GSM.
 - Remarque: le téléphone prévoit les mêmes paramètres d'appel de données pour le rappel que pour la demande de rappel. Le réseau doit supporter ce type d'appel dans les deux directions, à partir du téléphone et vers celui-ci.

Glossaire: DNS (Domain Name Service). Service Internet qui traduit des noms de domaines tels que www.nokia.com en adresse IP comme 192.100.124.195.

Glossaire:
Protocole PPP (Point-to-Point Protocol) Protocole de logiciel de gestion de réseaux courant qui permet à tout ordinateur disposant d'un modem et d'une ligne téléphonique de se connecter directement à Internet.

- Type rappel Les options sont les suivantes: Utiliser No. serv. | Utiliser autre No. Demandez à votre fournisseur de services les paramètres à utiliser car ils dépendent de sa configuration.
- Numéro de rappel Tapez le numéro de téléphone de données de votre téléphone que le serveur de rappel devra utiliser. En règle générale, il s'agit du numéro de téléphone d'appel de données de votre téléphone.
- Utilis. compress. PPP Si vous choisissez Oui, cette option accélère le transfert de données, à condition qu'elle soit supportée par le serveur PPP distant. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'établissement d'une connexion, choisissez la valeur Non. Pour obtenir des instructions, contactez votre fournisseur de services.
- Utilis. script connex. Les options sont les suivantes : Oui / Non.
- Script connexion Indiquez le script de connexion.
- Initialisation modem (Chaîne d'initialisation du modem) Contrôle le téléphone à l'aide de commandes AT de modem. Si nécessaire, entrez les caractères spécifiés par votre fournisseur d'accès GSM ou votre fournisseur de services Internet.

GPRS

Sélectionnez Le

Paramètres → Paramètres pa

 $de\ connexion \rightarrow GPRS$.

Les paramètres GPRS affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Connexion GPRS – Si vous sélectionnez Si disponible et que vous vous trouvez sur un réseau qui supporte les données par paquets, le téléphone s'inscrit sur le réseau GPRS et l'envoi de messages courts s'effectue via GPRS. L'établissement d'une connexion de données par paquets active, par exemple, pour envoyer et recevoir des messages électroniques, est plus rapide. Si vous sélectionnez Si nécessaire, le téléphone n'utilise une connexion de données par paquets que si vous lancez une application ou une action qui le nécessite. Aussitôt qu'elle n'est plus utilisée par une application, la connexion GPRS est fermée.



Remarque : si la couverture GPRS n'est pas assurée et que vous choisissiez *Si disponible*, le téléphone tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets.

Point d'accès - Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre téléphone comme modem données par paquets avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les connexions par modem, voir p. 141.

Appel de données

Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès qui utilisent un appel de données et un appel de données à haut débit.

Temps de connexion - Si aucune action n'est effectuée, l'appel de données est interrompu après un certain délai. Les options sont les suivantes : Défini par utilisat, qui permet d'indiquer une durée, ou Non limité.

Sélectionnez

Paramètres→ Paramètres

de connexion→ Appel de

données.

🛺 Date et heure

 Les paramètres de date et d'heure permettent de définir la date et l'heure utilisées par le téléphone, mais aussi de modifier le format de date et d'heure, ainsi que les séparateurs. Choisissez Type d'horloge

Analogique ou Numérique pour changer l'horloge affichée en mode veille. Choisissez Mise à j. auto. heure si vous souhaitez que le réseau de téléphonie mobile mette à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire de votre téléphone (service réseau). Conseil! Voir aussi les paramètres de langue, p. <u>29</u>.

Remarque : Pour que le paramètre *Mise à j. auto. heure* prenne effet, le téléphone doit être redémarré.



Téléphone et carte SIM

Explication des différents codes de sécurité nécessaires :

- Code PIN code (4 à 8 chiffres) Le code PIN (Personal Identification Number) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est normalement fourni avec la carte SIM.
 - Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque. Dans ce cas, vous devez déverrouiller le code PIN pour pouvoir utiliser votre carte SIM de nouveau. Voir les informations relatives au code PUK.
- Code PIN2 (4 à 8 chiffres) Le code PIN2, fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions, telles que les compteurs de coût des appels.
- Code verrou (5 chiffres) Le code verrou permet de verrouiller le téléphone et le clavier pour empêcher toute utilisation non autorisée du téléphone.
 - Remarque: le code verrou initial est 12345. Pour éviter l'utilisation non autorisée du téléphone, vous devez changer ce code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.
- Codes PUK et PUK2 (8 chiffres) Le code PUK (Personal Unblocking Key) est nécessaire pour changer un code PIN bloqué. Le code PUK2 est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez l'opérateur qui vous a fourni la carte SIM pour les obtenir.

Vous pouvez changer les éléments suivants : le code verrou, le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent comporter que des chiffres de 0 à 9.



Remarque: N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance.

Demande code PIN - Si la demande de code PIN est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez le téléphone. Notez que certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN | Code PIN2 | Code verrou - Choisissez ce paramètre si vous souhaitez changer le code.

Période verrou auto. - Vous pouvez définir un délai de verrouillage automatique c'est-à-dire un délai au bout duquel le téléphone se verrouille automatiquement et ne peut être utilisé

que si le code verrou correct est entré. Entrez le délai en minutes ou sélectionnez *Aucune* pour désactiver le délai de verrouillage automatique.

- Pour déverrouiller le téléphone, entrez le code verrou.
- Remarque: Lorsque le téléphone est verrouillé, il est possible d'appeler le numéro d'urgence programmé dans votre téléphone (comme le 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).

Verrou si SIM chgée – Sélectionnez *Oui* si vous voulez que le téléphone demande le code verrou lorsqu'une carte SIM inconnue est insérée dans le téléphone. Le téléphone conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Liste Nos. autorisés - Si votre carte SIM le permet, vous pouvez limiter vos appels sortants aux numéros sélectionnés. Cette fonction nécessite le code PIN2. Lorsque cette fonction est active, vous pouvez appeler uniquement les numéros figurant dans la liste des appels autorisés ou dont le ou les premiers chiffres correspondent à ceux d'un numéro de la liste.

- Remarque: Lorsque la fonctions Numéros autorisés est activée, les appels vers certains numéros d'urgence restent tout de même possibles sur certains réseaux (comme le 112 ou tout autre numéro d'appel d'urgence officiel).
- Pour ajouter de nouveaux numéros dans la liste des appels autorisés, sélectionnez
 Options

 Nouveau contact ou Ajout. dps Contacts.

Grpe utilisateur limité (service réseau) – Vous pouvez indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Sélectionnez Par défaut pour activer le groupe par défaut défini avec l'opérateur réseau, Activé si vous voulez utiliser un autre groupe (vous devez connaître le numéro d'index du groupe), ou Désactivé.

Remarque: Lorsque les appels sont restreints à des Groupes limités, il peut être possible d'émettre des appels à des numéros d'urgence sur certains réseaux (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).

Conseil! Pour verrouiller le téléphone manuellement, appuyez sur (). Une liste de commandes s'affiche. Sélectionnez Verrouill. téléphone.

Pour afficher la liste des appels autorisés, sélectionnez Menu Carte SIM Liste Nos. autorisés.

Options de l'écran Appels autorisés : Ouvrir, Appeler, Nouveau contact, Modifier, Supprimer, Ajouter ds Contacts, Ajout. dps Contacts et Sortir. Options de l'écran principal Gestion certif. : Détails certificat, Supprimer, Param. conseillés, Marquer/Ann. Marq. et Sortir.

Glossaire: Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services WAP, tels que les services bancaires, afin de vérifier les signatures, les certificats serveur ou les certificats d'autres autorités.

Confirm. services SIM - Pour que le téléphone affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM.

Gestion certificats


Dans l'écran principal Gestion certif. vous pouvez consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone. Orientez le joystick vers la droite pour voir la liste des certificats d'utilisateur, si elle est disponible.



Glossaire : Les certificats numériques permettent de vérifier l'origine des pages WAP et des logiciels installés. Cependant, ils ne peuvent être considérés comme totalement fiables que si l'authenticité de l'origine du certificat est reconnue.

Les certificats numériques sont nécessaires dans les cas suivants :

- vous souhaitez vous connecter à une banque en ligne, à un site ou à un serveur distant pour effectuer des actions qui impliquent un transfert d'informations confidentielles,
- vous souhaitez minimiser le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et vous assurer de l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation.



Affichage des détails du certificat - vérification d'authenticité

Vous ne pouvez être certain de l'identité d'une passerelle WAP ou d'un serveur que si la signature et la période de validité du certificat de la passerelle WAP ou du serveur ont été vérifiées.

Un message s'affiche sur l'écran du téléphone pour vous informer :

- si l'authenticité de l'identité du serveur WAP ou de la passerelle n'est pas vérifiée, ou
- si vous ne disposez pas du certificat de sécurité adéquat sur votre téléphone.

Pour vérifier les détails d'un certificat, recherchez le certificat voulu et sélectionnez **Options** — *Détails certificat.* Lorsque vous affichez les détails d'un certificat, l'application Gestion des certificats vérifie la validité du certificat et l'une des notes suivantes s'affiche :

- Certificat non sécurisé Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat.
 Pour plus d'informations, voir la section suivante, <u>'Modification des paramètres conseillés d'un certificat d'autorité'</u>.
- Certificat expiré La période de validité du certificat sélectionné a expiré.
- Certificat pas encore valide La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.
- Certificat corrompu Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez l'émetteur du certificat.

Important : les certificats ont une durée de vie limitée. Si Certificat expiré ou Certificat pas encore valide s'affiche alors que le certificat est encore valide, vérifiez que la date et l'heure de votre téléphone sont correctes.

Modification des paramètres conseillés d'un certificat d'autorité

 Recherchez le certificat d'autorité voulu et sélectionnez Options -> Param. conseillés. La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat sélectionné s'affiche. Par exemple :

Services WAP | Oui - le certificat peut certifier des sites WAP.

Gestionnaire d'appl. | Oui - le certificat peut certifier l'origine d'un nouveau logiciel.

Internet | Oui - le certificat peut certifier des serveurs de courrier et d'imagerie.

Important : avant de modifier ces paramètres, vous devez vous assurer que le propriétaire du certificat est totalement fiable et que le certificat appartient réellement au propriétaire mentionné. Glossaire: Les certificats utilisateur sont émis pour les utilisateurs par une autorité de certification.

Appels non autorisés (service réseau)

La limitation des appels permet de restreindre l'émission et la réception des appels sur votre téléphone. Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer du mot de passe de limitation que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services.

- 1 Recherchez une option de limitation.
- 2 Sélectionnez Options → Activer pour demander au réseau d'activer la limitation des appels, Annuler pour désactiver la restriction d'appels sélectionnée, ou Vérifier état pour vérifier si les appels sont limités ou non.
- Sélectionnez Options

 Modif. mot de passe pour changer le mot de passe de limitation.
- Sélectionnez Options

 Annuler limitations pour annuler toutes les limitations d'appels actives.
- Remarque: Lorsque les appels sont restreints, il peut être possible d'émettre des appels à des numéros d'urgence sur certains réseaux (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).
- Remarque: la limitation des appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.
- Remarque: vous ne pouvez pas activer à la fois la fonction de limitation des appels entrants et le renvoi d'appel ou la fonction Appels autorisés. Voir 'Paramètres du renvoi d'appels', p. 21 ou « Appels autorisés », p. 43.

Réseau

Sélection réseau

- Choisissez Automatique si vous voulez que le téléphone recherche et sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone, ou
- Choisissez Manuelle si vous voulez sélectionner le réseau manuellement dans une liste.
 En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, le téléphone

émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. L'opérateur du réseau sélectionné doit avoir un accord d'itinérance avec l'opérateur qui vous a fourni votre carte SIM.

Affich, infos cellules

 Sélectionnez Activé si vous voulez que le téléphone indique quand il est utilisé dans un réseau cellulaire basé sur la technologie MCN (Micro Cellular Network) et activer la réception des informations de cellules.

Paramètres accessoires

Recherchez un dossier d'accessoire et affichez les paramètres :

- Sélectionnez Mode par défaut pour sélectionner le profil que vous voulez activer chaque fois que vous connectez un accessoire donné à votre téléphone. Voir 'Modes', p. 101.
- Sélectionnez Réponse automatique si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement aux appels entrant au bout de cinq secondes. Si Signal. appel entrant est réglé sur Un seul bip ou Silencieux, la réponse automatique ne peut pas être utilisée.
- Conseil! Si vous utilisez le kit oreillette et que vous voulez fermer le clavier rétractable pendant un appel sans mettre fin à ce dernier, appuyez sur (touche de sélection gauche), puis fermez le clavier rétractable pendant quelques secondes.
- Remarque: si vous utilisez un kit à induction, vous devez l'activer séparément. Ouvrez le dossier Kit à induction et sélectionnez *Utiliser kit induction*→ *Oui*. Si vous avez activé un kit à induction, les mêmes paramètres seront utilisés pour le kit oreillette.

Glossaire: Accord d'itinérance - Accord entre deux fournisseurs d'accès ou plus qui permet aux utilisateurs dépendant d'un même fournisseur de services d'utiliser les services d'autres fournisseurs.

Indicateurs affichés en mode veille :

• un kit oreillette est connecté.

15. – un kit à induction est connecté.

4. Contacts

→ Pour ouvrir Contacts, appuyez sur le joystick en mode veille ou sélectionnez Menu→ Contacts.



Dans Contacts, vous pouvez stocker et gérer des informations relatives à vos contacts, telles que des noms, des numéros de téléphone et des adresses. Voir fig. 1, p. 48.

Vous pouvez également ajouter à la fiche d'un contact une sonnerie personnalisée, un identificateur vocal ou une photo miniature. Vous pouvez créer des groupes de contacts, qui vous permettent d'envoyer des messages textes ou des e-mails à de nombreux destinataires en même temps.

Glossaire : N'importe quel mot prononcé peut être un identificateur vocal, par exemple le prénom d'une personne. Un identificateur vous permet d'effectuer des appels téléphoniques en prononçant simplement le mot choisi à voix haute.

Création de fiches de contact

- 1 Ouvrez Contacts et sélectionnez Options → Nouveau contact. Une fiche de contact vide s'ouvre.
- 2 Renseignez les champs souhaités et appuyez sur Effectué. La fiche de contact est enregistrée et fermée, après quoi vous pouvez la visualiser dans le répertoire des contacts.

Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone

 Pour copier des noms et des numéros d'une carte SIM vers votre téléphone, sélectionnez Menu

Carte SIM

Répertoire SIM. Sélectionnez le ou les noms à copier, puis Options

Copier ds Contacts.

Modification des fiches de contact

- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez la fiche de contact à modifier et appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.
- 2 Pour modifier les informations de la fiche, sélectionnez **Options**→ *Modifier*.
- 3 Pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des fiches de contact, appuyez sur Effectué.

Suppression des fiches de contact

 Dans le répertoire des contacts, recherchez la fiche de contact à supprimer et sélectionnez Options

Supprimer.

Pour supprimer plusieurs fiches de contact

- 1 Marquez les fiches à supprimer. Recherchez un contact à supprimer et sélectionnez Options — Marquer. Une coche apparaît en regard de la fiche de contact.
- 2 Lorsque vous avez marqué tous les contacts à supprimer, sélectionnez Options → Supprimer.



Conseil! Vous pouvez également marquer plusieurs éléments si vous appuyez sur la touche () et que vous la maintenez enfoncée tout en déplaçant le joystick vers le bas. Voir aussi p. 13.

Ajout et suppression de champs de fiches de contact

- 1 Ouvrez une fiche de contact et sélectionnez Options → Modifier.
- 2 Pour ajouter un champ supplémentaire, sélectionnez Options → Ajouter détail.
 Pour supprimer un champ inutile, sélectionnez Options → Supprimer détail.

Options du répertoire des contacts : Ouvrir, Appeler, Nouveau message, Nouveau contact, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Ajouter au groupe, Appart. aux grpes, Marquer/Ann. Marq., Env. carte de visite, Infos contacts et Sortir.

Options disponibles lors de la modification d'une fiche de contact : *Ajouter* onglet | Supprimer onglet, *Ajouter détail*, Supprimer détail, Modifier étiquette et Sortir. Pour renommer une étiquette de champ de fiches de contact, sélectionnez **Options**→ *Modifier étiquette*.

Insertion d'une photo dans une fiche de contact

Il existe deux différents types d'images que vous pouvez ajouter à une fiche de contact. Pour plus d'informations sur la façon de prendre et de stocker les photos, voir <u>'Appareil photo et photos'</u>, p. <u>57</u>.

- Pour associer une photo miniature à une fiche de contact, ouvrez une fiche, sélectionnez Options — Modifier puis sélectionnez Options — Ajouter onglet. Voir fig. 2, p. 50. La photo miniature est également affichée lorsque le contact vous appelle.
- Pour ajouter une image à une fiche de contact, ouvrez une fiche et déplacez le joystick vers la droite pour ouvrir l'écran des images (). Pour associer une image, sélectionnez Options

 Ajouter photo.

Options disponibles lors de l'affichage d'une fiche de contact

L'écran des informations sur les contacts ((**)) affiche toutes les informations insérées dans la fiche de contact. Déplacez le joystick vers la droite pour ouvrir l'écran des images (**).






Fig. 2 Ecran des
informations sur les

Affectation de numéros et d'adresses par défaut

Si un contact possède plusieurs numéros de téléphone ou adresses e-mail, pour accélérer les appels et envois de messages, vous pouvez définir certains numéros et adresses à utiliser par défaut.

Ouvrez une fiche de contact et sélectionnez Options

Numéros préférés. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, répertoriant les différentes options.



Exemple : Recherchez *Numéro téléphone* et appuyez sur **Attribuer**. Une liste des numéros de téléphone figurant dans la fiche de contact sélectionnée s'affiche. Recherchez celui que vous voulez définir par défaut et appuyez sur le joystick. Lorsque vous revenez à l'écran des fiches de contact, le numéro par défaut apparaît souligné. Voir fig. 2, p. 50.

Reconnaissance vocale

Vous pouvez effectuer un appel téléphonique en prononçant un identificateur vocal qui a été ajouté à une fiche de contact. N'importe quel mot prononcé peut être un identificateur vocal. Avant d'utiliser la reconnaissance vocale, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils ne dépendent que de la voix du locuteur.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez-les et effectuez vos appels dans un environnement silencieux.
- Lorsque vous enregistrez un identificateur vocal ou effectuez un appel en prononçant cet identificateur, le haut-parleur est utilisé. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche et de votre visage afin que le détecteur de proximité ne désactive pas le haut-parleur.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.

Options disponibles lors de l'affichage d'une fiche de contact, certaines ne s'affichant que lorsque la sélection porte sur un numéro de téléphone : Appeler, Nouveau message, Modifier, Supprimer, Numéros préférés, Ajouter Id. vocal | Id. vocaux, Appel abrégé | Suppr. appel abrégé, Sonnerie, Copier ds rép. SIM, Env. carte de visite et Sortir.

Exemple: Vous pouvez utiliser le nom d'une personne pour un identificateur vocal, par exemple « Jean portable ».

Conseil! Pour afficher une liste des identificateurs vocaux définis, sélectionnez
Options→ Infos contacts→ Id. vocaux dans le répertoire des contacts.

Remarque: Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement. Cela est parfois difficile, par exemple dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la reconnaissance vocale en toutes circonstances.

Ajout d'un identificateur vocal à un numéro de téléphone

- Remarque: Les identificateurs vocaux ne peuvent être ajoutés qu'à des numéros de téléphone stockés dans la mémoire du téléphone. Voir 'Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone', p. 48.
- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez le contact auquel vous voulez ajouter un identificateur vocal et appuyez sur le joystick pour ouvrir la fiche de contact.
- 2 Recherchez le numéro auquel vous voulez ajouter l'identificateur vocal et sélectionnez Options→ Ajouter Id. vocal.
 - Remarque: Une fiche de contact ne peut posséder qu'un seul identificateur vocal.
- 3 Le texte Appuyer sur Démarrer, puis parler après le bip s'affiche.
 Lors de l'enregistrement, maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche et de votre visage afin que le détecteur de proximité ne désactive pas le haut-parleur.
 Après le signal de départ, prononcez distinctement le ou les mots à enregistrer comme identificateur vocal.
 - Appuyez sur Démarrer pour enregistrer un identificateur vocal. Le téléphone émet un signal de départ et le message Parlez maintenant s'affiche.
 - Appuyez sur Quitter pour revenir à la fiche de contact.
- 4 Après l'enregistrement, le téléphone lit l'identificateur enregistré et le message Ecoute id. vocal en cours s'affiche. Si vous ne voulez pas conserver cet enregistrement, appuyez sur Quitter.
- 5 Une fois que l'identificateur vocal a été enregistré avec succès, le message *ld. vocal enregistr*é s'affiche et un signal sonore est émis. Le symbole
 ② s'affiche en regard du numéro dans la fiche de contact. Voir fig. 3, p. <u>54</u>.

Remarque: Votre téléphone peut posséder jusqu'à 30 numéros auxquels des identificateurs vocaux sont associés. Si la mémoire est saturée, supprimez-en certains.

Appel en prononçant un identificateur vocal

- Remarque: Vous devez prononcer l'identificateur vocal exactement comme lors de son enregistrement.
- 1 En mode veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. Un signal bref est émis et le message *Parlez maintenant* s'affiche.
- 2 Lorsque vous effectuez un appel en prononçant un identificateur vocal, le haut-parleur est utilisé. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche et de votre visage afin que le détecteur de proximité ne désactive pas le haut-parleur, puis prononcez distinctement l'identificateur vocal.
- 3 Le téléphone lit l'identificateur vocal d'origine, affiche le nom et le numéro et, après 1,5 secondes, compose le numéro de l'identificateur vocal reconnu.
- Si le téléphone lit un identificateur vocal incorrect ou que vous voulez essayer à nouveau la reconnaissance vocale, appuyez sur Retenter.
- Remarque: Lorsqu'une application utilisant un appel de données ou une connexion GPRS envoie ou reçoit des données, vous ne pouvez pas effectuer d'appel à l'aide de la numérotation vocale. Pour appeler en utilisant un identificateur vocal, fermez toutes les connexions de données actives.

Nouvelle lecture, effacement ou modification d'un identificateur vocal

Pour lire une nouvelle fois, effacer ou modifier un identificateur vocal, ouvrez une fiche de contact et recherchez le numéro qui possède un identificateur vocal (signalé par ♠), puis sélectionnez Options→ *Id. vocaux*→

- Réécouter pour écouter à nouveau l'identificateur vocal.
- Supprimer pour effacer l'identificateur vocal.
- Changer pour enregistrer un nouvel identificateur vocal qui remplace l'ancien.
 Appuyez sur Démarrer pour enregistrer.

Pleist Helmut Pleist Helmut Pleist Helmut Pleist Helmut Pleist Helmut Pleist Helmut

abrégés.

Conseil! Pour écouter une sonnerie, accédez à l'Enregistreur.

Affectation de touches d'appels abrégés

Les appels abrégés permettent d'appeler rapidement les numéros de téléphone fréquemment utilisés. Vous pouvez affecter des touches d'appels abrégés à huit numéros de téléphone. Le numéro 1 est réservé à la boîte vocale.

- 1 Ouvrez la fiche de contact pour laquelle vous voulez une touche d'appel abrégé et sélectionnez Options -> Appel abrégé. L'icône des appels abrégés s'ouvre en affichant les numéros compris entre 1 et 9. Voir fig. 3, p. 54.
- 2 Recherchez un numéro et appuyez sur Attribuer. Lorsque vous revenez à l'écran des informations sur les contacts, vous pouvez voir l'icône des appels abrégés en regard du numéro. Voir fig. 2, p. 50.
- Pour appeler le contact en utilisant les appels abrégés, passez en mode veille et appuyez sur la touche d'appel abrégé, puis sur

Ajout d'une sonnerie pour une fiche ou un groupe de contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour chaque fiche de contact et chaque groupe. Lorsque ce contact ou un membre de ce groupe vous appelle, le téléphone joue la sonnerie choisie (si le numéro de téléphone de l'appelant est joint à l'appel et que votre téléphone l'identifie).

- 1 Appuyez sur le joystick pour ouvrir une fiche de contact ou sélectionnez un groupe de contacts dans la liste des groupes.
- 2 Sélectionnez Options → Sonnerie. Une liste de sonneries s'affiche.
- 3 Utilisez le joystick pour atteindre la sonnerie à utiliser pour le contact ou le groupe et appuyez sur Sélect..
- Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez *Sonnerie par défaut* dans la liste des sonneries.
 - Remarque : Pour un contact particulier, le téléphone utilise toujours la dernière sonnerie affectée. Par conséquent, si vous changez d'abord la sonnerie d'un groupe,

puis celle d'un contact appartenant à ce groupe, la sonnerie du contact est utilisée lorsque celui-ci vous appelle la fois suivante.

Envoi d'informations sur les contacts

- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez la fiche à envoyer.
- 2 Sélectionnez Options→ Env. carte de visite, puis l'une des méthodes suivantes: Par message texte, Par e-mail (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis), Par infrarouge ou Par Bluetooth. La fiche de contact que vous voulez envoyer est désormais une « carte de visite ». Pour plus d'informations, voir le chapitre 'Messages' (chapitre 6), 'Envoi et réception de données par infrarouge', p. 139 et 'Envoi de données via Bluetooth', p. 135.
- Vous pouvez ajouter les cartes de visite reçues à votre répertoire des contacts. Pour plus d'informations, voir 'Réception de messages intelligents', p. 84.

Gestion des groupes de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts pouvant par exemple être utilisés comme listes de distribution pour l'envoi de messages textes et d'e-mails. Voir aussi p. <u>54</u> pour connaître la procédure d'ajout d'une sonnerie pour un groupe.

Création de groupes de contacts

- 1 Dans le répertoire des contacts, déplacez le joystick vers la droite pour ouvrir la liste des groupes.
- 2 Sélectionnez Options→ Nouveau groupe. Voir fig. 4, p. <u>56</u>.
- 3 Écrivez un nom pour le groupe ou utilisez le nom par défaut Groupe %N et appuyez sur OK.



Glossaire:

Lorsque vous envoyez ou recevez des informations sur les contacts, le terme « carte de visite » est employé. Une carte de visite est une fiche de contact dans un format permettant son envoi dans un message texte, le plus souvent le format « vCard ».

Options de l'écran de la liste des groupes : *Ouvrir, Nouveau groupe, Supprimer, Renommer, Sonnerie, Infos contacts* et *Sortir.*

Ajout de membres à un groupe

- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez le contact à ajouter à un groupe et sélectionnez Options→ Ajouter au groupe. Une liste des groupes disponibles s'affiche.
- 2 Recherchez le groupe auquel vous voulez ajouter le contact et appuyez sur le joystick.

Ajout simultané de plusieurs membres

- 1 Dans la liste des groupes, ouvrez un groupe et sélectionnez **Options**→ *Ajouter membres*.
- 2 Recherchez un contact et appuyez sur le joystick pour le marquer. Répétez cette opération pour tous les contacts à ajouter et appuyez sur OK pour les ajouter au groupe sélectionné.

Suppression de membres d'un groupe

- 1 Dans la liste des groupes, recherchez le groupe à modifier et appuyez sur le joystick.
- 2 Recherchez le contact à supprimer et sélectionnez Options→ Suppr. du groupe.
- 3 Appuyez sur Oui pour supprimer le contact du groupe.



Fig. 4 Création d'un groupe de contacts.

5. Appareil photo et photos

L'appareil photo vous permet de prendre des photos de personnes ou d'événements lors de vos déplacements. Les photos sont automatiquement enregistrées dans l'application Photos, où vous pouvez les renommer et les classer dans des dossiers. Vous pouvez également envoyer des photos à vos amis dans un message multimédia, sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou via une connexion Bluetooth ou infrarouge. L'appareil photo crée des images au format JPEG.

Glossaire: JPEG est un format de compression d'images normalisé. Les fichiers JPEG peuvent être visualisés à l'aide des visionneuses de photos, des éditeurs d'images et des navigateurs Internet les plus courants. Ces fichiers sont reconnaissables à leur extension JPG.

Appuyez sur Appareil photo en mode veille ou sélectionnez Menu→ Appareil photo.

Options avant une prise de vue : Prendre photo, Ouvriralbum, Paramètres et Sortir.

Prise de vues

- Remarque: Respectez la réglementation locale en vigueur pour la prise de photos. N'utilisez pas cette fonction de manière illégale.
- Remarque: Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.
- 1 Ouvrez le clavier rétractable et appuyez sur Appareil photo en mode veille. L'application Appareil photo s'ouvre et vous pouvez viser grâce à l'écran couleur. Le viseur et les lignes de cadrage, qui indiquent le cadre de visée de la vue à prendre, sont représentés dans la fig. 1. p. 57. Le compteur de photos dénombre également les photos pouvant être stockées dans la mémoire de votre téléphone, en fonction de la qualité photographique sélectionnée. Le rapport de l'objectif va de 30 centimètres à



prise de vue

Options après une prise de vue : Nouvelle photo, Envoyer, Renommer photo, Ouvrir album, Paramètres et Sortir. l'infini. Si la distance jusqu'au sujet est inférieure à 30 centimètres lorsque vous prenez une photo, cela peut nuire à la netteté de votre photo.

2 Pour prendre une photo, appuyez sur le joystick.



Remarque: Ne bougez pas le téléphone tant que l'enregistrement de la photo n'a pas commencé dans l'application Appareil photo. Les photos sont enregistrées automatiquement dans l'application Photos.

Après l'enregistrement de la photo :

- Si vous ne souhaitez pas enregistrer la photo dans l'application Photos, appuyez sur Suppr..
- Pour prendre une autre photo, appuyez sur le joystick pour réafficher le viseur.



Remarque: L'application Appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute. Pour continuer à prendre des photos, appuyez sur le joystick.

Paramètres

Dans l'application Appareil photo, vous pouvez régler la qualité photographique et modifier le nom de photo par défaut.

- 1 Sélectionnez Options → Paramètres.
- 2 Accédez au paramètre que vous souhaitez modifier :
 - Qualité photo Elevée, Normale et De base. Plus la qualité photographique est élevée, plus la mémoire requise pour la photo est importante. Voir aussi <u>'Mémoire requise pour les photos'</u>, p. 60.
 - Nom photo par déf. Par défaut, l'application Appareil photo nomme les photos selon le format « Photo.jpg ». Nom photo par déf. vous permet de définir le nom des photos prises. Voir l'exemple sur le côté de la page.

Exemple: Si vous définissez « Plage » comme nom de photo par défaut, l'application Appareil photo attribue alors le nom « Plage », « Plage(01) », « Plage(02) », etc., à toutes les photos que vous prenez jusqu'à ce que vous modifiiez ce paramètre.

Impact des modes appareil photo sur l'orientation et la taille d'une prise de vue

Les différents modes appareil photo ont un impact sur la taille et l'orientation d'une prise de vue. Voir fig. 2, p. 59. Lorsque vous prenez une photo, déplacez le joystick vers la droite ou vers la gauche pour passer d'un mode à un autre. Optez pour l'un des modes suivants :

- Standard lorsque vous souhaitez prendre des photos de paysages ordinaires,
- Portrait lorsque vous souhaitez prendre une photo verticale de la taille d'une icône, pouvant être ajoutée à une fiche de contact,
- Nuit lorsque l'éclairage est faible et que l'application Appareil photo nécessite un temps de pose plus long pour que la prise de vue soit de bonne qualité. Notez que, dans des conditions de faible éclairage, tout mouvement effectué pendant la prise de vue risque de rendre la photo floue. L'orientation et la taille des prises de vues sont identiques pour les modes Standard et Nuit.

Appareil photo
Standard
Portrait

Options Sortir

Appareil photo
Portrait

Options Sortir

Options Sortir

Fig. 2 Modes Standard, Portrait et Nuit

 Lors d'une prise de vue, la résolution du viseur est 160 x 120 pixels en mode Standard ou Nuit, et 80 x 96 pixels en mode Portrait. Conseil! Essayez les différents modes appareil photo pour connaître leur impact sur une prise de vue.

Glossaire:

Résolution – Mesure de la netteté et de la clarté d'une photo. La résolution se rapporte au nombre de points (pixels) d'une photo ou d'une image. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la photo est détaillée. La résolution se mesure généralement en pixels ; par exemple, 640 x 480 = 300 kilopixels (kpix) = 0,3 mégapixels (Mpix).

- Les prises de vues sont enregistrées dans le format 640 x 480 pixels (VGA) en mode Standard ou Nuit, et dans le format 80 x 96 pixels en mode Portrait.
- Les photos que vous visualisez sont mises à l'échelle de l'écran (176 x 208 pixels). Les prises de vues en mode Standard et Nuit apparaîtront donc plus détaillées lors d'un affichage sur un écran avec une meilleure résolution (un ordinateur, par exemple) ou lors d'un zoom avant dans l'application Photos.

Mémoire requise pour les photos

Votre téléphone dispose d'une mémoire de 3.6 Mo (mégaoctets) pour stocker des photos, des informations sur des contacts, un agenda, des messages, etc. Les photos prises en mode Portrait (de qualité toujours Elevée) sont si petites qu'elles occupent très peu d'espace dans la mémoire. Les photos prises avec le paramètre de qualité défini sur Elevée et celles prises en mode Nuit occupent le plus d'espace dans la mémoire.

Si 1 Mo de mémoire est réservé aux photos, environ 40 photos de qualité Normale prises en mode Standard peuvent y être stockées. Le tableau ci-dessous répertorie le nombre approximatif de photos pouvant être stockées dans 1 Mo de mémoire.

Qualité photographique Type de photo	De base	Normale	Elevée
Standard	55	40	30
Nuit	28	18	16
Portrait	-	-	>200

Application Photos – Stockage de photos

Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

L'application Photos vous permet d'afficher, de classer, de supprimer et d'envoyer des photos et des images stockées dans votre téléphone. Vous pouvez y classer les photos suivantes :

- celles prises avec l'appareil photo,
- celles reçues dans Msgs reçus dans un message multimédia ou image, sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou via une connexion infrarouge ou Bluetooth. Une fois la photo reçue dans Msgs reçus, vous devez l'enregistrer dans l'application Photos.

La fig. 3, p. 62 représente l'écran principal de l'application Photos, avec une liste de photos et de dossiers. Les éléments suivants y figurent :

- l'heure et la date auxquelles une photo ou une image a été prise ou enregistrée,
- un aperçu de l'image sous forme de photo miniature,
- le nombre de photos contenues dans un dossier.

Affichage des photos

- 1 Déplacez le joystick vers le haut ou vers le bas pour parcourir les photos.
- **2** Pour ouvrir une photo, appuyez sur le joystick. Une fois la photo ouverte, son nom et le nombre de photos figurant dans le dossier sont indiqués en haut de l'écran.

→ Sélectionnez Menu → Photos.

Options de l'application Photos : Ouvrir, Envoyer, Transmetteur phot., Supprimer, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Recevoir par IR (uniquement à partir d'un appareil photo numérique supportant le protocole IrTran-P; sinon, utilisez l'application Infrarouge, voir p. 139), Afficher détails, Ajouter ds Favoris et Sortir.

Options d'affichage d'une photo : Envoyer, Rotation, Zoom avant, Zoom arrière, Plein écran, Supprimer, Renommer, Afficher détails, Ajouter ds Favoris et Sortir.



Si, au cours de la visualisation d'une photo, vous déplacez le joystick vers la droite ou vers la gauche, vous passez alors respectivement à la photo suivante ou précédente du dossier en cours.

Vous pouvez visualiser des fichiers GIF animés de la même manière que les autres photos. Les animations ne sont lues qu'une seule fois. Lorsqu'une animation se termine, une image fixe reste affichée. Pour revisualiser l'animation, vous devez la fermer, puis la rouvrir.

Zoom

- 1 Sélectionnez Options → Zoom avant ou Zoom arrière. Le facteur de zoom est inscrit en haut de l'écran (voir fig. 4, p. 63). Voir aussi la section 'Raccourcis clavier', plus loin dans ce chapitre.
- 2 Appuyez sur Retour pour revenir à l'écran initial.
- Remarque: Le facteur de zoom n'est pas mémorisé.
 - Remarque: Vous ne pouvez pas effectuer de zoom avant sur des animations GIF pendant leur lecture.

Plein écran

Lorsque vous sélectionnez **Options** — *Plein écran*, les volets qui entourent la photo sont retirés pour que vous puissiez visualiser pleinement la photo. Appuyez sur le joystick pour quitter l'affichage plein écran.

Déplacement d'une zone à une autre

Lorsque vous zoomez ou visualisez une photo en mode plein écran, vous pouvez utiliser le joystick pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, et obtenir un gros plan d'une partie de la photo (par exemple, l'angle supérieur droit, comme dans la fig. 4, p. 63).

Rotation

Sélectionnez **Options** → *Rotation* → *Vers la gauche* pour faire pivoter une photo de 90 degrés vers la gauche ou *Vers la droite* pour la faire pivoter vers la droite. L'état de la rotation n'est pas mémorisé.

Raccourcis clavier

- Rotation : 1 (vers la gauche) et 3 def (vers la droite).
- Défilement : 2abc (vers le haut), 8tuv (vers le bas), 9h 4 (vers la gauche) et 6mm (vers la droite).
- 5 kl (zoom avant) et 0 (zoom arrière). Maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'affichage normal.
- *+ (passage du plein écran à l'écran normal, et vice versa).

Affichage Détails photo

 Pour afficher des informations détaillées sur une photo, accédez à la photo et sélectionnez Options

Afficher détails. La liste des informations propres à cette photo s'affiche:

Format – JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Non supporté ou Inconnu. Date et Heure – Date et heure de création ou d'enregistrement de la photo. Résolut. – Taille de la photo, en pixels (voir la définition dans le glossaire, p. <u>59</u>). Taille – En octets ou en kilooctets (Ko).

Couleur - Coul. naturelle, 65536 coul., 4096 couleurs, 256 couleurs, 16 couleurs, Nuances gris ou Noir et blanc.

Classement de photos et de dossiers

 Pour supprimer une photo ou un dossier, accédez à la photo ou au dossier, puis sélectionnez Options

Supprimer.



Fig. 4 Zoom avant et déplacement d'une zone à une autre

Conseil! Vous pouvez envover simultanément plusieurs photos par infrarouge ou via Bluetooth, Pour envoyer simultanément plusieurs photos, vous devez d'abord les marguer. Pour marguer simultanément plusieurs photos, utilisez les commandes **Options** → Marquer/Ann. Marq. ou appuyez sur la touche (ABC) sans la relâcher tout en orientant le joystick vers le haut ou vers le bas. Une coche apparaît successivement à côté des photos que vous sélectionnez. Pour terminer la sélection. arrêtez le défilement avec le joystick, puis relâchez la touche (ABC).

Pour renommer une photo ou un dossier, accédez à la photo ou au dossier, puis sélectionnez **Options** \rightarrow *Renommer.* Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur le joystick.

Reportez-vous à 'Actions communes à toutes les applications', p. 13 pour plus d'informations sur la création de dossiers, ainsi que sur le marquage et le déplacement d'éléments dans des dossiers.

Envoi de photos

Vous pouvez envoyer des photos ou des images via différents services de messagerie.

- 1 Accédez à la photo que vous souhaitez envoyer, puis sélectionnez **Options**→ *Envoyer*.
- 2 Sélectionnez ensuite le mode de transmission parmi les options suivantes : Par multimédia, Par e-mail (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis), Par infrarouge et Par Bluetooth.
 - Si vous optez pour l'envoi de la photo dans un e-mail ou un message multimédia, un éditeur s'ouvre. Appuyez sur le joystick pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts, ou écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ A: . Ajoutez du texte ou du son, puis sélectionnez
 Options

 Envoyer. Pour plus d'informations, voir 'Création et envoi de messages', p. 75.
 - Si vous souhaitez envoyer la photo par infrarouge ou via Bluetooth, reportez-vous à <u>'Envoi de données via Bluetooth'</u>, p. <u>135</u> et à <u>'Envoi et réception de données par</u> <u>infrarouge'</u>, p. <u>139</u> pour plus d'informations.

Envoi de photos à l'Espace Photo du Club Nokia

Pour partager vos photos et libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone, vous pouvez envoyer des dossiers de photos ou d'images à l'Espace Photo du Club Nokia (www.club.nokia.fr). Dans cet Espace Photo, vous pouvez stocker vos photos, les classer dans des albums, accorder des droits d'accès à d'autres personnes pour qu'elles puissent aller y regarder vos photos, manipuler les photos et les envoyer à vos amis.

- Remarque: Pour pouvoir envoyer des photos à l'Espace Photo du Club Nokia, vous devez adhérer au Club Nokia et disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides. Pour plus d'informations, consultez les pages Web du Club Nokia (www.club.nokia.fr), puis configurez un compte Espace Photo.
- Remarque: Seules des photos au format JPEG peuvent être envoyées au Club Nokia.
- 1 Pour envoyer une photo ou un dossier à l'Espace Photo, accédez à la photo ou au dossier, puis sélectionnez Options Transmetteur phot. Transmettre. Si les paramètres appropriés sont définis, une connexion de données est établie. Les dossiers que vous avez envoyés s'affichent sous la forme de nouveaux albums dans l'Espace Photo.
- 2 Pour arrêter la connexion, appuyez sur Annuler.
- Si l'option Appellation auto. est définie sur Désactivée, sélectionnez Nouveau dossier pour créer un nouveau dossier et attribuez-lui un nom, ou sélectionnez l'un des dossiers préalablement créés.

Paramètres d'envoi de photos à l'Espace Photo du Club Nokia

Si vous ne disposez pas des paramètres nécessaires, vous êtes invité à renseigner les éléments suivants :

- Nom serveur photos Attribuez un nom significatif au serveur (Espace Photo, par exemple).
- Point d'accès utilisé (Doit être défini) Sauf indication contraire de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau, il est conseillé d'utiliser un point d'accès Internet pour la transmission de photos. Les points d'accès sont définis dans Paramètres → Paramètres de connexion → Points d'accès. Pour plus d'informations, voir p. 33.
- Nom d'utilisateur et Mot de passe Pour pouvoir envoyer des photos à l'Espace Photo du Club Nokia, vous devez adhérer au Club Nokia et disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides. Accédez aux pages Web du Club Nokia (www.club.nokia.fr).
- Adresse URL (Doit être définie) Saisissez l'adresse de l'Espace Photo du Club Nokia: http://www.club.nokia.fr/

Options du dossier des messages image : Ouvrir, Envoyer, Supprimer, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Afficher détails et Sortir. Appellation auto. – Choisissez Activée pour attribuer automatiquement un nom aux dossiers en fonction de la date et de l'heure actuelles.

Dossier des messages image

Les graphiques que vous avez reçus dans des messages image se trouvent dans le dossier des messages image.

Pour enregistrer un graphique que vous avez reçu dans un message image, accédez à **Messages** *Msgs reçus*, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options** *Enregistrer image*.

Affichage des images

- 1 Accédez à l'image que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur le joystick. L'image s'ouvre. Déplacez le joystick vers la droite pour afficher l'image suivante du dossier.
- 2 Appuyez sur Retour pour revenir à l'écran principal Images.

6. Messages

Remarque: Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier Messages. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Sélectionnez Menu→ Messages.

L'application Messages vous permet de créer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher, de modifier et d'organiser :

- des messages textes ;
- des messages multimédias ;
- des messages e-mail;
- des messages intelligents, qui sont des messages textes spécifiques contenant des données.

Outre les messages ci-dessus, vous pouvez recevoir des messages et des données via une connexion par infrarouge ou Bluetooth, des messages de service WAP, la diffusion de messages sur une cellule, et vous pouvez envoyer des commandes services.

Lorsque vous ouvrez Messages, vous pouvez voir la fonction Nouveau message et une liste de dossiers par défaut :

Msgs reçus - contient les messages reçus, à l'exception des messages e-mail et la diffusion de messages sur une cellule. Les messages e-mail sont stockés dans la Bte aux lettres. Vous pouvez lire les messages diffusés sur une cellule en sélectionnant Options→ Affichage cellule.

Mes dossiers - pour l'organisation de vos messages en dossiers.

Bte aux lettres - Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres distante pour récupérer de nouveaux messages e-mail ou afficher les

Options de l'écran principal de Messages : Ouvrir, Nouveau message, Connexion (option disponible si vous avez défini des paramètres pour la boîte aux lettres) ou Déconnecter (option disponible si une connexion active à la boîte aux lettres est établie), Messages SIM, Affichage cellule, Commande de services. Paramètres et Sortir.



Conseil!

Organisez vos messages en ajoutant de nouveaux dossiers sous Mes dossiers. Vous pouvez, par exemple, conserver des messages provenant de différentes personnes dans leurs propres dossiers.

Conseil! Lorsque vous avez ouvert l'un des dossiers par défaut, par exemple Msgs envoyés, vous pouvez aisément vous déplacer entre les dossiers: en orientant le joystick vers la droite pour ouvrir le dossier suivant (A envoyer) ou en orientant le joystick vers la gauche pour ouvrir le dossier précédent (Brouillons).

messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion. Pour plus d'informations sur les modes connexion et hors connexion, voir p. <u>87</u>. Après avoir défini des paramètres d'une nouvelle boîte aux lettres, le nom qui lui est affecté remplace <u>Bte aux lettres</u> dans l'écran principal. Voir <u>'Paramètres des e-mails'</u>, p. <u>97</u>.

- Brouillons stocke les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés.
- A envoyer est un emplacement de stockage temporaire pour les messages en attente d'être envoyés.
- Msgs envoyés stocke les 15 derniers messages qui ont été envoyés. Pour modifier le nombre de messages à enregistrer, voir <u>'Paramètres du dossier Messages envoyés'</u>, p. 100.
- Rapports- vous pouvez demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages textes, intelligents et multimédias que vous avez envoyés. Pour activer la réception de rapports d'envoi, sélectionnez Options— Paramètres— Message texte ou Message multimédia, recherchez Recevoir accusé, puis sélectionnez Oui.
- Remarque: La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.
- Remarque: Avant de pouvoir créer un message multimédia, écrire un e-mail ou vous connecter à votre boîte aux lettres distante, les paramètres de connexion appropriés doivent être installés. Voir 'Paramètres nécessaires aux e-mails', p. 80 et 'Paramètres nécessaires aux messages multimédias', p. 77.

Messages - Informations d'ordre général

L'état du message est toujours brouillon, envoyé ou reçu. Les messages peuvent être enregistrés dans le dossier Brouillons avant d'être envoyés. Ils sont placés temporairement dans le dossier A envoyer en attendant d'être envoyés. Une fois un message envoyé, vous pouvez en trouver une copie dans le dossier Msgs envoyés. Les messages reçus et envoyés sont en lecture seule jusqu'à ce que vous sélectionniez *Répondre* ou *Transférer*, qui permet

de copier le message vers un éditeur. Notez que vous ne pouvez pas faire suivre des messages e-mail que vous avez envoyés vous-même.



Remarque: Les messages ou données envoyés via une connexion par infrarouge ou Bluetooth ne sont pas enregistrés dans les dossiers Brouillons ou Msqs envoyés.

Ouverture d'un message reçu

- Lorsque vous recevez un message, et le message 1 nouveau message s'affiche en mode veille. Appuyez sur Afficher pour ouvrir le message.
- Si vous avez plusieurs nouveaux messages, appuyez sur Afficher pour ouvrir le dossier Msgs reçus et afficher les titres des messages. Pour ouvrir un message dans Msgs reçus, recherchez-le et appuyez sur le joystick.

Ajout d'un destinataire à un message

Lorsque vous créez un message, vous pouvez ajouter un destinataire de plusieurs façons :

- à partir du répertoire des contacts. Pour ouvrir le répertoire des contacts, appuyez sur le joystick dans le champ A; ou sélectionnez Options Ajout. destinataire. Recherchez un contact et appuyez sur le joystick pour le marquer. Vous pouvez marquer plusieurs destinataires à la fois. Appuyez sur OK pour revenir au message. Les destinataires sont répertoriés dans le champ A: et séparés automatiquement par un point-virgule (;).
- écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ A: ou
- copiez les informations relatives au destinataire à partir d'une autre application et collez-les dans le champ A: Voir 'Copie de texte', p. 74.

Appuyez sur c pour supprimer un destinataire à la gauche du curseur.



Remarque : Si vous écrivez de nombreux numéros de téléphone ou adresses e-mail dans le champ *A*; veillez à ajouter un point-virgule (;) entre tous les éléments pour les séparer. Lorsque vous récupérez des destinataires du répertoire des contacts, le point-virgule est ajouté automatiquement.

Exemple: +44 123 456; 050 456 876

Options d'envoi

Pour modifier le mode d'envoi d'un message, sélectionnez **Options** → *Options d'envoi* lorsque vous modifiez un message. Lorsque vous enregistrez le message, ses paramètres d'envoi sont également enregistrés.

Écriture de texte

Vous pouvez saisir du texte de deux façons différentes, à l'aide de la méthode habituellement utilisée pour les téléphones portables ou d'une autre méthode appelée écriture intuitive.

Utilisation de la saisie de texte traditionnelle

L'indicateur s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran lorsque vous écrivez du texte en utilisant la saisie de texte traditionnelle.

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique (pwyz) jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Notez que tous les caractères disponibles pour une touche numérique ne figurent pas sur la touche.
- Pour insérer un numéro, appuyez sur la touche numérique et maintenez-la enfoncée.
 Pour passer de la saisie de lettres à celle de chiffres, appuyez sur la touche #° et maintenez-la enfoncée.
- Si la lettre suivante est située sur la même touche que la lettre actuelle, attendez que le curseur apparaisse (ou orientez le joystick vers la droite pour écourter le délai), puis saisissez la lettre.
- Si vous commettez une erreur, appuyez sur pour supprimer un caractère.
 Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour effacer plusieurs caractères.
- Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous a 1. Appuyez plusieurs fois sur pour atteindre le signe de ponctuation voulu.

Conseil! Pour activer ou désactiver rapidement l'écriture intuitive lors de l'écriture du texte, appuyez deux fois sur #9.

lcônes: et et indiquent la casse sélectionnée. signifie que la première lettre du message et celles situées après un point, un point d'exclamation ou un point d'interrogation sont écrites en majuscules, et que toutes les autres lettres sont écrites en minuscules.

- Appuyez sur *+ pour ouvrir une liste de caractères spéciaux. Utilisez le joystick pour faire défiler la liste et appuyez sur **OK** pour sélectionner un caractère.
- Pour insérer un espace, appuyez sur ①— . Pour déplacer le curseur sur la ligne suivante, appuyez trois fois sur ①— .
- Pour passer d'une casse de caractère à une autre (Abc, abc et ABC), appuyez sur
 #9. Notez que si vous appuyez deux fois rapidement sur
 #9, l'écriture intuitive est activée

Utilisation de l'écriture intuitive

Pour activer l'écriture intuitive pour tous les éditeurs du téléphone :

- appuyez sur (ABC) et sélectionnez Activer dictionnaire ou
- appuyez deux fois rapidement sur #2.

L'indicateur s'affiche en haut de l'écran.

1 Écrivez le mot souhaité en appuyant sur les touches 2abc - 9WXYJ. Appuyez une seule fois sur chaque touche pour une lettre. Le mot est modifié chaque fois que vous appuyez sur une touche.



Remarque : Ne prêtez pas attention à ce qui s'affiche à l'écran. Le mot continue à se modifier, attendez de l'avoir saisi en entier avant de vérifier le résultat.

Par exemple, pour écrire « Nokia » lorsque le dictionnaire est activé, appuyez sur

6 mno pour N,
6 mno pour o,
5 jkl pour k,
9hi 4 pour i et
2abc pour a.

Comme illustré dans la fig. 1, p. 71, le mot suggéré change chaque fois que vous appuyez sur une touche.

2 Vérifiez que le mot est correctement écrit lorsque vous avez fini.



Fig. 1 Ecriture intuitive

lcônes: et et indiquent la casse sélectionnée. Indiquent la casse sélectionnée. Indiquent la casse sélectionnée. Indiquent la première lettre du message et celles situées après un point, un point d'exclamation ou un point d'interrogation sont écrites en majuscules, et que toutes les autres lettres sont écrites en minuscules. Indique le mode numéro.

- Si tel est le cas, vous pouvez le confirmer en orientant le joystick vers la droite ou en appuyant sur pour insérer un espace. Le soulignement disparaît et vous pouvez commencer à écrire un autre mot.
- Si le mot n'est pas correctement écrit, vous disposez des options suivantes :
 - Appuyez plusieurs fois sur *+ pour afficher les unes après les autres les correspondances trouvées par le dictionnaire.
 - Appuyez sur Poo et sélectionnez Dictionnaire Correspondances pour afficher la liste des correspondances. Recherchez le mot à utiliser et appuyez sur le joystick pour le sélectionner.
- Si le caractère ? s'affiche à la suite d'un mot, le mot que vous avez l'intention d'écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur Epeller, saisissez le mot (32 lettres au maximum) en utilisant la saisie de texte traditionnelle et appuyez sur Enreg.. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est saturé, un nouveau mot remplace le mot ajouté le plus ancien.
- Pour supprimer le caractère ? et effacer un à un les caractères du mot, appuyez sur
 C .

Conseils sur l'utilisation de l'écriture intuitive

- Pour effacer un caractère, appuyez sur ② . Appuyez sur la touche ② et maintenez-la enfoncée pour effacer plusieurs caractères.
- Pour passer d'une casse de caractère à une autre (Abc, abc et ABC), appuyez sur
 #9. Notez que si vous appuyez deux fois rapidement sur
 #9, l'écriture intuitive est désactivée
- Pour insérer un numéro en mode lettre, appuyez sur la touche numérique voulue et maintenez-la enfoncée.

Vous pouvez également appuyer sur (Nac) et sélectionner *Insérer numéro*, saisir les numéros souhaités et appuyer sur **OK**.

Pour passer de la saisie de lettres à celle de chiffres, appuyez sur la touche #0 et maintenez-la enfoncée

- Appuyez plusieurs fois sur *+ pour afficher les unes après les autres les correspondances trouvées par le dictionnaire.

Vous pouvez également appuyer sur (ABC), sélectionner *Dictionnaire* puis

- Correspondances pour afficher une liste de mots correspondant aux touches utilisées.
 Recherchez le mot souhaité et appuyez sur le joystick.
- Insérer mot pour ajouter un mot (32 lettres au maximum) au dictionnaire en utilisant la saisie de texte traditionnelle. Lorsque le dictionnaire est saturé, un nouveau mot remplace le mot ajouté le plus ancien.
- Modifier mot- pour ouvrir un affichage dans lequel vous pouvez éditer le mot, disponible uniquement si le mot est active (souligné).

Écriture de mots composés

 Écrivez la première partie d'un mot composé et confirmez-la en orientant le joystick vers la droite. Écrivez la dernière partie et complétez le mot composé en appuyant sur pour ajouter un espace.

Désactivation de l'écriture intuitive

Appuyez sur (**)© et sélectionnez Dictionnaire Désactivé ou appuyez deux fois sur (#*) pour désactiver l'écriture intuitive pour tous les éditeurs du téléphone. Notez que si vous appuyez deux fois rapidement sur (#*) lors de l'écriture du texte, l'écriture intuitive est de nouveau activée.

Conseil !L'écriture intuitive essaie de deviner le signe de ponctuation couramment utilisé (.,?!') qui est requis. L'ordre et la disponibilité des signes de ponctuation dépendent de la langue du dictionnaire.

Options d'édition

Lorsque vous appuyez sur (*86), les options suivantes s'affichent (en fonction du mode de modification et de votre situation) :

- Dictionnaire (écriture intuitive), Mode alphabétique (saisie de texte traditionnelle), Mode numéro
- Couper, Copier disponible uniquement si du texte a d'abord été sélectionné.
- Coller disponible uniquement lorsque du texte a été coupé ou copié dans le pressepapiers.
- Insérer numéro, Insérer symbole et
- Langue d'écriture: modifie la langue d'entrée pour tous les éditeurs du téléphone. Voir 'Paramètres téléphone', p. 29.

Copie de texte

Si vous voulez copier du texte dans le presse-papiers, les méthodes suivantes sont les plus simples :

- 1 Pour sélectionner des lettres et des mots, appuyez sur la touche (NBC) et maintenez-la enfoncée. Orientez en même temps le joystick vers la droite ou la gauche. Le texte que vous sélectionnez est mis en surbrillance.

 Pour sélectionner des lignes de texte, appuyez sur la touche (NBC) et maintenez-la
- 2 Pour terminer la sélection, immobilisez le joystick.
- 3 Pour copier le texte dans le presse-papiers, tout en maintenant la touche enfoncée, appuyez sur Copier.

 Vous pouvez également relâcher la touche (ABG), puis appuyez une fois dessus pour ouvrir une liste de commandes d'édition, par exemple Copier ou Couper.

 Si vous voulez supprimer le texte sélectionné du document, appuyez sur (C).

enfoncée. Orientez en même temps le joystick vers le bas ou le haut.

4 Pour insérer le texte dans un document, appuyez sur la touche (ABC) et maintenez-la enfoncée, et appuyez sur Coller.

Vous pouvez également appuyer une fois sur (ABC) et sélectionner Coller.

Création et envoi de messages

Vous pouvez créer un message de deux façons :

- en sélectionnant Nouveau msg — Créer: Message texte, Message multimédia ou E-mail dans l'écran principal Messages, ou
- à partir d'une application possédant l'option Envoyer. Dans ce cas, le fichier sélectionné (tel qu'une photo ou un texte) est ajouté au message.

Écriture et envoi de messages textes

- 1 Sélectionnez *Nouveau msg.* Une liste d'options de message s'affiche. Voir fig. 2, p. 75.
- 2 Sélectionnez Créer-Message texte. L'éditeur s'ouvre avec le curseur placé dans le champ A: Appuyez sur le joystick pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts ou écrivez le numéro de téléphone du destinataire. Appuyez sur pour ajouter un point-virgule (;) afin de séparer chaque destinataire. Orientez le joystick vers le bas pour accéder au champ du message.
- 3 Écrivez le message.



Remarque: Votre téléphone prenant en charge l'envoi simultané de plusieurs messages textes, la limite normale de 160 caractères par message texte peut par conséquent être dépassée. Si votre texte dépasse 160 caractères, il est envoyé en plusieurs messages, ce qui risque de vous coûter plus cher.

Dans la barre de navigation, l'indicateur de la longueur du message effectue un compte à rebours à partir de 160. Par exemple, 10 (2) signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères au texte à envoyer sous la forme de deux messages.



Remarque: L'utilisation de caractères spéciaux (Unicode), tels que ë, â, á et ì, nécessite davantage d'espace. Si vous utilisez des caractères spéciaux dans votre message, la longueur de message affichée par l'indicateur peut ne pas être correcte. Avant l'envoi du message, le téléphone vous indique si le message dépasse la longueur maximale autorisée pour un message. Vous pouvez annuler l'envoi en appuyant sur Annuler.



messages, types de messages.

Options de l'éditeur de messages textes : Envoyer, Ajout. destinataire, Insérer, Supprimer, Détails message, Options d'envoi et Sortir. Conseil! Vous pouvez également recevoir des sonneries, des logos opérateur ou des paramètres provenant de fournisseurs de services (voir p. 84).



message image.

4 Pour envoyer le message, sélectionnez **Options**→ *Envoyer* ou appuyez sur **\rightarrow**.

Envoi de messages intelligents

Les messages intelligents sont des messages textes spécifiques qui peuvent contenir des données. Vous pouvez envoyer des messages intelligents, tels que des :

- messages image,
- cartes de visite contenant des informations sur les contacts au format générique (vCard), ou
- notes d'agenda (au format vCalendar).

Pour plus d'informations, voir <u>'Envoi d'informations sur les contacts'</u>, p. <u>55</u>, et <u>'Envoi d'entrées d'agenda'</u>, p. <u>109</u>.

Création et envoi de messages image

Votre téléphone vous permet d'envoyer et de recevoir des messages image. Il s'agit de messages textes contenant de petites images en noir et blanc. Plusieurs images par défaut sont disponibles dans le dossier *Msgs image* dans **Photos**.



Remarque: Cette fonction est utilisable à condition d'être prise en charge par votre opérateur réseau ou par votre prestataire de services. Seuls les téléphones offrant des fonctions de message image peuvent recevoir et afficher ce type de messages.

Pour envoyer un message image :

- 1 Procédez de l'une des deux façons suivantes :
 - Sélectionnez Photos→ Msgs image et une image à envoyer. Sélectionnez Options→
 Envoyer ou
 - Sélectionnez Messages → Nouveau msg → Créer: Message texte puis Insérer → Image.
- 2 Entrez les informations relatives au destinataire et ajoutez du texte. Voir fig. 3, p. 76.
- 3 Sélectionnez Options → Envoyer ou appuyez sur .



Remarque : Chaque message image est composé de plusieurs messages textes. Par conséquent, l'envoi d'un message image peut coûter plus cher que celui d'un message texte.

Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir du texte, des photos et/ou des clips audio.

Remarque: Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si elle est prise en charge par votre opérateur réseau ou fournisseur de services. Seuls les équipements offrant des fonctionnalités de message multimédia ou e-mail compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédias.

Paramètres nécessaires aux messages multimédias

Vous pouvez recevoir les paramètres sous la forme d'un message intelligent de votre opérateur réseau ou fournisseur de services. Voir <u>'Réception de messages intelligents'</u>, p. <u>84</u>.

Pour connaître la disponibilité des services de données et y souscrire, contactez votre opérateur réseau ou fournisseur de services.

1 Sélectionnez Param. Paramètres de connexion Points d'accès et définissez les paramètres d'un point d'accès de message multimédia :

Nom de connexion - Attribuez un nom parlant à la connexion.

Porteuse de données - Sélectionnez un type de connexion de données : Données GSM, GSM à haut débit ou GPRS.

Adresse IP passerelle – entrez l'adresse (voir l'exemple sur le côté de la page). Page de démarrage – entrez l'adresse du centre de messagerie multimédia.

- Si vous avez sélectionné Données GSM ou GSM à haut débit, renseignez : No. d'appel serveur - numéro de téléphone pour l'appel de données.
- Si vous avez sélectionné GPRS, renseignez: Nom du point d'accès nom qui vous est donné par votre fournisseur de services.

Options de l'éditeur de messages image : Envoyer, Ajout. destinataire, Insérer, Supprimer image, Supprimer, Détails message et Sortir.

Exemple: Des noms de domaine, tels que www.nokia.com, peuvent être convertis en adresses IP, par exemple 192.100.124.195. Options de l'éditeur de messages multimédias : Envoyer, Ajouter destinataire, Insérer, Aperçu message, Objets, Supprimer, Supprimer, Détails du message, Options d'envoi et Sortir.



Fig. 4 Création d'un message multimédia

- Pour plus d'informations sur les différentes connexions de données, voir aussi 'Paramètres de connexion', p. 33.
- 2 Sélectionnez Messages → Options → Paramètres → Message multimédia. Ouvrir Connexion préférée et le point d'accès créé pour être utilisé en tant que connexion préférée. Voir aussi 'Paramètres des messages multimédias', p. 95.

Création de messages multimédias

- Remarque: Lors de l'envoi d'un message multimédia à un téléphone autre que le modèle Nokia 7650, il est conseillé d'utiliser une taille de photo plus petite et un clip audio inférieur à 15 secondes. Le paramètre par défaut est *Taille photo: Petite*. Si vous souhaitez vérifier le paramètre de taille de photo, sélectionnez Messages Options Paramètres Message multimédia ou sélectionnez Options Options d'envoi lorsque vous créez un message multimédia. Lors de l'envoi d'un message multimédia à une adresse électronique e-mail ou à un autre téléphone Nokia7650, utilisez, si possible, la plus grande taille de photo (dépendante du réseau). Pour modifier ce paramètre, sélectionnez Options Options Options d'envoi Taille photo Grande lorsque vous créez un message multimédia.
- 1 Dans Messages, sélectionnez Nouveau msg — Créer: Message multimédia et appuyez sur le joystick.
- 2 Appuyez sur le joystick pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts, ou écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ A: Ajoutez un point-virgule (;) pour séparer chaque destinataire. Orientez le joystick vers le bas pour accéder au champ suivant.
- 3 Vous pouvez ajouter les différents objets du message multimédia dans l'ordre souhaité.
 - Pour ajouter une photo, sélectionnez Options → Insérer → Photo ou Nouvelle photo.
 - Pour ajouter un son, sélectionnez Options → Insérer → Clip audio ou Nouveau clip audio. Lorsque le son a été ajouté, l'icône s'affiche dans la barre de navigation. Voir fig. 4, p. 78.

- Pour écrire un texte, orientez le joystick vers le bas.
- Si vous sélectionnez *Insérer Photo, Clip audio* ou *Modèle*, une liste d'éléments s'affiche. Recherchez l'élément à ajouter et appuyez sur Sélect..
- Si vous sélectionnez *Insérer* Nouvelle photo, Appareil photo s'ouvre et vous pouvez prendre une autre photo. Appuyez sur Suppr. pour supprimer la photo et en prendre une autre à la place.
- Si vous sélectionnez *Insérer* Nouveau clip audio, Enregistreur s'ouvre et vous pouvez enregistrer un nouveau son. La nouvelle photo ou le nouveau son est automatiquement enregistré et une copie est insérée dans le message.
 - Remarque: Un message multimédia peut contenir uniquement une photo et un son.
- **4** Pour envoyer le message, sélectionnez **Options**→ *Envoyer* ou appuyez sur **\rightarrow**.

Aperçu d'un message multimédia

Pour afficher un apercu du message multimédia, sélectionnez Options

Apercu message.

Suppression d'un objet d'un message multimédia

Pour supprimer un objet multimédia, sélectionnez Options

Supprimer Photo ou Clip *audio.* Appuyez sur (c) pour supprimer le texte.

Utilisation de différents objets multimédias

Pour afficher tous les objets multimédias inclus dans un message multimédia, ouvrez un message et sélectionnez **Options** \rightarrow *Objets* pour ouvrir l'écran des objets.

Dans l'écran des objets, vous pouvez modifier l'ordre des différents objets, en supprimer ou ouvrir un objet dans une application associée.

La fig. 5, p. 79 répertorie les différents objets et la taille des fichiers.



multimédias.

Options de l'écran des objets: Ouvrir, Insérer, Insér. d'abord photo | Ins. d'abord texte, Supprimer et Sortir.

Options de l'éditeur de messages e-mail : Envoyer, Ajout destinataire,

Insérer, Pièces jointes,

message, Options d'envoi,

Supprimer, Détails

Sortir.

E-mail


Paramètres nécessaires aux e-mails

Avant de pouvoir envoyer, recevoir, récupérer, transférer des e-mails et y répondre, vous devez :

- Configurer correctement un point d'accès Internet. Voir <u>'Paramètres de connexion'</u>, p. 33.
- Définir correctement vos paramètres e-mail. Voir 'Paramètres des e-mails', p. 97.
 - Remarque: Suivez les instructions fournies par votre fournisseur de services Internet et de boîte aux lettres distante.

Écriture et envoi de messages e-mail

- 1 Sélectionnez *Nouveau msg→ Créer: E-mail.* L'éditeur s'ouvre.
- 2 Appuyez sur le joystick pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts ou écrivez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ A: Ajoutez un point-virgule (;) pour séparer chaque destinataire. Si vous voulez envoyer une copie de votre message e-mail à quelqu'un, écrivez l'adresse dans le champ Cc:. Orientez le joystick vers le bas pour accéder au champ suivant.
- 3 Écrivez le message. Si vous voulez ajouter une pièce jointe au message e-mail, sélectionnez Options > Insérer > Photo, Clip audio ou Note. Modèle ajoute un texte préalablement écrit au message e-mail.
- **4** Pour envoyer le message e-mail, sélectionnez **Options**→ *Envoyer* ou appuyez sur **S**.



Écran des pièces jointes- Ajout et suppression de pièces jointes

Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, sélectionnez **Options**→ *Pièces jointes* dans un e-mail ouvert. L'écran des pièces jointes s'ouvre, où vous pouvez ajouter, afficher et supprimer des pièces jointes.

- Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez Options

 Insérer

 Photo, Clip audio ou Note. Recherchez l'élément à ajouter dans la liste qui s'affiche et appuyez sur OK.

 s'affiche dans la barre de navigation pour indiquer que le message e-mail a une pièce jointe.
- Pour supprimer une pièce jointe, recherchez-la et sélectionnez Options → Supprimer.

Conseil! Si vous voulez envoyer des fichiers autres que des photos, sons et notes en tant que pièces jointes, ouvrez l'application appropriée et sélectionnez l'option Envoyer Par e-mail, si celle-ci est disponible.

Messages reçus – réception de messages

Les données et messages peuvent être reçus par message texte ou service multimédia, via une connexion par infrarouge ou Bluetooth. Lorsque qu'il y a des messages non lus dans Msgs reçus, l'icône devient

Dans Msgs reçus, les icônes des messages vous indiquent leur type. Vous trouverez cidessous des exemples d'icône :

- 눌 pour un message texte non lu et 🚼 pour un message intelligent non lu,
- 📘 pour un message multimédia non lu,
- 🝗 pour un message du service WAP non lu,
- 📶 pour les données reçues via infrarouge,
- 👈 pour les données reçues via Bluetooth et
- 🦖 pour un type de message inconnu.

Options du dossier Msgs reçus : Ouvrir, Nouveau message, Supprimer, Détails du message, Dépl. vers dossier, Marquer/Ann. Marq. et Sortir.

Affichage des messages dans Messages reçus

• Pour ouvrir un message, recherchez-le et appuyez sur le joystick.

Utilisez le joystick pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le message. Orientez le joystick vers la gauche ou la droite pour passer au message précédent ou suivant dans le dossier.

Options des différentes visionneuses de messages

Les options disponibles dépendent du type de message ouvert pour affichage :

- Enregistrer image enregistre les images dans Photos→ Msgs image.
- Répondre copie l'adresse de l'envoyeur dans le champ A: Sélectionnez Répondre→ A tous - pour copier l'adresse de l'envoyeur et les destinataires du champ Cc. dans le nouveau message.
- Transférer copie le contenu du message dans un éditeur.
- *Appeler* appelez en appuyant sur .
- Afficher la photo vous permet d'afficher et d'enregistrer la photo.
- Ecouter clip audio vous permet d'écouter le son dans le message.
- Objets affiche une liste de tous les objets multimédias d'un message multimédia.
- Pièces jointes affiche une liste des fichiers envoyés en tant que pièces jointes aux emails.
- Détails du message affiche des informations détaillées sur un message.
- Dépl. vers dossier / Copier dans dossier vous permet de déplacer ou copier un ou des messages vers Mes dossiers, Msgs reçus, ou d'autres dossiers que vous avez créés. Voir « Déplacement d'éléments dans un dossier », p. 14.
- Ajouter ds Contacts vous permet de copier le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de l'envoyeur du message dans le répertoire des contacts. Précisez si vous voulez créer une fiche de contact ou ajouter les informations à une fiche existante.
- Trouver Recherche des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des adresses Internet dans le message. À la fin de la recherche, vous pouvez effectuer un appel ou envoyer un message à l'adresse e-mail ou au numéro trouvé, ou enregistrer les données dans Contacts ou en tant que signet WAP.

Affichage des messages multimédias dans Msgs reçus

Vous pouvez identifier les messages multimédias par leur icône 📜 :

 Pour ouvrir un message multimédia, recherchez-le et appuyez sur le joystick. Vous pouvez simultanément visualiser une photo, lire un message et entendre un son.

Si un son est lu, orientez le joystick vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer le volume sonore. Si vous ne voulez pas de son, appuyez sur **Arrêter**.

Objets des messages multimédias

- Pour afficher les types d'objets multimédias inclus dans le message multimédia, ouvrezle et sélectionnez Options — Objets. Dans l'écran des objets, vous pouvez afficher les fichiers inclus dans le message multimédia. Vous pouvez enregistrer le fichier dans votre téléphone ou l'envoyer, par exemple, via infrarouge vers un autre équipement.
- Pour ouvrir un fichier, recherchez-le et appuyez sur le joystick.

Important: Les objets des messages multimédias peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou PC. N'ouvrez aucune pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'envoyeur. Pour plus d'informations, voir 'Gestion certificats', p. 44.

Sons d'un message multimédia

Les objets sons d'un message multimédia sont indiqués par 📝 dans la barre de navigation. Par défaut, les sons sont lus via le haut-parleur. Pour arrêter le son, appuyez sur Arrêter lors de la lecture. Vous pouvez modifier le niveau du volume en orientant le joystick vers la gauche ou la droite.

 Si vous voulez écouter à nouveau un son une fois que tous les objets ont été affichés et que la lecture du son est arrêtée, sélectionnez Options

Ecouter clip audio. Options de l'écran des objets : *Ouvrir, Enregistrer, Envoyer* et *Sortir.*

Exemple: Vous pouvez ouvrir un fichier vCard et enregistrer ses informations sur les contacts dans Contacts. Conseil! Si vous recevez un fichier vCard avec une photo jointe, celle-ci est également enregistrée dans Contacts.

Conseil! Pour modifier ultérieurement les paramètres de point d'accès par défaut de la messagerie WAP ou multimédia, sélectionnez Services WAP → Options → Paramètres → Pt d'accès par défaut ou Messages → Options → Paramètres → Message multimédia → Connexion préférée.

Réception de messages intelligents

Votre téléphone peut recevoir de nombreux types de messages intelligents, des messages textes contenant des données, également appelés messages OTA (Over-The-Air). Pour ouvrir un message intelligent reçu, ouvrez Msgs reçus, recherchez-le () et appuyez sur le joystick.

- Message image pour enregistrer l'image dans le dossier Msgs image dans Photos pour une utilisation ultérieure, sélectionnez Options — Enregistrer image.
- Carte de visite pour enregistrer les informations sur les contacts, sélectionnez
 Options→ Enrea, carte visite.
 - Remarque : Si des certificats ou des fichiers sons sont joints à des cartes de visite, ils ne sont pas enregistrés.
- Sonnerie pour enregistrer la sonnerie dans Compositeur, sélectionnez Options

 Enregistrer.
- Logo opérateur pour enregistrer le logo, sélectionnez Options Enregistrer. Le logo opérateur peut désormais être affiché en mode veille au lieu de l'identification personnelle de l'opérateur réseau.
- Entrée agenda pour enregistrer l'invitation dans Agenda, sélectionnez Options→ Enreg. ds Agenda.
- Message WAP pour enregistrer le signet, sélectionnez Options Enreg. ds signets. Le signet est ajouté à la liste des signets dans les services WAP.
 Si le message contient à la fois des signets et des paramètres de point d'accès WAP, pour enregistrer les données, sélectionnez Options Tout enregister. Vous pouvez aussi sélectionner Options Afficher détails pour afficher séparément les informations relatives au signet et au point d'accès. Si vous ne voulez pas enregistrer toutes les données, sélectionnez un paramètre ou un signet, affichez les détails et sélectionnez Options Enreg. dans Param. ou Enreg. ds signets selon l'affichage.
- Notification e-mail Vous indique le nombre de nouveaux e-mails présents dans votre boîte aux lettres distante. Une notification plus complète peut comprendre des informations plus détaillées, telles que le sujet, l'envoyeur, les pièces jointes, etc.

 En outre, vous pouvez recevoir un numéro de service des messages textes, un numéro de boîte vocale, des paramètres mode de synchronisation à distance, point d'accès pour WAP, messagerie multimédia ou e-mail, script connexion à point d'accès ou e-mail.
 Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez Options

Enr. ds param. SMS, Enr. ds Boîte vocale, Enreg. dans param., Enreg. ds Paramètr. ou Enr. ds par. e-mail.

Messages de service WAP

Vous pouvez demander des messages de service WAP (messages poussés) auprès de fournisseurs de services WAP. Les messages du service WAP sont par exemple des notifications des titres de l'actualité et peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service WAP. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre fournisseur de services WAP.

Les fournisseurs de services peuvent mettre à jour un message du service WAP existant chaque fois qu'un nouveau message est reçu. Les messages peuvent être mis à jour même si vous les avez transférés vers un dossier autre que Msgs reçus. Lorsque les messages du service expirent, ils sont automatiquement supprimés.


Affichage des messages de service WAP dans Msgs reçus

- 1 Dans Msgs reçus, recherchez un message de service WAP (*) et appuyez sur le joystick.
- 2 Pour télécharger ou afficher le service, appuyez sur Télécharger msg. Le message Téléchargement message en cours s'affiche. Le téléphone commence à établir une connexion de données, si nécessaire.
- 3 Appuyez sur Retour pour revenir à Msgs reçus.

Affichage des messages de service WAP dans le navigateur WAP

Lors de la navigation, sélectionnez **Options**→ *Lire msgs service* pour télécharger et afficher les nouveaux messages du service WAP.

Options disponibles lors de l'affichage d'un message du service WAP : Télécharger msg, Dépl. vers dossier, Détails du message et Sortir. Options du dossier Mes dossiers : Ouvrir, Nouveau msg, Supprimer, Détails message, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Renommer et Sortir.



Le dossier Mes dossiers vous permet d'organiser vos messages en dossiers, de créer des dossiers ainsi que de renommer et de supprimer des dossiers. Sélectionnez **Options** \rightarrow *Dépl. vers dossier*, *Nouveau dossier* ou *Renommer dossier*. Pour plus d'informations, voir « Déplacement d'éléments dans un dossier », p. 14.

Dossier Modèles

 Vous pouvez utiliser des modèles de texte pour éviter d'écrire à nouveau les messages souvent envoyés. Pour créer un modèle, sélectionnez Options Nouveau modèle.

Boîte aux lettres

Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres distante

- pour récupérer de nouveaux messages e-mail, ou
- pour afficher les titres de vos e-mails ou vos messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion.

Si vous sélectionnez *Nouveau msg* — *Créer: E-mail* ou *Bte aux lettres* dans l'écran principal Messages et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Voir <u>'Paramètres nécessaires aux e-mails'</u>, p. <u>80</u>.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace automatiquement **Bte aux lettres** dans l'écran principal Messages. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouverture de la boîte aux lettres

Lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez afficher les messages e-mail précédemment récupérés et les titres des e-mails en mode hors connexion, ou vous connecter au serveur e-mail.

- Lorsque vous accédez à votre boîte aux lettres et appuyez sur le joystick, le téléphone vous demande si vous voulez Connecter à boîte aux lettres? Sélectionnez Oui pour vous connecter à votre boîte aux lettres ou Non pour afficher les messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion.
- Pour établir une connexion, vous pouvez également sélectionner Options

 Connexion.

Affichage des messages e-mail en mode connexion

Lorsque vous êtes en mode connexion, vous êtes connecté en permanence à une boîte aux lettres distante via un appel de données ou une connexion de données par paquet. Voir aussi 'Indicateurs de connexion de données', p. 10, 'Appels de données GSM', p. 34 et 'Données par paquets (GPRS, General Packet Radio Service)', p. 35.

Remarque : Si vous utilisez le protocole POP3, les messages e-mail ne sont pas automatiquement mis à jour en mode connexion. Pour afficher les messages e-mail les plus récents, vous devez vous déconnecter et établir une nouvelle connexion à votre boîte aux lettres.

Si vous utilisez le protocole POP3, la connexion à la boîte aux lettres distante peut prendre fin à l'issue du délai défini par le serveur distant.

Affichage des messages e-mail en mode hors connexion

Lorsque vous affichez des messages e-mail en mode hors connexion, votre téléphone n'est pas connecté à la boîte aux lettres distante. Ce mode peut vous permettre de réduire les coûts de connexion. Pour plus d'informations, voir p. 34.

Pour afficher les messages e-mail en mode hors connexion, vous devez d'abord les récupérer à partir de votre boîte aux lettres (voir la section suivante). Après les avoir récupérés sur votre téléphone, pour mettre fin à la connexion de données, sélectionnez **Options** \rightarrow *Déconnecter*.

Conseil! Le programme d'assistance aux paramétrages inclus dans la Suite PC pour Nokia 7650 peut vous aider à configurer les paramètres de point d'accès et de boîte aux lettres. Vous pouvez également copier des paramètres existants, par exemple de l'ordinateur vers le téléphone. Voir le CD-ROM fourni dans le coffret de votre produit.

Options disponibles lors de l'affichage des titres des e-mails : Ouvrir, Nouveau msg, Connexion | Déconnecter, Télécharger, Supprimer, Détails message, Copier, Marquer/Ann. Marq. et Sortir. Options disponibles lors de l'affichage d'un message e-mail : Répondre, Transférer, Supprimer, Pièces jointes, Détails message, Dépl. vers dossier, Ajouterds Contacts, Trouver et Sortir. Vous pouvez continuer à lire les titres des e-mails et/ou les messages e-mail récupérés en mode hors connexion. Vous pouvez écrire de nouveaux messages e-mail, répondre aux messages récupérés et les transférer. Vous pouvez demander à ce que les messages e-mail soient envoyés la prochaine fois que vous vous connectez à la boîte aux lettres. Lorsque vous ouvrez Bte aux lettres la fois suivante et que vous voulez afficher et lire les messages e-mail en mode hors connexion, répondez Non à la question Connecter à boîte aux lettres?

Récupération de messages e-mail à partir de la boîte aux lettres

Si vous êtes en mode hors connexion, sélectionnez Options

Connexion pour établir une connexion à une boîte aux lettres.

L'écran de la boîte aux lettres est semblable au dossier Msgs reçus dans Messages. Vous pouvez vous déplacer vers le haut et le bas dans la liste à l'aide du joystick. Les icônes suivantes affichent l'état de l'e-mail :

o nouveau titre d'e-mail (mode connexion ou hors connexion); le contenu n'a pas été récupéré de la boîte aux lettres vers votre téléphone (la flèche de l'icône pointe vers l'extérieur).

i nouvel e-mail ; le contenu a été récupéré de la boîte aux lettres (flèche pointant vers l'intérieur).

de - pour les messages e-mail lus.

- pour les titres d'e-mail qui ont été lus et dont le contenu du message a été supprimé du téléphone.

- 1 Lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres, sélectionnez Options → Télécharger →
 - Nouveau pour récupérer tous les nouveaux messages e-mail sur votre téléphone.
 - Sélectionnés pour récupérer uniquement les messages e-mail marqués. Utilisez les commandes Marquer/Ann. Marg. -> Marquer | Annuler Marquer pour sélectionner les

messages un par un. Pour plus d'informations sur la sélection simultanée de plusieurs éléments, voir p. 13.

- Tous pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres. Pour annuler la récupération, appuyez sur Annuler.
- 2 Après avoir récupéré les messages e-mail, vous pouvez continuer à les afficher en mode connexion. Sélectionnez Options

 Déconnecter pour mettre fin à la connexion et afficher les messages e-mail en mode hors connexion.

Copie de messages e-mail vers un autre dossier

Si vous voulez copier un e-mail de la boîte aux lettres vers un dossier situé sous Mes dossiers, sélectionnez Options

Copier. Sélectionnez un dossier dans la liste et appuyez sur OK.

Ouverture de messages e-mail

Lorsque vous affichez des messages e-mail en mode connexion ou hors connexion, recherchez l'e-mail à afficher et appuyez sur le joystick pour l'ouvrir. Si le message e-mail n'a pas été récupéré (la flèche de l'icône pointe vers l'extérieur), que vous êtes en mode hors connexion et que vous sélectionnez Ouvrir, le système vous demande si vous voulez récupérer ce message dans la boîte aux lettres. Notez que la connexion de données reste ouverte après la récupération de l'e-mail. Sélectionnez Options --Déconnecter pour mettre fin à la connexion de données.

Déconnexion de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en mode connexion, sélectionnez Options → Déconnecter pour mettre fin à l'appel de données ou à la connexion GPRS à la boîte aux lettres distante. Voir aussi 'Indicateurs de connexion de données', p. 10.



messages e-mail.

Conseil! Pour économiser de la mémoire, vous pouvez supprimer les pièces jointes d'un e-mail tout en les conservant sur le serveur e-mail.
Sélectionnez Options→
Supprimer dans l'écran des pièces jointes.

Options de l'écran des pièces jointes : *Ouvrir*, *Télécharger*, *Enregistrer*, *Envoyer*, *Supprimer* et *Sortir*.

Affichage des pièces jointes aux e-mails

Ouvrez un message possédant l'indicateur de pièce jointe ⊕ et sélectionnez Options → Pièces jointes pour ouvrir l'écran des pièces jointes. Dans l'écran des pièces jointes, vous pouvez récupérer, ouvrir ou enregistrer des pièces jointes. Vous pouvez également les envoyer via infrarouge ou Bluetooth.

Important: Les pièces jointes aux e-mails peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou PC. N'ouvrez aucune pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'envoyeur. Pour plus d'informations, voir <u>'Gestion certificats'</u>, p. 44.

Récupération des pièces jointes sur le téléphone

 Si la pièce jointe comporte un indicateur grisé, elle n'a pas été récupérée sur le téléphone. Pour la récupérer, recherchez-la et sélectionnez Options

Télécharger.

Remarque: Si votre boîte aux lettres utilise le protocole IMAP 4, vous pouvez choisir de récupérer les titres des e-mails uniquement, les messages uniquement, ou les messages et pièces jointes. Avec le protocole POP3, vous pouvez récupérer les titres des e-mails uniquement, ou les messages et pièces jointes. Pour plus d'informations, voir p. 97.

Ouverture d'une pièce jointe

- 1 Dans l'écran des pièces jointes, recherchez une pièce jointe et appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.
 - Si vous êtes en mode connexion, la pièce jointe est récupérée directement à partir du serveur et ouverte dans l'application associée.
 - Si vous êtes en mode hors connexion, le téléphone demande si vous voulez récupérer la pièce jointe sur le téléphone. Si vous répondez *Oui*, une connexion à la boîte aux lettres est établie.
- 2 Appuyez sur Retour pour revenir à la visionneuse de messages e-mail.

Enregistrement de pièces jointes séparément


Pour enregistrer une pièce jointe, sélectionnez **Options** \rightarrow *Enreg.* dans l'écran des pièces jointes. La pièce jointe est enregistrée dans l'application associée. Par exemple, les sons peuvent être enregistrés dans Enregistreur et les fichiers texte (.TXT) dans Notes.

Suppression de messages e-mail

nouvelle connexion sur votre téléphone.

Pour supprimer un e-mail du téléphone tout en le conservant dans la boîte aux lettres :
 Sélectionnez Options

Supprimer Téléphone uniquem..



 Pour supprimer un e-mail à la fois du téléphone et de la boîte aux lettres distante : Sélectionnez Options

Supprimer Tél. et serveur.



Remarque: Si vous êtes en mode hors connexion, l'e-mail est d'abord supprimé du téléphone. Lors de la connexion suivante à la boîte aux lettres distante, il est automatiquement supprimé de celle-ci.


Si vous utilisez le protocole POP3, les messages marqués comme devant être supprimés ne sont supprimés qu'après avoir mis fin à la connexion à la boîte aux lettres distante.

Annulation de la suppression des messages e-mail en mode hors connexion

Pour annuler la suppression d'un e-mail à la fois du téléphone et du serveur, recherchez un e-mail marqué comme devant être supprimé lors de la connexion suivante () et sélectionnez **Options** → *Annul. suppression*.

Conseil! Les formats de photo pris en charge sont répertoriés à la p. 63. Pour afficher une liste d'autres formats de fichier pris en charge par Nokia 7650, consultez les informations produit sur le site www.nokia.com.

Exemple: Les messages sont placés dans le dossier A envoyer, par exemple lorsque votre téléphone se situe en dehors de la zone couverte par le réseau. Vous pouvez également planifier l'envoi des messages e-mail la prochaine fois que vous vous connectez à la boîte aux lettres distante.



A envoyer est un emplacement de stockage temporaire pour les messages en attente d'être envoyés.

État des messages dans le dossier A envoyer

- Envoi en cours Une connexion est établie et le message est envoyé.
- En attente | Placé dans file d'attente Par exemple, si deux types de messages similaires existent dans A envoyer, l'un des deux attend que le premier soit envoyé.
- Envoyer de nouveau à %U (heure) L'envoi a échoué. Le téléphone essaie de renvoyer le message après un délai. Appuyez sur Envoyer si vous voulez le renvoyer immédiatement.
- Différé Vous pouvez définir les documents comme étant « suspendus » lorsqu'ils sont dans A envoyer. Recherchez un message en train d'être envoyé et sélectionnez
 Options -> Différer envoi.
- Echec Le nombre maximal de tentatives d'envoi a été atteint. L'envoi a échoué. Si vous tentiez d'envoyer un message texte, ouvrez-le et vérifiez que les paramètres d'envoi sont corrects.

Affichage des messages sur une carte SIM

Avant de pouvoir afficher des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre téléphone.


- 1 Dans l'écran principal Messages, sélectionnez **Options**→ *Messages SIM*.
- 2 Sélectionnez Options → Marquer/Ann. Marq. → Marquer ou Tout marquer pour marquer les messages.
- 3 Sélectionnez Options → Copier. Une liste de dossiers s'affiche.
- 4 Sélectionnez un dossier et appuyez sur OK. Accédez au dossier pour afficher les messages.



Affichage cellule (service réseau)

Vous pouvez recevoir des messages sur de nombreux sujets, tels que des informations sur la météo ou la circulation routière, de votre fournisseur de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre fournisseur de services. Dans l'écran principal, vous pouvez voir :

- le numéro du sujet, son nom et s'il possède un indicateur () de suivi. Vous serez informé de l'arrivée de messages relatifs à un sujet ainsi marqué.



→ Dans l'écran principal Messages, sélectionnez **Options**→ *Affichage cellule*.

Options du service Affichage cellule : Ouvrir, Souscrire | Annul. souscription, Notif. instantanée | Annul. notif. instant., Sujet, Paramètres et Sortir.



Éditeur de commandes services

Vous pouvez envoyer des demandes de services, par exemple des commandes d'activation pour les services réseau (également appelées commandes USSD), à votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. Pour envoyer une demande :

- en mode veille ou lorsque vous avez un appel en cours, saisissez le ou les numéros de commande et appuyez sur Envoyer ou
- si vous devez entrer des lettres et des chiffres, sélectionnez Messages → Options →
 Commande de services.

→ Dans l'écran principal Messages, sélectionnez Options→ Commande de services. Options disponibles lors de la modification des paramètres du centre de messagerie texte: Nouv. ctre msgerie, Modifier, Supprimer et Sortir.

Paramètres de Messages

Les paramètres de Messages ont été répartis en groupes selon les différents types de messages. Recherchez les paramètres à modifier et appuyez sur le joystick.

Paramètres des messages textes

Sélectionnez Messages puis Options→ Paramètres→ Message texte pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- Ctres de messagerie Répertorie tous les centres de services de messages textes définis.
 Voir 'Ajout d'un nouveau centre de messagerie texte', p. 95.
- Ctre msgerie utilisé (Centre de messagerie utilisé) Définit le centre de messagerie utilisé
 pour la remise de messages textes et de messages intelligents, tels que des messages
 image.
- Recevoir accusé (rapport d'envoi) Lorsque ce service réseau a la valeur Oui, l'état du message envoyé (En instance, Echec, Envoyê) s'affiche dans le Journal. Voir p. 26.
- Validité du message Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté lors de la période de validité, le message est supprimé du centre de services de messages textes.
 Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonctionnalité. Temps maximum représente la durée maximale autorisée par le réseau.
- Msg envoyé comme Les options sont les suivantes : Texte, Fax, Msg instantané et E-mail.
 Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.
 - Remarque: Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de services est en mesure de convertir des messages textes en ces autres formats.
- Connexion préférée Vous pouvez envoyer des messages textes via le réseau GSM normal ou via GPRS, si le réseau le prend en charge. Voir <u>'Données par paquets (GPRS, General</u> Packet Radio Service)', p. 35.
- Rép. par même ctre (service réseau) En affectant à cette option la valeur Oui, si le destinataire répond à votre message, la réponse est envoyée à l'aide du même numéro

de centre de services de messages textes. Notez que cela peut ne pas fonctionner entre tous les opérateurs.

Ajout d'un nouveau centre de messagerie texte

- 1 Ouvrir Ctres de messagerie puis **Options**→ Nouv. ctre msgerie.
- 2 Appuyez sur le joystick, écrivez un nom pour le centre de services et appuyez sur OK.
- 3 Orientez le joystick vers le bas, appuyez dessus et écrivez le numéro du centre de services de messages textes (Doit être définie). Appuyez sur OK. Vous avez besoin du numéro du centre de messagerie pour envoyer des messages textes et image. Vous recevez ce numéro de votre fournisseur de services.
- Pour activer les nouveaux paramètres, revenez à l'écran des paramètres. Recherchez
 Ctre msgerie utilisé, appuyez sur le joystick et sélectionnez le nouveau centre de services.

Paramètres des messages multimédias

Sélectionnez Messages puis Options→ Paramètres→ Message multimédia pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- Connexion préférée (Doit être définie) Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion préférée pour le centre de messagerie multimédia. Voir <u>'Paramètres nécessaires aux messages multimédias'</u>, p. 77.
 - Remarque: Si vous recevez des paramètres de messages multimédias dans un message intelligent et les enregistrez, les paramètres reçus sont automatiquement utilisés pour la connexion préférée. Voir 'Réception de messages intelligents', p. 84.
- Connex. secondaire Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion secondaire pour le centre de messagerie multimédia.
 - Remarque: Connexion préférée et Connex. secondaire doivent avoir tous deux le même paramètre Page de démarrage qui pointe vers le même centre de services multimédias. Seule la connexion de données est différente.



Exemple : Si votre connexion préférée utilise une connexion de données par paquet, vous pouvez utiliser des données haut débit ou un appel de données pour la connexion secondaire. Vous êtes ainsi en mesure d'envoyer et de recevoir des messages multimédias, même si vous ne vous trouvez pas sur un réseau qui prend en charge les données de paquet. Pour connaître la disponibilité des services de données et y souscrire, contactez votre opérateur réseau ou fournisseur de services. Voir aussi <u>'Informations générales sur les connexions de données et les points d'accès'</u>, p. 33.

• Réception multimédia - Sélectionnez :

Réseau national – si vous ne voulez recevoir des messages multimédias que lorsque vous êtes sur votre réseau national. Lorsque vous vous trouvez hors du réseau national, la réception des messages multimédias est désactivée.

Toujours activée – si vous voulez recevoir toujours des messages multimédias. Désactivée – si vous ne voulez pas recevoir du tout de messages multimédias ou de publicités.



Important:

- Lorsque vous vous trouvez hors du réseau national, l'envoi et la réception de messages multimédias peuvent vous coûter plus cher.
- Si les paramètres Réseau national ou Toujours activée ont été sélectionnés, votre téléphone peut effectuer un appel de données actif ou établir une connexion GPRS sans que vous ne le sachiez.
- Lors réception msq Sélectionnez :

Récup. immédiate – si vous voulez que le téléphone récupère immédiatement des messages multimédias. S'il existe des messages affichant l'état Différé, ils sont également récupérés.

Récup. différée - si vous voulez que le centre de messagerie multimédia enregistre le message à récupérer ultérieurement. Pour récupérer le message ultérieurement, définissez Lors réception msg par Récup. immédiate.

- Rejeter message si vous voulez rejeter les messages multimédias. Le centre de messagerie multimédia supprime les messages.
- Messages anonymes Sélectionnez Ne pas recevoir, si vous voulez rejeter les messages provenant d'un envoyeur anonyme.
- Publicités Indiquez si vous voulez recevoir ou non des publicités de messages multimédias.
- Accusés de réception Affectez la valeur Oui, si vous voulez que l'état du message envoyé (En instance, Echec, Envoyé) s'affiche dans le Journal. Voir p. 26.
 - Remarque: La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.
- Refuser envoi accusé Choisissez Recevoir, si vous ne voulez pas que votre téléphone envoie des rapports d'envoi de messages multimédias reçus.
- Validité du message Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté lors de la période de validité, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonctionnalité. Temps maximum représente la durée maximale autorisée par le réseau.
- Taille photo Définissez la taille de la photo dans un message multimédia. Les options sont les suivantes : Petite (160x120 pixels au maximum) et Grande (640x480 pixels au maximum).
- Haut-parleur Choisissez Haut-parleur ou Normal, si les sons d'un message multimédia doivent être lus via le haut-parleur ou l'écouteur. Pour plus d'informations, voir <u>'Haut-parleur intégré'</u>, p. 15.

Paramètres des e-mails

Sélectionnez Messages puis Options→ Paramètres→ E-mail.


Ouvrir Boîte utilisée pour sélectionner la boîte aux lettres à utiliser.

Options disponibles lors de la modification des paramètres e-mail : Options modification, Nouvelle boîte, Supprimer et Sortir.

Paramètres des boîtes aux lettres

Sélectionnez *Boîtes aux lettres* pour afficher une liste de boîtes aux lettres définies. Si aucune boîte aux lettres n'a été définie, vous êtes invité à le faire. La liste suivante de paramètres s'affiche :

- Nom boîte aux lettres Écrivez un nom évocateur pour la boîte aux lettres.
- Point d'accès utilisé (Doit être défini) Point d'accès Internet utilisé pour la boîte aux lettres. Choisissez-en un dans la liste. Pour plus d'informations sur la création d'un point d'accès Internet, voir aussi 'Paramètres de connexion', p. 33.
- Mon adresse e-mail (Doit être définie) Écrivez l'adresse e-mail qui vous a été donnée par votre fournisseur de services. L'adresse doit contenir le caractère @. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.
- Serveur e-mails sort.: (Doit être défini) Écrivez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur qui envoie votre e-mail.
- Envoyer message Indiquez le mode d'envoi de l'e-mail à partir de votre téléphone.
 Maintenant Une connexion à la boîte aux lettres est établie immédiatement après avoir sélectionné Envoyer. Lors proch. conn. L'e-mail est envoyé lors de votre prochaine connexion à la boîte aux lettres.
- Garder une copie Sélectionnez Oui pour enregistrer une copie de l'e-mail dans votre boîte aux lettres distante et à l'adresse définie dans Mon adresse e-mail.
- Insérer signature Sélectionnez Oui si vous voulez joindre une signature à vos messages e-mail et écrire ou modifier un texte de signature.
- Nom d'utilisateur: Écrivez votre nom d'utilisateur, qui vous est donné par votre fournisseur de services.
- Mot de passe: Écrivez votre mot de passe. Si vous laissez ce champ vide, vous serez invité à fournir un mot de passe lorsque vous essaierez de vous connecter à votre boîte aux lettres.
- Serveur e-mails entr.: (Doit être défini) Adresse IP ou nom d'hôte de l'ordinateur qui recoit votre e-mail.
- Type boîte aux lettres: Définit le protocole e-mail recommandé par votre fournisseur de services de boîte aux lettres distante. Les options sont les suivantes: POP3 et IMAP4.



- Sécurité Utilisé avec les protocoles POP3, IMAP4 et SMTP pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.
- Connex. sécur. APOP Utilisé avec le protocole POP3 pour crypter l'envoi de mots de passe vers le serveur e-mail distant. Ne s'affiche pas si IMAP4 est sélectionné pour Type boîte aux lettres:.
- Récup. pièces jointes (ne s'affiche pas si le protocole e-mail est POP3) Pour récupérer un e-mail avec ou sans pièce jointe.
- Récupérer en-têtes- Pour limiter le nombre d'en-têtes d'e-mail à récupérer sur votre téléphone. Les options sont les suivantes: Tous et Définis par l'utilis. Utilisé avec le protocole IMAP4 uniquement.

Paramètres des messages de service WAP

Lorsque vous ouvrez Messages puis Options

— Paramètres

— Message service, la liste suivante de paramètres s'affiche :

- Messages services Choisissez de recevoir ou non les messages de service WAP.
- Authentification Précisez si vous ne voulez recevoir des messages de service WAP qu'à partir de sources autorisées.

Paramètres du service Affichage cellule

Vérifiez auprès de votre fournisseur de services que le service Affichage cellule est disponible et quels sont les sujets et numéros de sujet disponibles. Sélectionnez Messages — Options — Paramètres — Affichage cellule pour modifier les paramètres : Réception - Activée ou Désactivée,

 Langue - Toutes vous permet de recevoir des messages diffusés sur une cellule dans toutes les langues possibles. Sélectionnées vous permet de choisir les langues dans

- lesquelles vous voulez recevoir les messages diffusés sur une cellule. Si la langue souhaitée est introuvable dans la liste, sélectionnez *Autre*.
- Détection sujet Si vous recevez un message n'appartenant à aucun des sujets existants, Détection sujet - Activée vous permet d'enregistrer automatiquement le numéro du sujet. Le numéro est enregistré dans la liste des sujets et affiché sans nom. Choisissez Désactivée si vous ne voulez pas enregistrer automatiquement les nouveaux numéros de sujet.

Paramètres du dossier Messages envoyés

- Enreg. msgs envoyés Précisez si vous voulez enregistrer une copie de chaque message texte, multimédia ou e-mail envoyé dans le dossier des éléments envoyés.
- Nbre de msgs enreg. Définissez le nombre de messages envoyés à enregistrer dans le dossier des éléments envoyés à la fois. La limite par défaut est de 15 messages. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.

47. Modes

Grâce aux modes, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour divers événements, environnements ou groupes d'appelants. Il existe cinq modes prédéfinis : *Général, Silencieux, Réunion, Extérieur* et *Messager*, que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

Le mode sélectionné apparaît en haut de l'affichage en mode veille. Si le mode Général est utilisé, seule la date du jour est affichée.

Les sonneries peuvent être des sonneries par défaut, créées dans le compositeur, reçues dans un message ou transférées sur votre téléphone par infrarouge, par Bluetooth ou via une connexion PC, puis enregistrées sur votre téléphone.

Changement de mode

- 1 Sélectionnez Menu→ Modes. Une liste de modes s'affiche. Voir fig. 1, p. 101.
- 2 Faites défiler la liste des modes jusqu'à sélectionner Options→ Activer.

Personnalisation des modes

- 1 Pour modifier un mode, recherchez-le dans la liste et sélectionnez Options → Personnaliser. Une liste de paramètres de mode s'ouvre.
- 2 Recherchez le paramètre que vous souhaitez modifier et appuyez sur le joystick pour voir les options :
- Sonnerie Pour définir la sonnerie des appels vocaux, effectuez un choix dans la liste.
 Lorsque vous faites défiler la liste, vous pouvez vous arrêter sur une sonnerie pour l'écouter avant de la choisir. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son.

⇔ Sélectionnez **Menu**→ **Modes**.

Raccourci: pour changer de mode, appuyez sur (1) en mode veille. Recherchez le mode à activer et appuyez sur OK.





Remarque : vous pouvez changer de sonnerie à deux endroits : Modes ou Contacts. Voir <u>'Ajout d'une sonnerie pour une fiche ou un groupe de contacts'</u>, p. 54.

- Signalisation appels Lorsque De + en + fort est sélectionné, le volume de la sonnerie commence au niveau un et augmente niveau par niveau pour définir le volume.
- Volume sonnerie Permet de régler le volume de la sonnerie et de la signalisation des messages.
- Signalisation msgs Permet de définir la signalisation des messages.
- Vibreur Permet de définir le mode vibreur pour les appels vocaux et messages entrants.
- Bips touches Permet de définir le volume du bip des touches.
- Bips d'indications Le téléphone émet un bip d'avertissement, par exemple, lorsque la batterie est bientôt déchargée.
- Signalisation pour Permet d'accepter uniquement les appels provenant d'un groupe de contacts sélectionné. Les appels provenant de personnes n'appartenant pas à ce groupe auront une alerte silencieuse. Les options sont les suivantes: Tous les appels / (liste des groupes de contacts, si vous en avez créé). Voir 'Création de groupes de contacts', p. 55.
- Nom du mode Vous pouvez renommer un mode et lui donner le nom souhaité. Le mode Général ne peut pas être renommé.




Fig. 2 Paramètres de mode

8. Favoris



Remarque: Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Sélectionnez Menu→ Favoris.


Vous pouvez utiliser l'application Favoris pour stocker des raccourcis, des liens vers les photos, les notes, les fichiers audio de l'application Enregistreur, les signets WAP et les pages WAP enregistrées que vous préférez.

Raccourcis par défaut : 🥔 (pour ouvrir l'éditeur Notes), 📆 (pour ouvrir l'Agenda à la date du jour) et 🚣 (pour ouvrir Msgs reçus). Voir fig. 1, p. 103.

Ajout de raccourcis

Des raccourcis ne peuvent être ajoutés qu'à partir de chacune des applications. Toutes les applications ne possèdent pas cette fonctionnalité.

- 1 Ouvrez l'application concernée et accédez à l'élément que vous souhaitez ajouter en tant que raccourci à l'application Favoris.
- 2 Sélectionnez Options→ Ajouter ds Favoris et appuyez sur OK.





Favoris

Options de l'écran principal Favoris : Ouvrir, Modifier nom, Supprimer, Déplacer, Affichage par liste | Affichage par icone et Sortir. Dans l'application Favoris, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Pour ouvrir un raccourci**, accédez à l'icône concernée et appuyez sur le joystick. Le fichier s'ouvre dans l'application correspondante.
- Pour supprimer un raccourci, accédez au raccourci que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Options

 Supprimer. La suppression d'un raccourci n'a aucun impact sur le fichier qu'il désigne.
- Pour modifier l'en-tête d'un raccourci, sélectionnez Options

 Modifier nom.
 Saisissez le nouveau nom. Cette opération ne modifie que le raccourci, et non le fichier ou l'élément désigné par le raccourci.

9. Agenda et tâches

Remarque: Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Sélectionnez Menu→ **Agenda**

Dans l'agenda, vous pouvez suivre vos rendez-vous, réunions, anniversaires, célébrations et autres événements. Vous pouvez aussi définir une alarme agenda pour vous souvenir d'événements à venir.

Options d'édition d'une entrée d'agenda : Supprimer, Envoyer et Sortir.

Création d'entrées d'agenda

- 1 Sélectionnez Options → Nouvelle entrée puis :
 - *Réunion* pour vous souvenir d'un rendez vous à une date et heure spécifiques.
 - *Mémo* pour créer une entrée générale pour un jour.
 - Anniversaire pour vous souvenir d'anniversaires ou de dates spéciales. Les entrées anniversaire se répètent chaque année.
- 2 Renseignez les champs (voir la section 'Champs d'entrées d'agenda', p. 106). Voir fig. 1, p. 105. Utilisez le joystick pour passer d'un champ à l'autre. Appuyez sur pour basculer entre majuscules et minuscules.
- 3 Pour enregistrer l'entrée, appuyez sur Effectué.

Modification d'entrées d'agenda

- 1 Dans l'affichage jour, recherchez l'entrée, puis appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.
- 2 Modifiez les champs d'entrée, puis appuyez sur Effectué.



Exemple: Votre cours hebdomadaire a été annulé. Vous avez défini l'agenda pour vous le rappeler chaque semaine. Choisissez Cette entrée uniq. et l'agenda vous le rappellera à nouveau la semaine prochaine.

 Si vous modifiez une entrée répétée, choisissez le mode d'application des modifications: Toutes occurrences - Toutes les entrées répétées sont modifiées / Cette entrée uniq. - Seule l'entrée actuelle est modifiée.

Suppression d'entrées d'agenda

- Si vous supprimez une entrée répétée, choisissez le mode d'application de la modification: Toutes occurrences - Toutes les entrées répétées sont supprimées / Cette entrée uniq. - Seule l'entrée actuelle est supprimée.

Champs d'entrées d'agenda

- Sujet | Occasion Entrez une description de l'événement.
- Lieu Emplacement d'une réunion, facultatif.
- Heure de début, Heure de fin, Date de début et Date de fin.
- Alarme Appuyez sur le joystick pour activer les champs pour Heure de l'alarme et Date de l'alarme.
- Répéter Appuyez sur le joystick pour modifier l'entrée à répéter. Représenté par odans l'affichage jour.
 - Exemple: La fonction de répétition est pratique pour les événements récurrents, un cours hebdomadaire, une réunion bi-hebdomadaire ou une tâche quotidienne dont yous devez yous souvenir.
- Répéter jusqu'au Vous pouvez définir une date de fin pour l'entrée répétée; par exemple, la date de fin d'un cours hebdomadaire. Cette option ne s'affiche que si vous avez choisi de répéter l'événement.
- Synchronisation Si vous sélectionnez Privée, après synchronisation, l'agenda ne peut être vu que par vous-même; les personnes ayant un accès en ligne ne pourront pas le voir. C'est utile par exemple lorsque vous synchronisez votre agenda avec celui d'un

ordinateur compatible au travail. Si vous sélectionnez *Publique*, l'entrée d'agenda est visible pour les personnes ayant un accès à votre agenda en ligne. Si vous sélectionnez Aucune, l'entrée d'agenda ne sera pas copiée sur votre PC lorsque vous synchroniserez votre agenda.

Affichages agenda

Affichage mois

Dans l'affichage mois, une ligne correspond à une semaine. La date du jour est soulignée. Les dates possédant des entrées d'agenda sont marquées d'un petit triangle dans l'angle inférieur droit. Un cadre entoure la date actuellement sélectionnée. Voir fig. 2, p. 107.

- Pour ouvrir l'affichage jour, recherchez la date souhaitée, puis appuyez sur le joystick.
- Pour atteindre une certaine date, sélectionnez **Options** \rightarrow *Chercher date*. Entrez la date et appuyez sur OK.




Fig. 2 Affichages mois, semaine et jour dans l'agenda

Conseil! Si vous appuyez sur (#♥) dans les affichages mois. semaine ou jour, la date du jour est automatiquement mise en surbrillance.

lcônes d'entrées d'agenda dans les affichages jour et semaine:

Réunion.

- Mémo et - Anniversaire.

Icônes de synchronisation dans l'affichage mois:

Privée.

Publique.

... - Aucune et - le jour possède

plusieurs entrées.

Options des différents affichages de l'agenda: Ouvrir, Nouvelle entrée, Affichage par sem. Affichage par mois, Supprimer, Chercher date, Envoyer. Paramètres et Sortir.

Raccourci: Pour créer une entrée d'agenda, appuyez sur une touche (o 1 à (J-) dans un affichage de l'agenda. Une entrée réunion est ouverte et les caractères que vous avez tapés sont ajoutés au champ Sujet.

Affichage semaine

Dans l'affichage semaine, les entrées d'agenda pour la semaine sélectionnée s'affichent dans sept zones. La date du jour est soulignée. Les mémos et les anniversaires sont placés avant 8 heures. Les entrées réunion sont identifiées à l'aide de barres de couleur en fonction des heures de début et de fin. Voir fig. 2, p. 107.

Pour afficher ou modifier une entrée, recherchez la cellule comportant une entrée, appuyez sur le joystick pour ouvrir l'affichage jour, sélectionnez l'entrée, puis appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.

Affichage jour

Dans l'affichage jour, vous pouvez consulter les entrées d'agenda pour le jour sélectionné. Les entrées sont groupées en fonction de leur heure de début. Les mémos et les anniversaires sont placés avant 8 heures. Voir fig. 2, p. 107.

- Pour ouvrir une entrée afin de la modifier, recherchez-la et appuyez sur le joystick.
- Orientez le joystick vers la droite pour passer au jour suivant ou vers la gauche pour revenir au jour précédent.

Paramètres des affichages de l'agenda

Sélectionnez **Options**→ *Paramètres* puis :

- Affichage par défaut Pour sélectionner le premier affichage qui apparaît lorsque vous ouvrez l'agenda.
- Début de la semaine Pour changer le premier jour de la semaine.
- Titre affich. semaine Pour remplacer le titre de l'affichage semaine par le numéro de la semaine ou par les dates de la semaine.

Définition des alarmes agenda

- 1 Créez une entrée réunion ou anniversaire, ou ouvrez une entrée existante.
- 2 Recherchez Alarme et appuyez sur le joystick pour ouvrir les champs Heure de l'alarme et Date de l'alarme.

- 3 Définissez l'heure et la date de l'alarme.
- 4 Appuyez sur Effectué. Un indicateur d'alarme 🕏 s'affiche à côté de l'entrée dans l'affichage jour.

Arrêt d'une alarme agenda

 La durée de l'alarme est d'une minute. À l'expiration de l'alarme, appuyez sur Arrêter pour mettre fin à l'alarme agenda. Si vous appuyez sur une autre touche, l'alarme est mise en mode répétition.

Envoi d'entrées d'agenda

Dans l'affichage jour, recherchez l'entrée à envoyer, puis sélectionnez Options

 Envoyer. Sélectionnez ensuite l'une des méthodes suivantes : Par message texte, Par e-mail (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis), Par Bluetooth ou Par infrarouge. Pour plus d'informations, voir le chapitre 'Messages', 'Envoi et réception de données par infrarouge', p. 139, et 'Envoi de données via Bluetooth', p. 135.



Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

→ Sélectionnez Menu → A faire.



Dans la liste À faire, vous pouvez entrer les tâches à effectuer. Voir fig. 3, p. 110.

- 1 Pour écrire une tâche à faire, appuyez sur une touche (a 1 à 0). L'éditeur s'ouvre et le curseur cliqnote après les lettres que vous avez tapées.
- 2 Entrez la tâche dans le champ *Sujet* . Appuyez sur *+ pour ajouter des caractères spéciaux.
 - Pour définir la date d'échéance pour la tâche, recherchez le champ Date d'échéance et tapez une date.
 - Pour définir une priorité pour la tâche, recherchez le champ *Priorité* et appuyez sur le joystick.
- 3 Pour enregistrer la tâche, appuyez sur Effectué.

Remarque: Si vous supprimez tous les caractères et que vous appuyez sur Effectué, la dernière tâche enregistrée est supprimée.

- Pour ouvrir une tâche, recherchez-la et appuyez sur le joystick.
- Pour marquer une tâche comme effectuée, recherchez-la et sélectionnez Options
 Tâche effectuée.
- Pour restaurer une tâche, sélectionnez Options → Tâche non effect..

Icônes de priorité : - Elevée, - - Faible et (aucune icône) - Normale.

Icônes d'état : 🜠 - Tâche effectuée et 🔲 - Tâche non effectuée.

10. Suppléments

Remarque: Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier Supplém.. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Calculatrice

- 1 Saisissez le premier nombre de votre calcul. Appuyez sur pour corriger une erreur de saisie dans le nombre.
- 2 Accédez à une fonction, puis appuyez sur le joystick pour la sélectionner.

 Utilisez + pour une addition, pour une soustraction, pour une multiplication ou pour une division.
- 3 Saisissez le deuxième nombre.
- 4 Pour effectuer le calcul, accédez à = , puis appuyez sur le joystick.
- Remarque: La précision de la calculatrice étant limitée, des erreurs d'arrondis risquent de se produire (en particulier dans les longues divisions).
- Pour ajouter une décimale, appuyez sur #¹
- Maintenez la touche © enfoncée pour effacer le résultat du calcul précédent.
- Utilisez et pour afficher les calculs précédents et naviguer dans la feuille.
- Sélectionnez Ms pour enregistrer un nombre dans la mémoire, signalé par M. Pour récupérer ce nombre dans la mémoire, sélectionnez MR.
- Pour récupérer le résultat du dernier calcul, sélectionnez Options → Dernier résultat.

Sélectionnez Menu → Supplém. → Calculatr.

Options de la calculatrice : *Dernier résultat, Mémoire, Vider écran* et *Sortir.*

Conseil! Appuyez plusieurs fois sur la touche *+ pour faire défiler les fonctions. Vous pouvez ainsi passer en revue les différents choix de fonctions.

Sélectionnez
Menu→ Supplém.→
Compositeur.

Options de l'écran principal Compositeur : Ouvrir, Nouvelle sonnerie, Supprimer, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Dupliquer et Sortir.

Options de composition : Ecouter, Insérer symbole, Style, Tempo, Volume et Sortir.

Compositeur

Le compositeur vous permet de créer vos propres sonneries personnalisées. Notez qu'il est impossible de modifier une sonnerie par défaut.

- 1 Sélectionnez Options

 Nouvelle sonnerie pour ouvrir l'éditeur et commencer la composition.
 - Utilisez les touches pour ajouter des notes et des pauses. Reportez-vous au tableau ci-après.
 - Vous pouvez aussi sélectionner **Options**→ *Insérer symbole* pour ouvrir la liste des notes et des pauses.
 - La durée par défaut d'une note est 1/4.
 - Pour écouter la sonnerie, appuyez sur le joystick ou sélectionnez Options→ Ecouter.
 Pour arrêter la lecture, appuyez sur Arrêter.
 - Pour régler le volume pendant la lecture d'une sonnerie, orientez le joystick vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour le diminuer. Vous pouvez aussi sélectionner Options

 Volume avant de commencer la lecture de la sonnerie.
 - Pour régler le tempo, sélectionnez Options

 Tempo. Pour augmenter ou diminuer progressivement le tempo, orientez respectivement le joystick vers la droite ou vers la gauche. Le tempo se mesure en temps par minute. Le nombre maximal de temps est 250, le tempo par défaut d'une nouvelle sonnerie compte 160 temps, et le nombre minimal de temps est 50.

 - Pour sélectionner simultanément plusieurs notes ou pauses, maintenez la touche notes et orientez simultanément le joystick vers la gauche ou vers la droite.
 - Pour augmenter ou diminuer une note d'un demi-ton sur la portée, accédez à la note et orientez respectivement le joystick vers le haut ou vers le bas.

- Pour composer, par exemple, un do dièse, maintenez la touche (ABC) enfoncée et appuyez sur la touche (ac) 1.
- 2 Appuyez sur Retour pour enregistrer votre note.

Touche	Note	Touche et fonction
<u></u> 201	do	Raccourcit la durée des notes/pauses sélectionnées en tons.
2 abc	ré	9WXYZ Allonge la durée des notes/pauses sélectionnées en tons.
3 def	mi	Insère une pause.
ghi 4	fa	Appuyez sur *+ pour ouvrir la liste des notes et des pauses.
5 jkl	sol	# Modifie les octaves. Toutes les notes/pauses sélectionnées passent à l'octave supérieur.
6 mno	la	© Supprime les notes sélectionnées.
pqrs7	si	Lorsque les touches — - Pars sont maintenues enfoncées, allonge une note (pointée) ou une pause, ou raccourcit une note allongée.

Convertisseur

Le convertisseur permet de convertir des mesures, telles que la *Longueur* d'une unité (*Yards*) dans une autre (*Mètres*).



Remarque : La précision du convertisseur étant limitée, des erreurs d'arrondis risquent de se produire.

Sélectionnez Menu→
Supplém. →
Convertisseur.

Options du convertisseur : Sélectionner unité | Changer devise, Type de conversion, Taux de change et Sortir.

Conseil! Pour renommer une devise, accédez à l'écran Taux de change, choisissez la devise, puis sélectionnez Options→ Renommer devise.

Conversion d'unités

effectuer la conversion.

- 1 Accédez au champ *Type* et appuyez sur le joystick pour ouvrir la liste des mesures. Accédez à la mesure que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Accédez au premier champ *Unité* et appuyez sur le joystick pour ouvrir la liste des unités disponibles. Sélectionnez l'unité à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une conversion, puis appuyez sur OK.
 Accédez au champ *Unité* suivant et sélectionnez l'unité vers laquelle vous souhaitez
- 3 Accédez au premier champ *Quantité* et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. L'autre champ *Quantité* affiche automatiquement la valeur convertie. Appuyez sur #© pour ajouter une décimale, et appuyez sur *+ pour afficher les symboles +, (pour les températures) et **E** (pour les exposants).
- Remarque: Vous pouvez inverser l'ordre de la conversion en saisissant une valeur dans le second champ *Quantité*. Le résultat s'affiche alors dans le premier champ *Quantité*.

Définition d'une devise de référence et de taux de change

Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement choisir une devise de référence (généralement la devise de votre pays) et ajouter des taux de change.

- Remarque: Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises
- 1 Sélectionnez Devise comme type de mesure, puis sélectionnez Options

 Taux de change. La liste des devises s'ouvre, avec la devise de référence en cours affichée en haut.
- 2 Pour modifier la devise de référence, accédez à cette devise (généralement la devise de votre pays), puis sélectionnez Options En devise de base.



Important : Lorsque vous modifiez la devise de référence, la valeur **0** est affectée à tous les taux de change préalablement définis, et vous devez par conséquent saisir de nouveaux taux.

- 3 Ajoutez des taux de change (voir l'exemple), accédez à la devise, puis saisissez un nouveau taux (nombre d'unités de la devise équivalant à une unité de la devise de référence que vous avez sélectionnée).
- 4 Une fois tous les taux de change nécessaires ajoutés, vous pouvez effectuer des conversions de devises (voir 'Conversion d'unités', p. 114).

Exemple: si vous définissez l'Euro comme devise de référence, un Euro équivaut alors à 6,55957 FRF. Vous devez donc indiquer 6,55957 comme taux de change pour le Franc.



Vous pouvez lier des notes à Favoris et les envoyer à d'autres équipements. Les fichiers de texte simple (format TXT) que vous recevez peuvent être enregistrés dans Notes.

→ Sélectionnez Menu → Supplém. → Notes.

Appuyez sur une touche () pour commencer à écrire. Appuyez sur
 pour effacer des lettres. Appuyez sur Effectué pour enregistrer votre note.



Modification des paramètres de l'horloge

Pour modifier l'heure et la date, sélectionnez **Options** — *Paramètres* dans Horloge. Pour modifier l'horloge affichée en mode veille, accédez aux paramètres *Date et heure* et sélectionnez *Type d'horloge* — *Analogique* ou *Numérique*.

Sélectionnez Menu→ Supplém.→ Horloge.

Définition d'une alarme

- 1 Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez **Options**→ *Régler alarme*.
- 2 Indiquez l'heure de déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur OK. Lorsque l'alarme est activée, l'indicateur 🜪 s'affiche.

Remarque : Le réveil fonctionne même si le téléphone est éteint.

Options de l'horloge : Régler alarme, Modifier alarme, Désactiver alarme, Paramètres et Sortir. Pour annuler une alarme, accédez à l'horloge et sélectionnez Options → Désactiver alarme.

Arrêt de l'alarme

- Appuyez sur Arrêter pour arrêter l'alarme.
- Lorsque la sonnerie de l'alarme retentit, appuyez sur une touche ou sélectionnez Répéter pour arrêter l'alarme pendant cinq minutes, après quoi elle recommence à sonner. Vous pouvez répéter cette opération cinq fois maximum.

Si l'heure de déclenchement de l'alarme correspond à une heure à laquelle le téléphone est éteint, le téléphone s'allume automatiquement et commence à faire retentir la sonnerie de l'alarme. Si vous appuyez sur Arrêter, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez activer les appels sur votre téléphone. Appuyez sur Non pour éteindre le téléphone ou sur Oui pour pouvoir passer et recevoir des appels.



Remarque: N'appuyez pas sur **Ou**i lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsque votre téléphone risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



Enregistreur

L'enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des conversations téléphoniques et des mémos vocaux. Lorsque vous enregistrez une conversation téléphonique, les deux correspondants entendent un bip retentir toutes les cinq secondes pendant l'enregistrement.

→ Sélectionnez Menu→ Supplém.→ Enregistreur.

- Remarque: Respectez le droit local régissant l'enregistrement des appels. N'utilisez pas cette fonction illégalement.
- Sélectionnez Options → Enreg. clip audio et accédez à une fonction, puis appuyez sur le joystick pour la sélectionner. Utilisez les boutons suivants : pour l'enregistrement, pour la pause, pour l'arrêt, pour l'avance rapide, pour le rembobinage rapide ou pour la lecture d'un fichier audio ouvert.

Remarque : L'enregistreur ne peut pas être utilisé lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS sont actifs.

Options de l'enregistreur : Ouvrir, Enreg. clip audio, Supprimer, Renommer clip, Envoyer, Ajouter ds Favoris et Sortir.

11. Services (WAP)


Sélectionnez Menu→ Services ou appuyez sur la touche **□** et maintenez-la enfoncée en mode veille.

Sianets

Options

WAP 2

WAP 3



De nombreux fournisseurs de services WAP (Wireless Application Protocol) sur Internet gèrent des pages spécifiquement conçues pour les téléphones portables, qui proposent des services tels que des actualités, des bulletins météorologiques, des services bancaires, des informations touristiques, des divertissements et des jeux.

Ces pages utilisent le langage WML (Wireless Markup Language). Les pages Web qui utilisent le langage HTML (Hypertext Markup Language) ne peuvent pas être affichées sur votre téléphone.



Remarque: Pour connaître la disponibilité des services WML et leurs tarifs, contactez votre opérateur réseau et/ou le fournisseur de services WAP. Les fournisseurs de services vous communiqueront également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.



Fig. 1 Ecran des signets avec le champ Aller à dans la partie inférieure.

Procédure simple pour accéder et utiliser les services WAP

- Enregistrez les paramètres nécessaires pour accéder au service WAP que vous voulez utiliser. Voir la section suivante 'Configuration du téléphone pour les services WAP'. Voir aussi 'Paramètres des messages de service WAP', p. 99.
- Établissez une connexion au service WAP. Voir p. 121.
- Parcourez les pages du service WAP. Voir p. 122.

Déconnectez-vous du service WAP. Voir p. <u>124</u>.

Configuration du téléphone pour les services WAP

Réception des paramètres dans un message intelligent

Vous pouvez recevoir les paramètres du service dans un message texte spécial, appelé message intelligent, provenant de l'opérateur réseau ou du fournisseur de services qui propose ce service WAP. Voir <u>'Réception de messages intelligents'</u>, p. <u>84</u>. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou fournisseur de services, ou bien visitez le site Web Club Nokia (www.club.nokia.fr).

Conseil! Les paramètres WAP peuvent par exemple être disponibles sur le site Web d'un opérateur réseau ou fournisseur de services.

Saisie manuelle des paramètres

Suivez les instructions fournies par votre fournisseur de services.

- 1 Sélectionnez Param. → Paramètres de connexion → Points d'accès et définissez les paramètres d'un point d'accès WAP. Voir 'Paramètres de connexion', p. 33.
- 2 Sélectionnez Services → Options → Ajouter signet. Écrivez le nom du signet et l'adresse de la page WAP définis pour le point d'accès actuel.

Écran des signets

- Glossaire: Un signet est composé d'une adresse Internet (obligatoire), d'un titre, d'un point d'accès WAP et, si le service l'exige, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
- Remarque: Votre téléphone peut proposer quelques signets préinstallés renvoyant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia décline toute responsabilité concernant ces

Options de l'écran des signets (sélection sur un signet ou dans un dossier): Ouvrir, Télécharger, Retour à la page, Envoyer, Aller à adresse URL | Trouver signet, Ajouter signet, Modifier, Supprimer, Lire msgs service, Déconnecter, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Renommer, Vider cache, Détails, Ajouter ds Favoris, Paramètres et Sortir.

sites. Si vous choisissez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité ou de contenu, qu'avec tout autre site.

Dans l'écran des signets, les signets peuvent pointer vers différents types de pages WAP. Les signets sont signalés par les icônes suivantes :

A Page de démarrage définie pour le point d'accès WAP. Si vous utilisez un autre point d'accès WAP pour la navigation, la page de démarrage est changée en conséquence.

- Dernière page visitée. Lorsque le téléphone est déconnecté du service, l'adresse de la dernière page visitée est gardée en mémoire jusqu'à ce qu'une nouvelle page soit visitée lors de la connexion suivante.



- Signet indiquant le titre ou l'adresse Internet du signet.

Lorsque vous faites défiler les signets, l'adresse du signet mis en surbrillance s'affiche dans le champ Aller à dans la partie inférieure de l'écran. Voir fig. 1, p. 118.

Ajout manuel de signets

1 Dans l'écran des signets, sélectionnez Options

Ajouter signet.

- 2 Commencez à renseigner les champs, voir fig. 2, p. 121. Seule l'adresse doit être définie. Le point d'accès par défaut est affecté au signet si aucun autre n'est sélectionné. Appuyez sur *+ pour entrer des caractères spéciaux, tels que/, ., : et @. Appuyez sur *c* pour effacer des caractères.
- 3 Sélectionnez Options → Enreg. pour enregistrer le signet.

Envoi de signets

 Pour envoyer un signet, recherchez-le, puis sélectionnez Options → Envoyer → Par message texte.

Etablissement d'une connexion à un service WAP

Une fois que vous avez enregistré tous les paramètres de connexion requis, vous pouvez accéder aux pages WAP.

Il existe trois façons différentes d'accéder aux pages WAP :

- Sélectionnez la page d'accueil () de votre fournisseur de services,
- sélectionnez un signet dans l'écran des signets ou
- appuyez sur les touches 2abc 9wxyz pour commencer à écrire l'adresse d'un service WAP. Le champ Aller à situé dans la partie inférieure de l'écran est immédiatement activé et vous pouvez continuer à y écrire l'adresse.

Après avoir sélectionné une page ou écrit l'adresse, appuyez sur le joystick pour commencer à télécharger la page. Voir aussi 'Indicateurs de connexion de données', p. 10.



signet.

Conseil! Pour accéder à l'écran des signets pendant que vous naviquez, appuyez sur le joystick et maintenez-le enfoncé. Pour revenir à nouveau à l'écran du navigateur, sélectionnez **Options**→ *Retour à la* page.



Options disponibles lors de la navigation : Ouvrir/
Afficher la photo, Options de service, Signets,
Historique, Aller à adresse
URL, Lire msgs service, Enr. comme signet, Envoyer signet, Recharger,
Déconnecter, Afficher les photos, Vider cache,
Enregistrer page, Trouver,
Détails, Paramètres, Sortir.

Navigation dans les pages d'un service WAP

Dans une page WAP, les nouveaux liens apparaissent soulignés en bleu et les liens précédemment visités en violet. Les images qui jouent le rôle de liens présentent une bordure lorsque vous les mettez en surbrillance. Voir fig. 3, p. 122.

Touches et commandes utilisées lors de la navigation

- Pour faire défiler l'écran, orientez le joystick.
- Pour ouvrir un lien, appuyez sur le joystick.
- Pour revenir à la page précédente pendant que vous naviguez, appuyez sur Retour. Si Retour n'est pas disponible, sélectionnez Options — Historique pour afficher une liste chronologique des pages visitées lors d'une session de navigation. La liste des pages consultées est vidée à chaque fin de session.
- Pour cocher des cases et effectuer des sélections, appuyez sur le joystick.
- Pour ouvrir le contenu d'une cellule d'une table, appuyez sur le joystick.
- Pour récupérer le contenu le plus récent du serveur, sélectionnez Options → Recharger.
- Pour ouvrir une sous-liste de commandes ou d'actions pour la page WAP actuellement ouverte, sélectionnez Options

 Options de service.
- Appuyez sur la touche sans la relâcher pour vous déconnecter d'un service WAP et guitter la navigation.

Affichage de nouveaux messages de service WAP pendant la navigation

Pour télécharger et afficher les nouveaux messages du service WAP pendant que vous naviguez :

- 1 Sélectionnez Options → Lire msgs service (option affichée uniquement s'il existe de nouveaux messages).
- 2 Recherchez le message et appuyez sur le joystick pour le télécharger et l'ouvrir.

Pour plus d'informations sur les messages de service WAP, voir <u>'Messages de service WAP'</u>, p. <u>85</u>.

Enregistrement de signets

- Pour enregistrer un signet pendant que vous naviguez, sélectionnez Options

 Enr. comme signet.
- Pour enregistrer un signet reçu dans un message intelligent, ouvrez le message dans la boîte de réception de la messagerie et sélectionnez Options→ Enreg. ds signets. Voir aussi 'Messages de service WAP', p. 85.

Enregistrement de pages WAP dans la mémoire du téléphone

Vous pouvez enregistrer une page WAP dans la mémoire du téléphone et la visualiser en mode hors ligne. Par exemple, vous pouvez enregistrer un emploi du temps que vous utilisez souvent et éviter ainsi d'avoir à le télécharger à nouveau.

Pour enregistrer une page WAP pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options**→ *Enregistrer page*.

Pour ouvrir l'écran des pages enregistrées, orientez le joystick vers la droite dans l'écran des signets, voir fig. 4, p. 123. Dans l'écran des pages enregistrées, appuyez sur le joystick pour ouvrir une page enregistrée à partir de la mémoire du téléphone. Si vous voulez établir une connexion au service WAP et récupérer de nouveau la page, sélectionnez Options

Recharger. Vous pouvez également organiser les pages dans des dossiers.



Remarque : Le téléphone reste connecté une fois la page rechargée.



Fig. 4 Ecran des pages enregistrées.

Options de l'écran des pages enregistrées : Ouvrir, Retour à la page, Recharger, Supprimer, Lire msgs service, Déconnecter, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Vider cache, Détails, Ajouter ds Favoris, Paramètres et Sortir.

Fin d'une connexion WAP

- Sélectionnez Options → Déconnecter ou
- appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour quitter la navigation et revenir au mode veille.

Paramètres du navigateur WAP

Pour ouvrir l'écran des paramètres, sélectionnez **Options** \rightarrow *Paramètres*. Une liste de paramètres WAP s'affiche :

- Pt d'accès par défaut Si vous voulez modifier le point d'accès par défaut, appuyez sur le joystick pour ouvrir la liste des points d'accès disponibles. Le point d'accès par défaut actuel est mis en surbrillance. Pour plus d'informations, voir <u>'Paramètres de connexion'</u>, p. <u>33</u>.
- Afficher les photos Décidez d'afficher ou non les photos pendant que vous naviguez. Si vous choisissez Non, vous pouvez les charger ultérieurement pendant que vous naviguez en sélectionnant Options -> Afficher les photos.
- Taille police Normale Grande.
- Cookies Autoriser | Rejeter. Vous pouvez activer ou désactiver la réception et l'envoi de cookies.

- Confirm. envoi DTMF Toujours | Prem. fois uniq.. Le navigateur WAP prend en charge des fonctions accessibles lors de la navigation. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes : effectuer un appel vocal alors que vous vous trouvez dans une page WAP, envoyer des signaux DTMF lors d'un appel vocal, enregistrer un nom et un numéro de téléphone dans les contacts à partir d'une page WAP. Précisez si vous souhaitez confirmer avant que le téléphone n'envoie de signaux DTMF lors d'un appel vocal. Voir aussi « Signaux DTMF », p. 21.
- Renvoi à la ligne Lorsque Renvoi à la ligne est défini sur Activé, le texte qui ne tient pas sur une ligne se poursuit automatiquement sur la ligne suivante. Lorsqu'il a la valeur Désactivé, la fin du texte qui ne tient pas sur une ligne sera tronquée.

Sécurité de la connexion WAP

Si le témoin de sécurité () est affiché pendant une connexion WAP, la transmission des données entre le téléphone et la passerelle ou le serveur WAP est cryptée et sécurisée.

Remarque: L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (endroit où les ressources requises sont stockées) est sécurisée. La sécurisation de la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu dépend du fournisseur de services.

Vidage du cache

Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Remarque: Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe (par exemple, à votre compte bancaire), videz la mémoire cache de votre téléphone après chaque utilisation. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez Options — Vider cache.

Glossaire: Les cookies sont de petites informations, qui vous sont données par le serveur. Ils permettent le stockage d'informations relatives à vos visites d'un site WAP. Lorsque vous acceptez des cookies, le serveur peut évaluer votre utilisation du site WAP, vos centres d'intérêt, vos goûts en matière de lecture, etc.

Glossaire: Le cache est une mémoire tampon utilisée pour stocker temporairement les données.

12. Outils



Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier **Outils**. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pour plus d'informations sur le **Renvoi d'appel** ou sur la **Boite vocale**, voir <u>'Paramètres du renvoi d'appels'</u>, p. 21, et <u>'Changer le numéro de la boîte vocale'</u>, p. 18.


Gestionnaire d'applications – installation des applications et des logiciels

Le Gestionnaire d'applications permet d'installer des applications et des progiciels, mais également de supprimer des applications installées sur votre téléphone. Vous pouvez également vérifier l'utilisation de la mémoire.

Lorsque vous ouvrez le Gestionnaire d'applications, une liste s'affiche indiquant :

- les progiciels qui ont été enregistrés dans le Gestionnaire d'applications,
- les applications partiellement installées (signalées par 🗐), et
- les applications complètement installées que vous pouvez supprimer (signalées par **1**).

Orientez le joystick vers la droite pour ouvrir l'écran Mémoire. Voir p. 128.



Recherchez le fichier d'installation souhaité et sélectionnez Options

Afficher détails
pour afficher les valeurs Nom, Version, Type, Taille, Fourn. et Etat du progiciel.

⇔ Sélectionnez Menu→ Outils→ Gestion.

Options de l'écran principal du Gestionnaire d'applications : Afficher détails, Afficher certificat, Installer, Supprimer, Afficher journal, Envoyer journal et Sortir. Recherchez le progiciel souhaité et sélectionnez Options

Afficher certificat pour afficher les détails concernant son certificat de sécurité. Voir 'Gestion certificats', p. 44.

Important: Installez les éléments logiciels uniquement à partir de sources offrant une protection appropriée contre les virus et les autres logiciels nuisibles. Pour vous aider, le système d'installation de logiciels utilise des signatures et des certificats numériques dans les progiciels. N'installez pas l'application si le Programme d'installation vous a envoyé un avertissement de sécurité pendant l'installation.

Installation de logiciels

Vous pouvez installer des applications spécifiquement destinées à Nokia 7650 ou adaptées au système d'exploitation Symbian. Un progiciel est généralement un fichier volumineux qui a été compressé et qui contient de nombreux composants.

- Remarque: Si vous installez un programme qui n'est pas spécifiquement destiné à Nokia 7650, il se peut que sa présentation et son fonctionnement ne soient pas semblables à ceux des applications Nokia 7650 habituelles.
- Important: Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du progiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, supprimez l'application, puis installez-la de nouveau à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.
- 1 Les fichiers d'installation des progiciels peuvent être transférés sur votre téléphone à partir d'un ordinateur, téléchargés lors d'une navigation dans les pages WAP, envoyés dans un message multimédia, envoyés en tant que pièce jointe dans un message électronique, via Bluetooth ou par infrarouge.
- 2 Ouvrez le Gestionnaire d'applications, recherchez le fichier d'installation du progiciel, puis sélectionnez Options > Installer pour lancer l'installation.

Conseil !Pour installer les applications Java™ (extension de fichier .JAD ou .JAR), ouvrez Applications. Pour plus d'informations, voir 'Applications (Java™)', p. 129.

Conseil!
Sélectionnez Options→
Afficher journal pour voir
quels progiciels ont été
installés ou supprimés, et
la date d'installation ou
de suppression.

Exemple: Si vous avez reçu le fichier d'installation sous forme de pièce jointe dans un message électronique, retournez dans votre boîte de réception, ouvrez le message en question, ouvrez l'écran des pièces jointes, recherchez le fichier d'installation, puis appuyez sur le joystick pour lancer l'installation.

Conseil! Pour pouvoir envoyer votre journal d'installation au bureau d'assistance afin que votre interlocuteur voie ce qui a été installé ou supprimé, sélectionnez Options — Envoyer journal — Par message texte ou Par e-mail (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis).

Gestion. d'appl.

Mémoire

8 ko
41 ko
0 o
5 ko
105 ko
164 ko

Dotions

Gestion. d'appl.

Mémoire

Documents

Documents

Messages

Photos
164 ko

Dotions

Sortir

Fig. 1 Consultation de la consommation de mémoire

Vous pouvez également rechercher le fichier d'installation dans la mémoire du téléphone, le sélectionner et appuyer sur le joystick pour lancer l'installation. Reportez-vous à l'exemple figurant dans la marge.

Si vous installez un logiciel sans signature ni certificat numérique, le téléphone vous avertit des risques potentiels de l'installation de ce logiciel. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu du progiciel.

Pendant l'installation, le téléphone vérifie l'intégrité du progiciel qui va être installé. Des informations s'affichent concernant les vérifications en cours et vous avez la possibilité de continuer ou d'annuler l'installation. Une fois ces vérifications effectuées, l'application est installée sur votre téléphone.

Suppression de logiciels

- 1 Pour supprimer un progiciel, recherchez-le, puis sélectionnez Options

 Supprimer.
- 2 Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression.

Important: Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel. Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, cet autre progiciel risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

Consultation de la consommation de mémoire

 Pour ouvrir l'écran Mémoire, orientez le joystick vers la droite de l'écran principal du Gestionnaire d'applications.

Lorsque vous ouvrez cet écran, le téléphone calcule la quantité de mémoire disponible pour le stockage des données et l'installation de nouveaux logiciels. Dans l'écran Mémoire, vous pouvez visualiser l'utilisation de la mémoire pour les différents groupes de données :

Contacts, Agenda, Documents, Messages, Photos, Applications, Fich. audio, Mém. utilisée, Mém. libre. Voir fig. 1, page 128.



Conseil! Si la quantité de mémoire libre est trop faible, supprimez quelques documents. Voir aussi page 142.



Applications (Java™)

Dans l'écran principal Applications, vous pouvez ouvrir les applications Java installées ou les supprimer. Dans l'écran Installation, vous pouvez installer de nouvelles applications Java (extensions de fichier JAD ou JAR).



Remarque: Votre téléphone supporte les applications Java J2ME™. Ne téléchargez pas d'applications PersonalJava™ sur votre téléphone car elles ne peuvent pas être installées.

Dans l'écran Applications, vous pouvez visualiser la liste des applications Java installées sur votre téléphone. Voir fig. 2, p. 131.

- Recherchez l'application souhaitée, puis sélectionnez Options

 Afficher détails pour afficher les éléments suivants :
 - Etat Installée, Exécution ou Téléchargée (affiché uniquement dans l'écran Installation),
 - Version le numéro de version de l'application,
 - Fourn. le fournisseur ou le fabricant de l'application,
 - Taille la taille du fichier de l'application, en kilo-octets,
 - Type une brève description de l'application,
 - URL l'adresse d'une page d'informations sur Internet, et
 - Données la taille des données de l'application (telles que les meilleurs scores), en kilo-octets.

Sélectionnez Menu→
Outils→ Applications

Glossaire: JAR -Fichier contenant une application Java complète. JAD - Fichier contenant des informations sur une application Java. S'il existe uniquement un fichier JAD, le fichier JAR sera téléchargé pendant l'installation. L'avantage présenté par l'utilisation d'un fichier JAD est que les téléchargements inutiles peuvent être évités si l'équipement peut savoir, d'après le fichier JAD, qu'il ne supporte pas l'application. Options de l'écran principal Applications : Ouvrir, Afficher détails, Paramètres, Supprimer, Aller à adresse URL, Mettre à jour et Sortir. Recherchez l'application souhaitée, puis sélectionnez Options

Aller à adresse URL pour ouvrir une connexion de données et afficher des informations supplémentaires sur l'application.



Remarque: Les applications peuvent utiliser aussi bien des points d'accès Internet que des points d'accès WAP pour les connexions de données. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau. Voir aussi 'Création d'un point d'accès', p. 36. Dans la mesure du possible, il est conseillé d'utiliser un point d'accès Internet, car il ne limite pas la taille des applications Java à télécharger ou les connexions de données requises par les applications Java déjà installées.

Recherchez l'application souhaitée, puis sélectionnez Options

Mettre à jour pour ouvrir une connexion de données et vérifier s'il existe des mises à jour disponibles pour l'application.

Installation d'applications Java™

Les fichiers d'installation peuvent être transférés sur votre téléphone à partir d'un ordinateur, téléchargés lors d'une navigation dans les pages WAP, envoyés dans un message multimédia, envoyés en tant que pièce jointe dans un message électronique, via Bluetooth ou par infrarouge.



Important: Installez les éléments logiciels uniquement à partir de sources offrant une protection appropriée contre les virus et les autres logiciels nuisibles.

1 Pour voir les fichiers d'installation des progiciels dans l'écran principal Applications, orientez le joystick vers la droite afin d'ouvrir l'écran *Téléchara*..



Remarque: Dans l'écran Installation, vous ne pouvez installer que des fichiers d'installation de logiciels Java ayant l'extension .JAD ou .JAR.

2 Pour installer une application, recherchez le fichier d'installation approprié, puis sélectionnez Options→ Installer.

Options de l'écran Installation : Installer, Afficher détails, Supprimer et Sortir. Vous pouvez également rechercher le fichier d'installation dans la mémoire du téléphone, le sélectionner, puis appuyer sur le joystick pour lancer l'installation. Reportez-vous à l'exemple figurant dans la marge.

3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'installation.

Le fichier .JAR est indispensable pour l'installation. S'il est manquant, le téléphone vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour Applications, vous devez en sélectionner un (voir la remarque p. 130). Lors du téléchargement du fichier JAR, vous devrez peut-être indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous les obtiendrez auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application.

Pendant l'installation, le téléphone vérifie l'intégrité du progiciel qui va être installé. Des informations s'affichent concernant les vérifications en cours et vous avez la possibilité de continuer ou d'annuler l'installation. Une fois ces vérifications effectuées, l'application est installée sur votre téléphone.

4 Le téléphone vous indique que l'installation est terminée. Pour ouvrir l'application Java installée, vous devez aller dans l'écran principal Applications.



Conseil! Lorsque vous naviguez dans les pages WAP, vous pouvez télécharger un fichier d'installation et l'installer immédiatement. Notez, cependant, que la connexion WAP est conservée en arrière-plan pendant l'installation.

Ouverture d'une application Java

 Recherchez l'application voulue dans l'écran principal Applications, puis appuyez sur le joystick pour l'ouvrir.

Désinstallation d'une application Java

 Sélectionnez l'application dans l'écran principal Applications, puis sélectionnez Options

Supprimer.




Fig. 2 Ecran principal
Applications

Exemple: Si vous avez reçu le fichier d'installation sous forme de pièce jointe dans un message électronique, retournez dans votre boîte de réception, ouvrez le message en question, ouvrez l'écran des pièces jointes, recherchez le fichier d'installation, puis appuyez sur le joystick pour lancer l'installation.

Paramètres d'applications Java

Sélectionnez *Paramètres* \rightarrow *Pt d'accès par défaut* – pour définir le point d'accès par défaut pour le téléchargement des composants d'application manquants. Pour plus d'informations, voir la remarque p. 130.

Sélectionnez une application, et sélectionnez *Paramètres* puis :

- Point d'accès Sélectionnez le point d'accès qui doit être utilisé par l'application pour le téléchargement de données supplémentaires (voir la remarque p. 130).
- Connexion au réseau Certaines applications Java nécessitent une connexion de données vers un point d'accès défini. Si aucun point d'accès n'a été sélectionné, vous devez en sélectionner un. Les options disponibles sont les suivantes:

Autorisé - La connexion est créée immédiatement, sans notification.

Demand. d'abord - Vous recevez une notification avant que l'application établisse la connexion.

Non autorisé - Les connexions ne sont pas autorisées.

13. Connectivité

Remarque: Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier Connectivité. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez transférer des données de votre téléphone vers un autre équipement compatible (téléphone, ordinateur...) via Bluetooth ou par infrarouge.

Remarque: Ce produit est compatible avec d'autres équipements Bluetooth conformes à la norme Bluetooth 1.1.

Connexion Bluetooth

Bluetooth assure des connexions sans fil et gratuites entre des équipements électroniques, avec une portée maximale de 10 mètres. Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des images, du texte, des cartes de visites et des notes d'agenda ou encore d'établir une liaison sans fil avec des équipements dotés de Bluetooth (ordinateurs...).

Comme les équipements Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, votre téléphone et l'autre équipement Bluetooth ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Voir fig. 1, p. 133.

Les deux équipements doivent simplement être distants d'au maximum 10 mètres ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

L'utilisation de Bluetooth consomme de l'énergie et réduit l'autonomie du téléphone. Prenez cet élément en compte lorsque vous effectuez d'autres opérations avec votre téléphone.




Fig. 1 Utilisation de Bluetooth.



L'utilisation d'équipements Bluetooth peut faire l'objet de restrictions. Renseignez-vous auprès des autorités locales.

Activation initiale de l'application Bluetooth

Lorsque vous activez l'application Bluetooth pour la première fois, vous êtes invité à attribuer un nom Bluetooth à votre téléphone.




 Saisissez un nom (30 caractères max.) ou utilisez le nom par défaut « Nokia 7650 ». Si vous envoyez des données via Bluetooth sans avoir attribué de nom Bluetooth spécifique à votre téléphone, le nom par défaut est alors repris.

Paramètres Bluetooth

Pour modifier des paramètres Bluetooth, accédez au paramètre que vous souhaitez changer, puis appuyez sur le joystick.

- Bluetooth Sélectionnez Activé pour pouvoir utiliser Bluetooth. Si vous définissez
 Bluetooth sur Désactivé toutes les connexions Bluetooth actives sont déconnectées, et
 Bluetooth ne peut plus être utilisé pour envoyer ou recevoir des données.
- Visibilité de mon tél. Si vous sélectionnez Visible par tous votre téléphone peut être détecté par d'autres équipements Bluetooth au cours d'une recherche d'équipements. Si vous sélectionnez Masqué votre téléphone ne peut alors pas être détecté par d'autres équipements au cours d'une recherche d'équipements.
- Mon nom Bluetooth Attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone. Une fois Bluetooth activé et l'option Visibilité de mon tél. définie sur Visible par tous, ce nom peut s'afficher sur les équipements Bluetooth d'autres utilisateurs.





Pour connaître l'adresse Bluetooth unique de votre téléphone, saisissez le code *#2820# en mode veille.

Envoi de données via Bluetooth

- Remarque: Une seule connexion Bluetooth peut être active à la fois.
- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké. Par exemple, pour envoyer une photo à un autre équipement, ouvrez l'application Photos.
- 2 Accédez à l'élément que vous souhaitez envoyer (une photo, par exemple), puis sélectionnez **Options** → *Envoyer* → *Par Bluetooth*.
- 3 Le téléphone recherche les équipements à sa portée. Les équipements dotés de Bluetooth qui se trouvent à sa portée s'affichent les uns après les autres sur l'écran. Voir fig. 3, p. 135. Une icône représentant l'équipement, son nom Bluetooth, son type ou une dénomination y sont affichés. Les équipements liés sont signalés par .
 - Remarque: Même si des équipements Kit oreillette () et Mains libres () sont détectés lors de la recherche d'équipements, ils ne peuvent pas être utilisés avec le téléphone Nokia 7650 car le mode audio Bluetooth n'est pas supporté.
 - Remarque: Si vous avez préalablement recherché des équipements Bluetooth, la liste des équipements qui avaient déjà été détectés s'affiche en premier. Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez Autres équipem.. Si vous éteignez le téléphone, la liste des équipements est effacée et une recherche d'équipements doit est relancée avant d'envoyer des données.
 - Pour interrompre la recherche, appuyez sur Arrêter. La liste des équipements se fige et vous pouvez alors établir une connexion avec l'un des équipements déjà détectés.
- 4 Accédez à l'équipement auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur Sélect.. L'élément à envoyer est copié dans A envoyer, et la note *Connexion en cours* s'affiche.
- 5 Liaison (si elle n'est pas requise par l'autre équipement, passez à l'étape 6)

Conseil! Pour envoyer du texte via Bluetooth (au lieu de messages textes), accédez à Notes, saisissez le texte, puis sélectionnez Options — Envoyer — Par Bluetooth.



Fig. 3 Lors de l'envoi d'une photo via Bluetooth, le téléphone recherche des équipements.

Glossaire: Liaison signifie authentification. Les utilisateurs d'équipements dotés de Bluetooth doivent convenir d'un code d'authentification et utiliser le même code pour lier deux équipements. Les équipements sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini en usine.

lcônes des différents équipements Bluetooth :

- 🖢 Ordinateur,
- 🤠 Téléphone,
- 🏯 Autre et
- .7 Inconnu.

- Si l'autre équipement requiert une liaison préalablement à la transmission de données, une sonnerie retentit et vous êtes invité à saisir un code d'authentification.
- Créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement Bluetooth pour utiliser le même code. Ce code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois ; vous n'avez donc pas à le mémoriser.
- Une fois la liaison établie, l'équipement est enregistré dans l'écran Equipements liés.
- 6 Une fois la connexion établie, la note *Envoi de données en cours* s'affiche.
- Remarque: Les données reçues via Bluetooth se trouvent dans le dossier Msgs reçus figurant dans Messages. Pour plus d'informations, voir p. <u>81</u>.
- Remarque: En cas d'échec de l'envoi, le message ou les données sont supprimés. Le dossier Brouillons figurant dans Messages ne stocke pas les messages envoyés via Bluetooth.

Vérification de l'état de la connexion Bluetooth

- Lorsque
 s'affiche en mode veille, Bluetooth est actif.
- Lorsque (a) clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec l'autre équipement.
- Lorsque () est affiché en continu, la connexion Bluetooth est active.

Écran Equipements liés

Une liaison à un équipement facilite et accélère les recherches d'équipements. Les équipements liés sont plus faciles à reconnaître, car ils sont signalés par adans la liste de résultats de la recherche. Dans l'écran principal de Bluetooth, orientez le joystick vers la droite pour ouvrir la liste des équipements liés ().

Liaison à un équipement

- 1 Sélectionnez Options Ajouter équipement dans l'écran Equipements liés. Le téléphone recherche les équipements à sa portée. Si vous avez préalablement recherché des équipements Bluetooth, la liste des équipements qui avaient déjà été détectés s'affiche en premier. Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez Autres équipem..
- 2 Accédez à l'équipement auguel vous souhaitez vous lier, puis appuyez sur Sélect..
- 3 Échangez les codes d'authentification. Voir l'étape 5 (Liaison) de la section précédente. L'équipement est ajouté à la liste Equipements liés.

Annulation d'une liaison

- Dans l'écran Equipements liés, accédez à l'équipement dont vous souhaitez annuler la liaison, puis appuyez sur ② ou sélectionnez Options→ Supprimer. L'équipement est supprimé de la liste Equipements liés et la liaison est annulée.
- Pour annuler toutes les liaisons, sélectionnez Options → Supprimer tous.
- Remarque: Si vous annulez une liaison à un équipement alors qu'une connexion est établie avec cet équipement, la liaison est instantanément supprimée, mais la connexion reste active.

Attribution de dénominations à des équipements liés

Vous pouvez attribuer une dénomination (surnom, alias) à un équipement spécifique pour le reconnaître plus facilement. Ce nom est stocké dans la mémoire du téléphone et ne peut pas s'afficher sur les équipements Bluetooth d'autres utilisateurs.

- Pour attribuer une dénomination, accédez à l'équipement et sélectionnez Options→
 Attribuer dénomin. Saisissez la dénomination et appuyez sur OK.
- Remarque: Choisissez un nom facilement mémorisable et reconnaissable. En cas de recherche d'équipements ou de demande de connexion ultérieures, le nom choisi permettra d'identifier l'équipement.

Options de l'écran Equipements liés : Ajouter équipement, Attribuer dénomin., Supprimer, Supprimer tous, Déf. comme autorisé | Déf. comme non aut. et Sortir.

Conseil! Vous pouvez aussi jouer d'un téléphone à un autre via Bluetooth.

Exemple:
Attribuez une
dénomination à
l'équipement doté de
Bluetooth d'un ami ou à
votre propre ordinateur
pour pouvoir le
reconnaître plus
facilement.



Fig. 4 Deux équipements sont définis comme étant autorisés.

Définition d'un équipement comme étant autorisé ou non autorisé

Une fois une liaison à un équipement établie, vous pouvez définir ce dernier comme étant autorisé ou non autorisé :

Non autorisé (valeur par défaut) – Chacune des demandes de connexion provenant de cet équipement doit être systématiquement acceptée.

Autorisé – Des connexions peuvent être établies entre votre téléphone et un équipement sans que vous en soyez informé. Aucune acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Utilisez cet état pour vos propres équipements (votre PC, par exemple) ou pour des équipements qui appartiennent à des personnes de confiance. L'icône est affichée en regard des équipements autorisés dans l'écran Equipements liés. Voir fig. 4, p. 138.

 Dans l'écran Equipements liés, accédez à l'équipement et sélectionnez Options → Déf. comme autorisé | Déf. comme non aut..

Réception de données via Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via Bluetooth, une sonnerie retentit et vous êtes invité à accepter ou à refuser le message Bluetooth. Si vous l'acceptez, s'affiche et l'élément est placé dans le dossier Msgs reçus figurant dans Messages. Les messages Bluetooth sont signalés par . Pour plus d'informations, voir p. 81.

Déconnexion de Bluetooth

Une connexion Bluetooth se déconnecte automatiquement après un envoi ou une réception de données.

L Connexion infrarouge

Par intrarouge, vous pouvez envoyer ou recevoir des données (cartes de visites, notes d'agenda...) vers et à partir d'un téléphone compatible ou d'un équipement de données compatible.

N'orientez pas les rayons infrarouges vers les yeux d'une personne et veillez à ce qu'ils n'interfèrent pas en avec d'autres équipements infrarouges. Cet appareil est un produit Laser de Classe 1.

→ Pour lancer l'infrarouge, sélectionnez Menu→ Connectivité→ Infrarouge

Envoi et réception de données par infrarouge

- Remarque: Tous les éléments reçus par infrarouge sont placés dans le dossier Msgs reçus figurant dans Messages. Les nouveaux messages infrarouges sont signalés par 1. Pour plus d'informations, voir p. 81.
- 1 Vérifiez que les ports infrarouges des équipements d'émission et de réception sont orientés l'un vers l'autre et qu'aucun obstacle n'est placé entre les équipements. La distance entre les deux équipements doit, de préférence, ne pas dépasser 1 mètre. Pour localiser le port infrarouge, reportez-vous à la représentation des différentes touches dans le quide Démarrage rapide.
- 2 L'utilisateur de l'équipement de réception active le port infrarouge. Pour activer le port infrarouge de votre téléphone afin de pouvoir recevoir des données par infrarouge, sélectionnez Menu→ Connectivité→ Infrarouge et appuyez sur le joystick.
- 3 L'utilisateur de l'équipement d'émission sélectionne la fonction infrarouge souhaitée pour lancer le transfert de données.
 Pour envoyer des données par infrarouge, sélectionnez Options→ Envoyer→ Par infrarouge dans une application.

Si le transfert de données n'a pas commencé dans la minute qui suit l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et doit être réactivée.

Conseil! Vous pouvez aussi jouer d'un téléphone à un autre par infrarouge.

Exemple: Pour envoyer une fiche de contact par infrarouge:
(1) Demandez au destinataire d'activer le port infrarouge de son équipement. (2) Accédez à Contacts, choisissez une fiche, puis sélectionnez
Options — Envoyer — Par infrarouge.



Remarque : Windows 2000 : Pour pouvoir utiliser l'infrarouge pour transférer des fichiers entre votre téléphone Nokia 7650 et un ordinateur compatible, accédez à

- « Panneau de configuration », puis sélectionnez « Liaison sans fil ». Sous l'onglet
- « Transfert de fichiers » de « Liaison sans fil », cochez la case « Autoriser l'envoi de fichiers à votre ordinateur par liaison infrarouge ».

Vérification de l'état de la connexion infrarouge

- Lorsque ••••• clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec l'autre éguipement ou une connexion a été perdue.
- Lorsque ••••• est affiché en continu, la connexion infrarouge est active et votre téléphone est prêt à envoyer et à recevoir des données via son port infrarouge.

Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Pour plus d'informations sur la connexion d'un ordinateur compatible par infrarouge ou via Bluetooth et sur l'installation de PC Suite pour Nokia 7650, reportez-vous au **Guide d'installation de PC Suite** figurant sur le CD-ROM, dans la section « Logiciels pour PC ». Pour plus d'informations sur l'utilisation de PC Suite pour Nokia 7650, consultez l'aide en ligne de PC Suite.

Utilisation du CD-ROM

Une fois inséré dans le lecteur de CD-ROM de votre PC compatible, le CD-ROM se lance automatiquement. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, puis sélectionnez Programmes→ Explorateur Windows.
- 2 À partir du lecteur de CD-ROM, recherchez le fichier nommé Nokia7650.exe, puis double-cliquez dessus. L'interface du CD-ROM s'ouvre.

3 PC Suite pour Nokia 7650 se trouve dans la section « Logiciels pour PC ». Double-cliquez sur « PC Suite pour Nokia 7650 ». L'assistant d'installation vous guide tout au long du processus d'installation.



Utilisation du téléphone comme modem

Des instructions détaillées sur l'installation sont disponibles dans le **Guide rapide de Modem Options pour Nokia 7650** figurant sur le CD-ROM fourni avec le téléphone.

14. Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, la Careline du Club Nokia répond à vos questions et vous fournit des instructions par téléphone. Pour plus d'informations sur la Careline du Club Nokia, consultez l'invitation du Club Nokia incluse dans le coffret du produit ou visitez le site www.club.nokia.fr.

Mémoire insuffisante

Lorsque les notes suivantes s'affichent, la mémoire du téléphone est insuffisante et vous devez supprimer des données : Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données. ou Mémoire faible. Effacez des données.

Suivez les instructions ci-dessous :

- Pour voir quels types de données existent et quelle quantité de mémoire est utilisée par les différents groupes de données, ouvrez Gestion. et orientez le joystick vers la droite pour ouvrir l'écran Mémoire.
- Pour éviter les problèmes de mémoire insuffisante, vous devez supprimer les éléments suivants :
 - les messages contenus dans les dossiers Msgs reçus, Brouillons et Msgs envoyés de Messages,
 - les messages électroniques récupérés dans la mémoire du téléphone,
 - les pages WAP enregistrées, et
 - les images et les photos dans Photos.
- Si vous souhaitez supprimer des informations concernant les contacts, des notes d'agenda, des compteurs de durée,

des compteurs de coût, des scores de jeux ou d'autres données, faite-le depuis l'application correspondante.

Effacement de la mémoire de l'agenda - Pour supprimer plusieurs événements à la fois, sélectionnez Affichage mois, puis sélectionnez Options→ Supprimer→

- Avant la date pour supprimer toutes les notes d'agenda jusqu'à une date donnée. Entrez la date limite pour la suppression des notes d'agenda.
- Toutes les entrées pour supprimer toutes les notes d'agenda.

Effacement des informations des journaux - Pour effacer définitivement le contenu des différents journaux, le journal Dern.-appels ainsi que les accusés de réception des messages, sélectionnez Journaux, puis Options — Effacer journal ou sélectionnez Paramètres — Durée du journal — Aucun journal.

Moyens de stockage des données:

- utiliser PC Suite pour Nokia 7650 pour effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données sur votre ordinateur (voir p. 140),
- envoyer des photos à l'Espace Photo du Club Nokia (voir p. 64),
- envoyer des images à votre adresse électronique puis enregistrer les images sur votre ordinateur, ou
- envoyer des données par infrarouge ou via Bluetooth vers un autre appareil.

Questions et réponses

Écran du téléphone

 Q: Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon téléphone?
 R: Il s'agit d'une caractéristique de l'écran à matrice active. L'écran de votre téléphone contient de nombreux éléments qui s'activent et se désactivent pour contrôler les pixels. Il se peut qu'un petit nombre de ces points soient manquants, décolorés ou brillants.

Appareil photo

- Q: Pourquoi l'image est-elle sombre lorsque je prends une photo avec l'appareil photo ou lorsque je visualise des images?
 - R: Le paramètre de contraste de l'écran affecte l'apparence des images. Vérifiez le contraste de l'écran et diminuez-le. Sélectionnez **Paramètres** *Paramètres téléphone Affichage Contraste*.
- Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?
 R : Vérifiez que la fenêtre de protection de l'objectif de l'appareil photo est propre. Pour la nettoyer, suivez les instructions fournies dans 'Précautions d'utilisation et maintenance', p. 147.

Bluetooth

Q: Je ne parviens pas à fermer une connexion Bluetooth.
 R: Si la connexion est maintenue ouverte par un autre appareil qui est en liaison avec votre téléphone et qui n'envoie pas de données, le seul moyen d'interrompre la connexion consiste à désactiver la liaison Bluetooth. Dans

- Bluetooth, sélectionnez le paramètre *Bluetooth Désactivé*.
- Q : Je ne parviens pas à trouver l'appareil compatible Bluetooth d'un ami
 - R : Vérifiez que Bluetooth est activé sur vos deux appareils.

Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres ou que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.
Vérifiez que l'autre appareil n'est pas en mode « Masqué ».

Messagerie multimédia

- Q: Le téléphone indique qu'il ne peut pas recevoir un message multimédia car la mémoire est insuffisante. Que dois-je faire?
 - R: La quantité de mémoire nécessaire est indiquée dans le message d'erreur: Espace mémoire insuffisant pour récupérer message. Supprimer d'abord certaines données. Pour voir quels types de données existent et quelle quantité de mémoire est utilisée par les différents groupes de données, ouvrez Gestion. et orientez le joystick vers la droite pour ouvrir l'écran Mémoire. Une fois que vous avez libéré de la mémoire, le centre de messagerie multimédia tente automatiquement de renvoyer les messages multimédias.
- Q: Le téléphone affiche le message suivant: Impossible récupérer message multimédia. Connexion réseau déjà utilisée.
 Que dois-je faire?
 - R : Fermez toutes les connexions actives. Il est impossible de recevoir les messages multimédias si une autre

- connexion de données utilisant une autre adresse de passerelle est active pour le WAP ou pour la messagerie électronique.
- Q: Le téléphone relance sans cesse une connexion de données. Les notes: Récupération message en cours ou Nouvelle tentative de récupération message s'affichent pendant un court instant. Que se passe-t-il? Comment mettre fin à la connexion de données?
 R: Le téléphone tente de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Vérifiez que les paramètres de la messagerie multimédia sont correctement définis et que les numéros de téléphone ou adresses ne comportent pas d'erreurs. Sélectionnez Messages puis Options Paramètres Message multimédia.

Pour que le téléphone arrête d'établir la connexion de données, vous disposez des solutions suivantes. Sélectionnez Messages puis Options — Paramètres — Message multimédia.

- Sélectionnez Lors réception msg → Récup. différée si vous voulez que le centre de messagerie multimédia enregistre le message afin que vous le récupériez ultérieurement, par exemple, après avoir vérifié les paramètres. Une fois cette modification effectuée, le téléphone continue d'envoyer des notes d'information au réseau. Pour récupérer le message ultérieurement, sélectionnez Récup. immédiate.
- Sélectionnez Lors réception msg → Rejeter message si vous voulez refuser tous les messages multimédias

- entrants. Une fois cette modification effectuée, le téléphone envoie des notes d'information au réseau et le centre de messagerie multimédia supprime tous les messages multimédias qui attendent de vous être envoyés.
- Sélectionnez Réception multimédia Désactivée si vous voulez ignorer tous les messages multimédias entrants. Une fois cette modification effectuée, le téléphone n'établira plus aucune connexion liée aux messages multimédias.

Photos

- Q: Le format d'image n'est pas pris en charge et ne peut pas être ouvert.
 - R : Voir p. <u>63</u> pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge.

Messages

 Q: Impossible de sélectionner une fiche de contact.
 R: Si vous ne parvenez pas à sélectionner un contact dans le répertoire des contacts, cela signifie que la fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone ou d'adresse courrier. Dans l'application Contacts, ajoutez les informations manquantes à la fiche de contact.

Agenda

 Q : Les numéros de semaine n'apparaissent pas.
 R : Si vous avez modifié les paramètres de l'Agenda pour que les semaines ne commencent pas le lundi, les numéros de semaine n'apparaissent plus.

WAP

 Q : Aucun point d'accès défini. Définissez-en un dans les paramètres WAP.

R: Indiquez les paramètres WAP corrects. Pour obtenir des instructions, contactez votre fournisseur de services WAP. Voir 'Page de service WAP.', p. 122.

Journal

• Q : Le journal est vide.

R: Vous avez peut-être activé un filtre et aucun événement de communication correspondant à ce filtre n'a été consigné. Pour voir tous les événements, sélectionnez **Options** \rightarrow *Filtre* \rightarrow *Tous les appels*.

Connectivité PC

 Q : Je rencontre des problèmes pour connecter le téléphone à mon ordinateur.

R: Vérifiez que PC Suite pour Nokia 7650 est installé et fonctionne sur votre PC. Consultez la section « Logiciels pour PC » du **Guide d'installation de PC Suite** fourni sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PC Suite pour Nokia 7650, consultez l'aide en ligne de PC Suite.

Codes d'accès

 Q: Impossible de trouver le code verrou, PIN ou PUK. Quel est mon mot de passe?

R : Le code verrou par défaut est **12345**. Si vous avez perdu ou oublié ce code, contactez votre revendeur.

Si vous avez perdu ou oublié un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre fournisseur d'accès.

Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un fournisseur de services Internet, un fournisseur de services WAP ou votre opérateur réseau.

L'application ne répond pas

Q : Comment fermer une application qui ne répond pas ?
 R : Ouvrez la fenêtre de changement d'application en appuyant sur la touche sans la relâcher Recherchez ensuite l'application, puis appuyez sur pour la fermer.

Des sons sortent du mauvais haut-parleur - Impossible d'activer le mode haut -parleur

Q: Impossible d'activer le mode haut-parleur.
 R: Vérifiez que rien ne bloque l'objectif du détecteur de proximité (voir l'image des touches et composants dans le guide Démarrage rapide). De plus, le détecteur de proximité peut désactiver le haut-parleur et repasser le téléphone en mode écouteur du fait d'une forte luminosité (lumière infrarouge provenant directement du soleil ou, par exemple, d'une lampe halogène). Pour plus d'informations, voir 'Détecteur de proximité automatique', p. 16.

15. Instructions pour la batterie

Charge et décharge

- Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Une batterie neuve n'est au maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois!
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et de veille) est sensiblement plus courte que la normale, vous devez acheter une nouvelle batterie.
- N'utilisez que des batteries agréées par le constructeur du téléphone et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs approuvés par le constructeur. Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas en fonction. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur pendant plus d'une semaine, car la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se vide au bout d'un certain temps.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de la batterie à se charger.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue.

- N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac dans lequel un objet métallique (une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) provoque la connexion directe des pôles + et de la batterie (les contacts métalliques sur celle-ci). La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.
- Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un téléphone utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances des batteries sont particulièrement limitées à des températures inférieures à 0°C.
- Ne jetez pas les batteries au feu!
- Débarrassez-vous des batteries conformément aux réglementations locales (ex. recyclage). Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

16. Précautions d'utilisation et maintenance

Votre téléphone est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de remplir toutes les conditions de garantie et d'exploiter ce produit pendant des années

- Gardez le téléphone ainsi que tous ses composants et accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ne stockez pas le téléphone dans des zones de température élevée. Une forte température risque d'abréger la vie des appareils électroniques, d'endommager les batteries et de fausser ou fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas le téléphone dans des zones de basse température. Lorsqu'il est en phase de chauffe (pour atteindre sa température normale), de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le téléphone. Une manipulation inappropriée risque de l'endommager.

- Ne faites pas tomber le téléphone, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre téléphone.
- Ne peignez pas le téléphone. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer les objectifs (par exemple, celui de l'appareil photo, du détecteur de proximité et du capteur de lumière).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager le téléphone et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez tout autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre téléphone ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un deux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche. Ce service vous conseillera et, si nécessaire, prendra les dispositions appropriées.

17. Informations importantes relatives à la sécurité

Sécurité relative à la circulation

N'utilisez pas de téléphone lorsque vous êtes au volant d'un véhicule. Placez toujours le téléphone dans son support ; ne le laissez pas sur le siège du passager ou dans un endroit d'où il pourrait tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brusque.

N'oubliez pas que la sécurité sur la route est toujours une priorité!

L'utilisation et son environnement

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque.

N'utilisez le téléphone que dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. Le téléphone peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques ; par conséquent, les personnes utilisant une prothèse auditive doivent ôter cette prothèse avant de porter le téléphone à leur oreille. Placez toujours le téléphone dans son support car l'écouteur peut exercer une attraction

magnétique sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés des signaux de fréquences radioélectriques. Toutefois, certains équipements peuvent ne pas être protégés de ceux provenant de votre téléphone sans fil.

Pacemakers Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 20 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil portatif et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le centre de recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodique. Les personnes possédant des pacemakers :

- Doivent toujours garder le téléphone à une distance supérieure à 20 cm (6 pouces) de leur pacemaker lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas transporter le téléphone dans la poche d'une chemise.

- Doivent utiliser l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.
- Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives Certains téléphones numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. Dans ce cas, veuillez consulter votre prestataire de service.

Autres appareils médicaux Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones cellulaires, peuvent être en interférence avec des appareils médicaux mal protégés. Consultez un technicien ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre téléphone dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux fréquences de signaux radioélectriques externes.

Véhicules Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur (par exemple, les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag). N'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Installations avec inscriptions spécifiques Éteignez votre téléphone dans toute installation où des inscriptions en interdisent l'utilisation.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les signes et instructions. Des étincelles dans certaines zones peuvent provoquer une explosion ou le feu, causant des blessures corporelles graves voire mortelles.

Il est recommandé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une station-essence (station-service). Il leur est rappelé qu'ils doivent examiner attentivement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane), des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière, les poudres métalliques et toute autre zone où il vous est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance du téléphone ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'unité.

Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement téléphonique sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'air bag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre téléphone dans les avions est interdite. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation de téléphones sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut endommager le réseau des téléphones sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces instructions, le contrevenant peut encourir la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore une action en justice, voire les deux.

Appels d'urgence

Important :Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, il ne peut pas

garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance (par exemple, les urgences médicales).

Les appels d'urgence risquent de ne pas être possibles sur tous les réseaux téléphoniques sans fil, ou lorsque certains services de réseau et/ou fonctions téléphoniques sont en cours d'utilisation. Renseignez-vous auprès des prestataires de service les plus proches.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si le téléphone est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans le téléphone.
- 2 Appuyez sur autant de fois que nécessaire (ex. terminer un appel, sortir d'un menu, etc.) pour effacer l'écran et préparer le téléphone à émettre un appel.
- 3 Entrez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4 Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel et le prestataire de service cellulaire le plus proche de chez vous.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, n'oubliez pas d'indiquer toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Sachez que votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, n'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (SAR)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone portatif est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par le Conseil de l'Union Européenne en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font l'objet de directives et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones portatifs est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.* Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le

niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé et la sécurité des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone lors des tests de conformité aux normes est de 0,35 W/kg. Même si les niveaux SAR mesurés varient selon les téléphones et les positions, tous sont conformes aux exigences de l'Union Européenne en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

* La limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu de dix grammes. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour la population et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. Les valeurs du SAR peuvent varier selon les réglementations nationales et la bande de fréquences du réseau. Pour connaître les valeurs SAR s'appliquant à d'autres zones géographiques, veuillez consulter les informations produit sur le site www.nokia.com.

Index

Α	paramètres 58	Appels en conférence 19
A envoyer 92	types de photos 59	Appels non autorisés 46
À faire 110	Appels 17	Appels reçus 23
Accessoires paramètres 47	appels abrégés 18 composés 23	Applications 129 désinstallation d'une application
Adresse IP, définition 39	durée 23	Java 131
Affich. infos cellules 47	en absence 23	installation d'une application
Affichage	en conférence 19	Java 130
animations GIF 62	en utilisant le répertoire des	ouverture d'une application
photos 61	contacts. 17	Java 131
Agenda 105	internationaux 17	paramètres d'applications Java 132
affichages 107	limite de coût 24	Arrêt
alarme 108	options disponibles pendant un	alarme agenda 109
arrêt des alarmes 109	appel. 20	réveil 116
champs d'entrées d'agenda 106	paramètres 32	В
envoi d'entrées 109	paramètres du renvoi 21	Bips 101
paramètres 108	reçus 23	Bluetooth 133
suppression simultanée de	rejeter 20	adresse d'équipement unique 134
plusieurs entrées 142	renvoi 20	annulation d'une liaison 137
symboles 107	réponse 19	code d'authentification défini en
Animations 62	transfert 21	usine 136
Animations GIF 62	unités de facturation 25	code d'authentification,
Annuaire	Appels abrégés 54	définition 136
voir Contacts	appels 18	déconnexion 138
Appareil photo 57	Appels autorisés 43	demandes de connexion 136
mémoire requise 60	Appels d'urgence 150	demandes de liaison 136
mode économie de batterie 58	Appels en absence 23	demandes de naison 150

dénominations d'équipements	noms et numéros 28	paramètres
liés 137	Cartes SIM prépayées 24	Contrôle du volume 14
envoi de données 135	CD-ROM 140	pendant un appel 17
icônes d'équipements 136	Centre de services de messages textes	Convertisseur 113
indicateurs de l'état de	ajout d'un nouveau 95	ajout de taux de change 115
connexion 136	Certificats 44	attribution d'un nouveau nom à
liaison 135	paramètres d'approbation 45	des devises 114
paramètres 134	Champ de recherche 14	conversion d'unités 114
réception de données 138	Changement d'application 12	conversion de devises 114
Boîte aux lettres 86	Classement	Convertisseur d'unités 113
déconnexion 89	menu 11	Copie
Boîte aux lettres distante 86	Clavier rétractable, voir le guide	contacts entre la carte SIM et la
déconnexion 89	Démarrage rapide	mémoire du téléphone 48
Boite vocale 18	Code PIN 42	texte 74
changement de numéro 18	Code verrou 42	Couper
renvoi d'appels vers la boîte	Codes d'accès 41	texte 74
vocale 21	Coller	Création
С	texte 74	fiches de contact 48
Cache, définition 125	commandes USSD 93	D
vidage 125	Compositeur 112	Date, paramètres 41
Calculatrice 111	écoute des sonneries 112	Déconnexion
Capteur de lumière	modification du style de la	Bluetooth 138
paramètres 31	sonnerie 112	DNS (Domain Name Service),
Carte de visite, définition 55	réglage du tempo 112	définition 39
envoi 55	réglage du volume sonore 112	Données par paquets 35
Carte SIM	Connexions à un ordinateur 140	compteur de connexions 27
affichage des messages de la carte	par infrarouge 140	compteur de données 27
SIM 27	via Bluetooth 140	définition 35
copie de noms et de numéros 48	Connexions de données	paramètres 40
messages 92	indicateurs 10	tarification 36

Dossiers, création, organisation des éléments dans des dossiers 14	pièces jointes 90 récupération à partir de la boîte aux	vocaux 53 stockage de signaux DTMF 21
E	lettres 88	suppression des identificateurs
Écouter les messages 18	suppression 91	vocaux 53
Écran de veille	Enregistreur vocal 116	suppression des sonneries 54
paramètres 31	Enregistreur, enregistrement de	Format vCard 55
Écriture 70	sons 116	Formats de fichier
écriture intuitive 71	Envoi	JAD et JAR 129
écriture intuitive, désactivation 73	données par infrarouge 139	SIS 126
saisie de texte traditionnelle 70	données via Bluetooth 135	supportés 91
Écriture intuitive 71	entrées d'agenda 109	Fournisseur de services Internet,
conseils 72	fiches de contact, cartes de	définition
désactivation 73	visite 55	Fournisseur de services pour les
Éditeur de commandes services 93	État d'inactivité	connexions de données,
Effacement	voir Mode veille	définition
compteurs de coût des appels 25	F	Frais
journal 26	Favoris 103	données par paquets 36
journal Dern. appels 23	ajout d'un raccourci 103	G
Effacement de la mémoire	Fiches de contact	Gestionnaire d'applications 126
entrées d'agenda 142	affectation de numéros d'appels	GPRS
informations du journal 142	abrégés 54	voir <i>Données par paquets</i>
Effectuer un appel 17	affectation de numéros et	Groupes de contacts 55
E-mail 80	d'adresses par défaut 51	ajout de sonneries 54
boîte aux lettres distante 86	ajout d'identificateurs vocaux 52	ajout simultané de plusieurs
enregistrement de pièces	ajout de sonneries 54	membres 56
jointes 91	écoute des identificateurs	suppression de membres 56
mode connexion 87	vocaux 53	Н
mode hors connexion 87	identificateurs vocaux 51	Haut débit de données, définition 35
ouverture 89	insertion d'images 50	Haut-parleur 15
paramètres 97	modification des identificateurs	activation 15

désactivation 15	utilisation et son	JPEG, définition 57
Heure, paramètres 41	environnement 148	К
Horloge 115	véhicules 149	Kit à induction
alarme 115	Infrarouge 139	activation 47
paramètres 115	Installation de logiciels 127	Kit oreillette 16
HSCSD	Instructions pour la batterie 146	L
voir Haut débit de données	ISP	_ _
T.	voir Fournisseur de services Internet	Langue
Identificateurs vocaux 51	J	écriture 29
ajout 52	JAD et JAR, définition 129	Liaison, définition 136
appels 53	Java	Limitation des appels 46
définition 48	voir Applications.	Limite de coût des appels 24 définie par le fournisseur de
écoute 53	Journal	services 24
modification 53	derniers appels 22	remise à zéro du compteur 25
suppression 53	effacement du contenu 26	Logiciels
Indicateurs 9	filtrage 26	installation 127
connexions de données 10	paramètres 27	suppression 128
Indicateurs de connexion	Journal Dern. appels 22	''
Bluetooth 136	appels en absence 23	M
connexions de données 10	appels reçus 23	Mains libres
infrarouge 140	coûts d'appel 24	voir Haut-parleur
Informations relatives à la sécurité	durée d'appel 23	Mémoire insuffisante
appels d'urgence 150	effacement de la liste des appels 23	consultation de la consommation
atmosphères potentiellement	limite de coût des appels 24	de mémoire 128
explosives 149	numéros composés 23	résolution des problèmes 142
équipements électroniques 148	unités de facturation des appels 25	Menu 10
précautions d'utilisation et	Journal des appels	réorganisation du menu
maintenance 147	voir <i>Journal</i>	principal 11
sécurité relative à la	Joystick, voir le guide Démarrage	touche Menu 10
circulation 148	rapide 8	Mes dossiers 86

Messages	écriture et envoi 75	accessoires 47
A envoyer 92	Messages vocaux 18	affichage 31
écran principal 67	Mode connexion 87	agenda 108
écriture d'e-mail 80	Mode économie de batterie 58	appareil photo 58
écriture de texte 70	Mode hors connexion 87	appels autorisés 43
enregistrement de messages	Mode veille 8	applications (Java™) 132
image 66	indicateurs 9	Bluetooth 134
Mes dossiers 86	paramètres 31	certificats 44
messages image 76	Modèles de texte 86	code PIN 42
messages multimédias 77	Modem	code verrou 42
messages sur la carte SIM 92	utilisation du téléphone comme	codes d'accès 41
messages textes 75	modem 141	connexion 33
Msgs reçus 81	Modes 101	date et heure 41
paramètres 94	changement de nom 102	e-mail 97
paramètres du dossier	paramètres 101	horloge 115
Msgs envoyés 100	Modes photo 59	journal 27
rapports d'envoi 68	Modification	limitation des appels 46
Messages courts	entrées d'agenda 105	messagerie, dossier Msgs
voir Messages textes	fiches de contact 49	envoyés 100
messages diffusés sur une cellule 93	texte 70	messages 94
Messages intelligents	N	messages de service WAP 99
envoi 76	Notes 115	messages textes 94
réception 84	Numéros composés 23	paramètres de l'appareil 29
Messages multimédias 77	Numérotation vocale 51	renvoi d'appels 21
affichage 83	0	sécurité 41
création 78	Onglets	service Info 99
lecture de sons 83	dans une fiche de contact 50	sons 101
nouvelle lecture des sons 83		Paramètres d'affichage 31
paramètres nécessaires	P	Paramètres de connexion 33
Messages textes 75	Paramètres 29	Paramètres généraux 29

PC	paramètres 37	répétition 116
connexion 140	paramètres avancés 39	RNIS, définition 38
PC Suite pour Nokia 7650 140	Points d'accès, définition 34	S
connexion 140	paramètres avancés 39 Points d'accès, définition 34 fournisseur de services, définition 34 Prise de vues 57 R Raccourcis dans l'application Favoris 103 dans l'application Photos 63 dans le téléphone, voir le Guide Démarrage rapide 8 Rapports 68 Rapports d'envoi 68 Réception données par infrarouge 139 données via Bluetooth 138 sonneries, logos opérateur et paramètres, voir Messages intelligents Rejeter des appels 20 Renvoi d'appels 21 Renvoyer des appels 20	RNIS, définition 38 S Saisie de texte 70 Saisie de texte traditionnelle 70 Sécurité certificats de sécurité 44 codes d'accès 41 paramètres 41 Service Info 93 Signaux DTMF, définition 21 Signet, définition 119 SIS 126 Sonneries 101 ajout d'une sonnerie personnalisée 54 muettes 20 paramètres 101 réception dans un message intelligent 84 Sons 101 suppression d'une sonnerie personnalisée 54
•	1.1	''

T
Tarif des données par paquets 36
Touche ABC
voir Touche édition, guide
Démarrage rapide
Touche C
voir Touche Effacer, guide
Démarrage rapide
Touche édition, voir le Guide
Démarrage rapide 8
Touche Effacer, voir le guide Démarrage
rapide 8
Touche mains libres
activation du haut-parleur
Touche mains libres, voir le guide
Démarrage rapide 8
enregistrement d'identificateurs
vocaux 52
Touches de sélection, voir le guide
Démarrage rapide
Transfert d'appels 21
V
Verrouillage du clavier, voir le guide
Démarrage rapide 8
W
WAP
connexion 121
fin des connexions 124
icônes 120
messages de service 85

```
navigateur 118
navigation 122
paramètres 119
paramètres des messages de
service 99
points WAP, voir Points d'accès
sécurité 125
vidage de la mémoire du
navigateur 125
```

Z Zoom 62